はじめての KC Virtual BRAIN

(株)コイケ 映像営業部

INDEX

- SL-240C/SL-280との違い
- KC Virtual BRAINの利用設定手順(初回のみ)
- KC Virtual BRAINのネットワーク設定変更&確認手順
- •ネットワーク設定ファイルの編集方法(viエディター使用)
- 非Ethernet対応機器の制御イメージ

KCVBとSL-240C/SL-280との違い

	KC Virtual BRAIN1/5	SL-240C/SL-280
プログラム(Space)数	• 1~5(2以上はKC Virtual BRAIN5が必要)	• 1
CPU等	• マルチコアCPU+大容量メモリー&ストレージ(PCクラス)	• 非公開(組込み機器レベル)
Ethernet以外の制御ポート	 無し(他はGatewayを追加して対応するコンセプト:P7参照) 	• RS-232/Relay/GPIO/IR
電源	・ ACアダプター必須	• SL-240C:ACアダプター/PoE対応 SL-280:AC100V
電源のON/OFF	 フロントパネルのプッシュボタンで行う (いきなりの電源OFFはNG) SL-240C:電源スイッチがない SL-280:リアパー 	
動作状況確認方法	 本体には電源ランプのみ(起動は高速。1分もかからない) ブラウザで「IP Address:8001/kramer-ui/index.html」にアクセスして確認するしかない 	 フロントパネルLED発光色による動作状況表示 ブラウザでIP Addressにアクセスし「Brain Info」で詳細 を確認できる
BRAINWareの更新	・ KC Manager、内蔵Dockerを使用(WAN接続必須)	• KC Manager、K-Upload(オフラインで使える)を使用
環境設定変更 (IPアドレス変更等)	 HDMIディスプレイとUSBキーボードを接続し、設定ファイルを書き換える必要あり 搭載OS(Ubuntu)のコマンドラインでのviエディター操作が必須 	• LAN接続したPCから、Webブラウザで内蔵Webページへ アクセスすれば容易に変更可能
	 ネットワーク環境設定はSLシリーズと全く別物になっている (Ubuntuの作法に則って行う必要あり) BRAINWareメニュー、Provisioning、Publishingの使い勝手はSLシ リーズと同じ 	• 内蔵Webページで全ての設定が可能
まとめ	 マルチコアCPU搭載のPCプラットフォームをベースとした、 高速&高負荷動作が可能な新世代機 本体の制御インターフェースはEthernetのみ。RS232や接点、IRな どのレガシーインターフェースは外部ユニットで対応 システム環境設定はOS(Ubuntu Linux)領域で行う必要がある 本体表示は電源ON/OFFランプのみ 	 ・ 従来機(将来ディスコン予定) ・ 本体に様々な制御インターフェースを備えている ・ 内蔵WebPageへのアクセスだけで全機能を設定できる ・ フロントパネルのLED発光色で本体の状態を知ることができる

KC Virtual BRAINの利用設定手順(初回のみ)

① 初期IPアドレスを確認する					
手順	内容	方法	参考情報・注意事項など		
1	初期設定のための周辺機器接続	 ACアダプター、USBキーボード、HDMIディスプレイ(HDMI-OUT 端子に)接続する 	 USBキーボードは英語キー(US101配列)での入力になる キーボード&ディスプレイは、初期設定後は接続不要 		
2	WAN接続可能なネットワーク環境に接続	• RJ45ケーブル接続	 デフォルトがDHCP設定のため厄介(DHCPサーバー環境推奨) Wi-Fiも積んでいるが初期状態では接続不可(使用方法未公開) 		
3	電源投入する	 フロントパネルの電源SWを押す(→白ランプが点灯) 「brainware login:」というログイン表示が出るまで待つ (一旦止まるが、待つ) 	 ・ 起動状況はHDMIディスプレイで確認できる(Ubuntuのコマンドライン) ・ ログイン表示が出るまでの時間は1分弱(目安) 		
4	システムにログインする	 ログインアカウントを入力(♂) パスワードを入力(♂) →「kramer@brainware:~\$」というプロンプトが出ればログイン成功 →「IPv4 Address for enp2s0」という項目の数値がIPアドレス 	 アカウント: kramer パスワード: KC_Brainware (CとBの間は半角アンダーバー) 入力した内容が表示されないので注意 [_] アンダーバーは、英語キーボードのShiftキーを押しながら [=-] キーを押すことで入力できる 		
5	ログアウトする	・ 「exit」と入力(』)	 「brainware login:」という表示が出ればログアウト完了 		
② BRAIN Wareをインストールする(下記内容は Quick Start Guideと同じ)					
手順	内容	方法	参考情報・注意事項など		
1	内蔵Webページ(Docker)にアクセスする	 KC Virtual Brainと同じネットワークセグメントにPCを接続する Web Browser (Google Chrome推奨) で下記URLにアクセスする 「XXX.XXX.XXX.XXX: 8090/docker.html」 			
2	BRAIN Wareをインストールする	 ・ 画面の[INSTALL/UPGRADE]ボタンをクリックする →「Pulling the latest image from aws …」と表示され、プログラムが ダウンロード&インストールされる 	 所要時間は数分(時間はネットワーク環境により変動する) KC Virtual Brain5は、5つのライセンスを持つので、インストール情報は 5つぶん表示される 		
3	ステータスチェックを行う	• 画面の[STATUS]をクリック →Brainのステータスが表示される	• KC Virtual Brain5は、ステータスも5つぶん表示される		
4	RESTARTする	・ 画面の[RESTART]をクリックする →数秒程度でリスタートは終了する	 Docker画面では何も変化しない HDMIOutの画面(Ubuntuのコマンドライン画面)で「brainware login:」 と表示されればリスタートは完了している 		

KC Virtual BRAINのネットワーク設定変更&確認手順

手順	内容	方法	参考情報・注意事項など
1	KCVB起動	 USBキーボートを接続(英語配列キーボードを推奨) HDMI出力にディスプレイを接続 本体電源ON →「brainware login:」というログイン表示が出るまで待つ (出るまで何も操作してはいけない) 	 ネットワーク非接続時は数分待たされることがある 英語配列キーボードを推奨しているのは、デフォルトパスワードに アンダーバー入力が必要なため(↓)
2	ログイン	1. ログインアカウントを入力(IJ) 2. パスワードを入力(IJ) →「kramer@brainware:~\$」というプロンプトが出ればログイン成功	 アカウント: kramer パスワード: KC_Brainware (CとBの間は半角アンダーバー) 入力した内容が表示されないので注意 [_]アンダーバーは、英語キーボードのShiftキーを押しながら [=-]キーを押すことで入力できる
3	ネットワーク設定ファイルを開く	1. 「 sudo vi /etc/netplan/00-installer-config.yaml 」と入力(』) 2. 「[sudo] password for kramer:」の後ろにパスワードを入力(』)	 「sudo」「vi」の後ろの半角スペースは必須 パスワードは上の物と同じ
4	エディターを起動	・ [O]pen Read Only, (E)dit anyway, (R)ecover, (D)elete it, (Q)uit, (A)bort: という緑色表示の後に「 e 」を入力	「 ATTENTION」という物々しい警告が出るが無視してよい
5	ネットワーク設定ファイルを編集	次ページ参照 →	
6	編集モードを抜ける	• ESCキーを押す	
7	ネットワーク設定ファイルを上書きする	・「:w」と入力(』)	 エラーが出た場合は、何かが間違えている (どこを間違えたのかが簡単な英文で表示されている)
8	エディターを終了する	・ 「: q 」と入力(♂) →「kramer@brainware:~\$ 」という表示になればOK	
9	ネットワーク設定ファイルをシステムに 反映する	・ 「sudo netplan apply」と入力(↩) →数秒後に「kramer@brainware:~\$ 」という表示になればOK	
10	IPアドレスを確認する	 「hostname –I」と入力(尋) →「xxx.xxx.xxx 172.yyy.yyy」と、IPが2つ並ぶ。 xxx…の数字が意図したIPと一致していればOK 	172.で始まる後ろのIPは内蔵Dockerのアドレスなので気にしなくてよい
11	Gatewayアドレスを確認する	「ip route show」と入力(< → default via zzz.zzz.zzz dev enp2s0…と表示される zzz…の数字が意図したgatewayアドレスと一致していればOK	
12	DNSアドレスを確認する	「 systemd-resolvestatus 」と入力(♂) →Link 2 (enp2s0)項目の最下段の「Current DNS Servers:」のアドレスが意図したIPと一 致していればOK	
13	ログアウト	「exit」と入力(🖉)	「brainware login:」という表示が出ればログアウト完了

ネットワーク設定ファイルの編集方法(viエディター使用)



←デフォルトではこうなっている(DHCP:ON) これを・・・

←このように変更する(黄色い枠内が変更部分。IPの値はあくまで例)

- ・ インデント、スペースにも意味があるので忠実に再現すること
 - インデントは全て半角スペースを使用。全角やTabを使ってはならない
- IPアドレス右の「/24」はサブネットマスク「255.255.255.0」と同じ意味

iエディターのキー操作(超抜粋)		
改行	⊲ (Enter)	
カーソルの文字を削除 (BS相当)	Х	
挿入モード(ESCキーで解除)	i	
行を削除	dd	
ファイルの上書き	:w	
vi終了	:q	

KC Virtual BRAINによる非Ethernet対応機器の制御イメージ



天井など

おわり。