

ユーザー マニュアル

機種名:

KDS-EN7 / KDS-DEC7 4K60 4:2:0 HDCP2.2 ビデオエンコーダー / デコーダー









目次

曰次	2
	4
	4
一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	5
144.9 (北京の中国) (14.1) (5
	6
KDS-LN7/ KDS-DLC/ の前脚 KDS EN7 4K AVaID エンコーダーの説明	0
KDS-EN7 4K AVOIP エンコーターの読明 KDS DEC7 4K AVOID デコーダーの説明	/
KDS-DEC/4K AVOIP ナコーターの武明 KDS FNZ を恐军する	0
NDS-EN7 ではします。	9
KDS-EN/ で按続する 立志/J 山ちの接住	10
	11
LEU の機能読明 DC 222線中で化DC EN7/T接続	12
KS-232 栓田 CKDS-EN/に按統 KDS ENIZ の提佐 と制御	12
KDS-EN/の採作と前御 カットロークフィッチの記定	13
イットワーク スイッナの設定	13
メニュー ナビクーション 小ダンの使用	13
イーリイツト栓田 Cの採作 バロC FNZ 中芋W-トページの使用	1/
KDS-EN/ 内風WeD/ハーンの使用	22
AV ルーナインク ハフメータの設定	25
HUMIAJの設定 立志の記念	26
	27
EDIDの管理	29
KDS-EN7 一般設定	31
KDS-EN7 イットワーク設定	34
KDS-EN7 時刻と日何の設定	36
KDS-EN/ セキュリティの設定	3/
KDS-EN7 ユーサーアクセスの設定	41
KDS-EN/ ケートリエイの設定	44
KDS-EN/ 人ナータスの表示	4/
KDS-EN/接続人ナータスの表示	48
KDS-EN/ 詳細人ナータ人の表示	49
KDS-EN/ Aboutページの表示	50
KDS-DEC/ 内蔵Webペーシの使用	51
AV ルーテインク ハフメータの設定	53
OSDの設定	55
KVMの設定	5/
ヒテオ・ワオールの設定	59
オーハーレイの設定	62
	65
KDS-DEC/ スイッナンクモート設定	66
KDS-DEC/一般設定	69
KDS-DEC/ネットリーク設定	/0
KDS-DEC7時刻と日付の設定	/1
KDS-DEC/ セキュリテイの設定	/2
KDS-DEC/ユーサー アクセスの設定	/3
KDS-DEC7 ケートワエイの設定	73
KDS-DEC7 ステータスの表示	74
KDS-DEC7 接続ステータスの表示	75
KDS-DEC7 評細ステータスの表示	76
KDS-DEC7 About ページの表示	77
KVM ローミンク、OSD メニュー、高速スイッチング	78
KVM ローミンクの設定	79
KVM および OSD メニューの切り替え	82
局速スイッチンク設定 	83
ファームウェアのアップグレード	84

仕様	85
KDS-EN7 仕様	85
KDS-DEC7 仕様	86
デフォルト通信パラメータ	87
デフォルト EDID	87
デフォルトパラメータ	90
KDS-DEC7デフォルトパラメータ	91
プロトコル 3000	93
プロトコル3000 について	93
プロトコル 3000 コマンド	94
結果とエラーコード	113
KDS JSON 設定 API	114

はじめに

クレイマーエレクトロニクスへようこそ!1981年以来、Kramer Electronicsは、ビデオ、オー ディオ、プレゼンテーション、および放送の専門家が日常的に直面する幅広い問題に対して、ユ ニークで創造的で手頃な価格のソリューションの世界を提供してきました。近年、私たちはライ ンのほとんどを再設計およびアップグレードし、最高のものをさらに良くしました!

ご使用前に

次のことをお勧めします:

- 機器を慎重に開梱し、将来の出荷に備えて元の箱と梱包材を保管してください。
- このユーザーマニュアルの内容を確認してください。

www.kramerav.com/downloads/KDS-EN7 又は www.kramerav.com/downloads/KDS-DEC7 にアクセスして、最新のユーザー マニュアル、アプリケーションプログラムを確認し、ファームウェアのアップグ レードが利用可能かどうかを確認します(該当する場合)。

最適な動作を得るために

- 干渉、マッチング不良による信号品質の低下、ノイズレベルの上昇(多くの場合、低品質のケーブルに関連する)を回避するために、高品質の接続ケーブルのみを使用してください(Kramerの高性能、高解像度ケーブルをお勧めします)。
- ケーブルをきつく束に固定したり、たるみをきつく丸めて巻き込んだりしないでください。
- 信号品質に悪影響を与える可能性のある隣接する電化製品からの干渉を避けてください。
- クレイマー KDS-EN7/KDS-DEC7を湿気、過度の日光、ほこりから離して配置します。

安全上の注意

注意:



- この機器は、建物内でのみ使用してください。建物内に設置されている他の機器にのみ 接続できます。
- リレー端子とGPI/Oポートを備えた製品については、端子の横またはユーザーマニュア ルにある外部接続の許容定格を参照してください。
- ユニット内に使用者が保守可能な部品はありません。

警告:

- •装置に付属の電源コードのみを使用してください。
- 継続的なリスク保護を確保するには、ユニットの底面にある製品ラベルに指定された定格に従ってのみヒューズを交換してください。

クレイマー製品のリサイクル

廃電気電子機器(WEEE)指令2002/96/ECは、収集とリサイクルを要求することにより、埋 立地または焼却処分のために送られるWEEEの量を減らすことを目指しています。WEEE指 令に準拠するために、クレイマーエレクトロニクスは欧州先進リサイクルネットワーク (EARN)と取り決めをしており、ARN施設に到着した時点でクレイマーエレクトロニクスブ ランドの廃棄物機器の処理、リサイクル、回収の費用を負担します。特定の国におけるクレ イマーのリサイクルの取り決めの詳細については、

www.kramerav.com/il/quality/environmentのリサイクルページをご覧ください。

概要

Kramer KDS-EN7 4K AVoIP エンコーダー/KDS-DEC7 4K AVoIP デコーダーをお買い 上げいただきまして誠にありがとうございます。 KDS-EN7/KDS-DEC7 は、4K@60Hz (4:2:0) 映像信号、USB、IR、RS-232、CEC信号をメタルケーブル上のイーサネットでユ ニキャスト (1対1) またはマルチキャスト (1対多) 構成でストリーミングする先進のエン コーダー/デコーダーです。

KDS-EN7 は映像信号をエンコードしてストリーミングし、USB、IR、RS-232、CEC信号を IPネットワーク経由で送信します。KDS-DEC7 は映像信号をデコードし、USB、IR、RS-232、CEC信号を受信します。

KDS-EN7/KDS-DEC7 は、優れた品質、高度でユーザーフレンドリーな操作、および柔軟 な制御を提供します。

特長

- 映像ストリーミング 送信器/受信器:1G ネットワーク インターフェイス経由で 最大4K@30Hz (4:4:4) 解像度の信号をストリーミングします。
- HDRサポート: HDR10 最大4K@30Hz 4:2:2 12ビット対応。
- ストリーミング対応:ユニキャストおよびマルチキャスト ストリーミングを提供します。
- 柔軟なアナログ音声のエンベディングとディエンベディング:バランス アナログ 音声を入力として選択してストリーミングおよび HDMI出力信号にエンベッドし、 出力として選択したHDMI音声信号を抽出してバランス アナログ音声として出力 します。
- アナログ音声のディエンベディング: KDS-DEC7 は、HDMI音声信号またはLAN ストリーミング音声を抽出し、バランスアナログ音声信号を出力します。
- ビデオ ウォール対応: KDS-DEC7 は、最大16x16 のグリッド および/または モザイク ビデオ ウォールを作成できます。
- KVM および OSDメニューのスイッチング: USB ホットキーによってトリガーされる KDS-DEC7 オン スクリーン ディスプレイ メニューにより、異なるエンコーダ間を素 早くスイッチングすることができます。

先進的で使いやすい操作性

- 便利で総合的な制御:直感的な内蔵Webページ、イーサネット経由のプロトコル3000 APIコマンド、フロントパネルの LCD およびナビゲーション ボタンを使用してユニット を制御します。
- グリッドまたはモザイク ビデオ ウォールに対応します。
- 組込みの回復力のあるセキュリティ機能:高度で安全な回復機能を持つ AVoIP ソリューションを通じて、ITネットワークの完全性、可用性、機密性を維持します。KDS-EN7 および KDS-DEC7 は、802.1x や HTTPS/TLS などの IT セキュリティ要件に準拠しています。
- PoE対応: PoEスイッチとの PoE接続で電力を供給します。
- キーボードとマウスのローミング。
- コントロールゲートウェイ: P3K または特別な TCP接続を通じて、ユー ザーは IR、RS-232、CEC を使用して、接続されたデバイスと制御/通 信できます。
- 独立したサービス LAN ポート: セキュリティと信頼性を目的として、AV スト リームとコマンド ストリームを物理的に分離し、LAN を分離するために使用でき ます。

柔軟な接続性

• アナログ/エンベデッドオーディオ入力および出力を持ちます。

代表的なアプリケーション

KDS-EN7 は、次の一般的なアプリケーションに最適です:

- 指令室や制御室などのリアルタイム性を必要とする設備
- 企業オフィスや政府機関のアプリケーションなど既存の配線とインフラストラクチャ を使用した大規模な AVコンテンツ共有設備
- 学校、大学、公共施設における 複数のソースと複数のディスプレイを備えた AV配 信システム
- 低遅延の KM/KVM機能が必要な AV設備

KDS-EN7/KDS-DEC7 の制御

KDS-EN7/KDS-DEC7をナビゲーションボタンで直接制御するか、次の方法で制御します:

- 内蔵のユーザーフレンドリーな Web ページを使用したイーサネット制御
- プロトコルコマンド

KDS-EN7 4K AVoIP エンコーダーの説明



図1: KDS-EN7 4K AVoIP エンコーダー

No.	機能		説明
1	HOST USB Type B ポート		KVM/USBサポート用の PC などの USB ホストに接続します。
2	LCD ディスプレイ		エンコーダーでの独自のチャネル/AV ストリーム設定やデコーダーでのチャネル調整 などのデバイス設定に使用します。
3	Menu		押すと、前のメニューに戻ります。
	ナビゲーション		押すと、次の設定パラメータに上方移動します。
	ボタン	•	押すと、次のメニューに進みます。.
		▼	押すと、次の設定パラメータに下方移動します。
		Enter	押すと、変更を受け入れます。
4	LINK LED		12ページの「LED の機能について」を参照してください。
5	NET LED		
6	ON LED		
7	24V/5A DCコネクタ		電源アダプタ(別売り)を接続します。
8	RESET 埋込ボタン		10秒間押し続けると、デバイスが工場出荷時のデフォルト値にリセットされます。 すべての LED が点滅します。
9	LAN MEDIA 1G(Pol RJ-45 ポート	Ξ)	ユニキャスト : ストリーミングのためにデコーダに直接接続するか、LAN経由で接続します。 マルチキャスト : 複数のデコーダに接続する、またはSERVICE(1G) ポート経由で複数のデコーダがデイジーチェーン接続されている 1台のデコーダに 接続します。
10	.0 LAN SERVICE 1G RJ-45 ポート		オプションで、セキュリティと信頼性を目的として AVストリームとコマンド スト リームを物理的に分離し、LAN を分離するために使用されます。
11	1 RS-232 3ピン ターミナル ブロックコネクタ		RS-232デバイスに接続して、ゲートウェイおよび双方向信号延長として使用し ます (AV信号が延長されていない場合でも)。
12	12 AUDIO IN/OUT 5ピン ターミ ナルブロックコネクタ		バランス アナログ ステレオ音声ソース/アクセプターに接続します。
13	13 IR 3.5 ミニジャック		双方向信号延長のために IRセンサーまたはエミッターに接続します (AV信号が延 長されていない場合でも)。IR受信機の要求電圧 : (3.3V)。
14	4 HDMI IN コネクタ		HDMI ソースに接続します。
15	HDMI OUT コネクタ		追加の KDS-EN7 デバイスに接続して信号をループするか、ローカル アクセプ ターに接続します。

KDS-DEC7 4K AVoIP デコーダーの説明



図2: KDS-DEC7 4K AVoIP デコーダー

No.	機能		説明
16	USB Type A ポート		キーボードとマウスを接続します。
17	LCD ディスプレイ		電源を入れると、最後の映像ソースが表示されます。 デバイス情報表 示と設定に使用します。
18	Menu	•	押すと、前のメニューに戻ります。
	ナビゲーションボタン		押すと、次の設定パラメータに上方移動します。
		►	押すと、次のメニューに進みます。
		▼	押すと、次の設定パラメータに下方移動します。
		Enter	押すと、変更を受け入れます。
19	LINK LED		12ページの「LED の機能について」を参照してください。
20	NET LED		
21	ON LED		
22	24V/5A DCコネクタ		電源アダプタ(別売り)を接続します。
23	RESET 埋込ボタン		10秒間押し続けると、デバイスが工場出荷時のデフォルト値にリセットされます。 すべての LED が点滅します。
24	LAN MEDIA 1G(PoE RJ-45 ポート	Ξ)	ストリーミング用に接続します。
25	LAN SERVICE 1G RJ-45 ポート		オプションで、セキュリティと信頼性を強化するために、AVストリーム (メディア) と コマンド ストリーム (サービス) の間に物理的な分離を作成するために使用しま す。
26	RS-232 3ピン ターミナ ブロックコネクタ	ル	RS-232デバイスに接続して、ゲートウェイおよび双方向信号延長として使用します (AV信号が延長されていない場合でも)。
27	AUDIO OUT 5ピン タ ブロックコネクタ	ーミナル	バランス アナログ ステレオ音声ソース/アクセプターに接続します。
28	IR 3.5 ミニジャック		双方向信号延長のために IRセンサーまたはエミッターに接続します (AV信号 が延長されていない場合でも)。IR受信機の要求電圧: (3.3V)。
29	HDMI IN コネクタ		HDMI ソースに接続します。
30	HDMI OUT コネクタ		HDMI アクセプターに接続します。

KDS-EN7 を設置する

このセクションでは、KDS-EN7の取り付け手順について説明します。設置する前に、環境が推奨範囲内であることを確認してください:



• 動作温度:0℃~40℃

- 保存温度: -40℃~+70℃
- 湿度:10%~90%、RHL 結露なき事

警告:

注意:

- ■環境(例えば、最大周囲温度や空気の流れなど)が機器に適合していることを確認してください。
- •機器に不均一な負荷をかけないでください。
- 回路の過負荷を回避するために、装置の記載されている定格を適切に順守してください。
- ラックに設置する際は、確実な接地を維持してください。

● ケーブルや電源を接続する前に KDS-EN7を取り付けてください。

設置の最大高は2mです。

KDS-EN7をラックに取り付ける:

 ・ 推奨ラックアダプタを使用します。
 (www1.kramerav.com/product/KDS-EN7 を参照)

次のいずれかの方法で KDS-EN7 を設置します:

• ゴム足を取り付け、ユニットを平らな面に置きます。

両方のブラケット(同梱)を取り付け、平面に設置します。
 詳細は下記を参照してください。
 www1.kramerav.com/downloads/KDS-EN7



KDS-EN7 を接続する



初期設定で、デバイスは電源供給にPoEを使用します。オプションで、製品に接続して主電源に接続する電源アダプタを別途購入できます。

KDS-EN7 および KDS-DEC7 に接続する前に、必ず各デバイスの電源をオフにしてください。デバイスを接続したら、電源を接続し、各デバイスの電源を入れます。



図3 の例に示すように KDS-EN7 を接続するには:

- 1. HDMI ソース (サーバーやメディア プレーヤーなど) を KDS-EN7 の HDMI IN コネクタ ⑭ に接続します。
- 2. バランス ステレオ音声ソース (サーバーの音声コネクタなど) を KDS-EN7 の AUDIO IN/OUT 5ピンターミナルブロックコネクタ ⑫ に接続します。

- 3. KDS-EN7 の LAN MEDIA 1G(PoE) RJ-45ポート ⑨ を LANスイッチを介して KDS-DEC7 の LAN MEDIA 1G(PoE) RJ-45ポート ⑭ に接続します。
- 4. KDS-DEC7 の HDMI OUTコネクタ 30 を HDMI アクセプタ (ディスプレイなど) に接続します。
- 5. KDS-DEC7 の AUDIO OUT 5ピンターミナルブロックコネクタ ② をバランス ステレ オ 音声アクセプタ (オーディオ アンプなど) に接続します。
- 6. USBポートを接続します:
 - KDS-EN7では、HDMI入力 (サーバーなど) を USB HOST ポート ① に接続します。
 - KDS-DEC7では、マウスとキーボードを 2つの USB タイプA ポート ⑯ に接続します。
- 7. KDS-DEC7 に接続されているディスプレイをエンコーダー側から IR経由で制御します:
 - KDS-EN7 では、IRセンサー ケーブルを IR 3.5mmミニ ジャック ⑬ に接続します。
 - KDS-DEC7 では、IR 3.5mm ミニ ジャック ²⁸ をエミッター ケーブルに接続し、 エミッター側をディスプレイの IRセンサーに接続します。
- 8. RS-232 3ピンターミナルブロックコネクタを接続します:
 - KDS-EN7 では、RS-232ポート ⑪ をラップトップ/コントローラに接続します。
 - KDS-DEC7 では、RS-232ポート 29 をディスプレイに接続します。

RS-232 双方向信号は、ディスプレイと KDS-DEC7 の HDMI OUTコネクタに接続されたラップトップの間で送信できます。

音声/入出力の接続

以下は、入力/出力をバランスまたはアンバランス ステレオ音声アクセプターに接続するた めのピン配置です:



L+ L- G R+ R-図5:アンバランスステレオ音声アクセプター

への接続

L+ L- G R+ R-図4:バランスステレオ音声ソース/アクセプター への接続



図6:アンバランス ステレオ音声ソースをバランス 入力に接続する

LED の機能説明

KDS-EN7 および KDS-DEC7 LED は次のように機能します:

LED	色	説明
LINK LED	緑色に点灯	KDS-EN7 と KDS-DEC7 の間にリンクが確立され、A/V信号が
		送信されます。
	緑色に点滅	信号が確立され、問題が検出されました。
NET LED	消灯	IPアドレスが取得されていません。
	緑色に点灯	有効なIPアドレスが取得されました。
	緑色に高速で点滅 (60秒間)	デバイス識別コマンドが送信されています (Flag me)。
	黄色に点灯	デバイスはデフォルトの IPアドレスに戻ります。
	赤色に点灯	セキュリティが IPアクセスをブロックしています。
ON LED	赤色に点滅	フォールバック アドレスを取得すると、デバイスの「ON」LED が
		0.5/10 秒の遅い周期で点滅し続けます。
	緑色に点灯	通電されている。
	緑色にゆっくり点滅	デバイスはスタンバイ モードです。
	緑色に速く点滅	ファームウェアがバックグラウンドでダウンロードされています。
	緑色に高速で点滅 (60秒間)	デバイス識別コマンドが送信されています (Flag me)。
	黄色に点灯	デバイスはデフォルトの IPアドレスに戻ります。
	赤色に点灯	セキュリティが IPアクセスをブロックしています。
再起動後、す	べての LED が 3秒間点灯し、通常	常の LED表示モードに戻ります。

RS-232経由でKDS-EN7に接続

PC などを使用して、RS-232接続 ¹³ 経由で KDS-EN7 に接続できます。

) このセクションは KDS-DEC7 にも適用されます。

KDS-EN7 は RS-232 3ピンターミナルブロックコネクタを備えており、RS-232で KDS-EN7 を制御できます。

次のように、KDS-EN7 のリアパネルにある RS-232ターミナルブロックコネクタを PC/コ ントローラーに接続します:

RS-232 9ピン D-sub シリアル ポートから次のように接続します:

RS-232 Device KDS-EN7

- ピン2から KDS-EN7 RS-232ターミナルブロックの TXピンへ
- ピン3から KDS-EN7 RS-232ターミナルブロックの RXピンヘ

ピン5から KDS-EN7 RS-232ターミナルブロックの Gピンヘ





KDS-EN7 の操作と制御

このセクションでは、次のアクションについて説明します:

- ネットワークスイッチの設定(13ページ)
- メニューナビゲーションボタンの使用(13ページ)
- イーサネット経由での操作 (17ページ)

ネットワーク スイッチの設定

システムを設定する前に、AV over IP ネットワーク スイッチが次の最小要件を満たしていることを確認してください:

- Jumbo Frames On (最低 8000 bytes)
- IGMP Snooping On
- IGMP Querier On
- IGMP Immediate/Fast Leave On
- Unregistered Multicast Filtering On

メニュー ナビゲーション ボタンの使用

デバイスを 24V DC 電源アダプタに接続し、アダプタを主電源に接続します。 ON LED が 緑色に点灯し、LINK LED が点滅します (ストリーミング アクティビティが検出されていな いことを示します)。

ナビゲーション ボタンを使用すると、デバイスの LCDディスプレイ ② に表示される デバイス メニューから基本的なデバイス パラメータを簡単に表示および設定できます。 以下を参照してください:

- KDS-EN7 ナビゲーション ボタンの使用 (14ページ)
- KDS-DEC7 ナビゲーション ボタンの使用 (15ページ)
- KDS-EN7 と KDS-DEC7 ではメニューが若干異なります。

ナビゲーション ボタン ③ を使用します/以下を使用します:

- 上矢印:次の設定パラメータに移動します
- 左矢印:前のメニューに戻ります
- 右矢印:次のメニューに移動します
- Enterボタン:変更を受け入れて保存します
- デバイスの設定

KDS-EN7 ナビゲーション ボタンの使用

- デバイスステータスの設定(14ページ)
- デバイス情報の表示(14ページ)
- EDIDの選択(14ページ)
- HDCPの設定(15ページ)
- エンコーダデバイスのチャネル番号の設定(15ページ)

デバイスステータスの設定

デバイスパラメータを表示します。

デバイスパラメータを表示するには:

- 1. 左または右矢印を押して、デバイス ステータス (DEV STATUS) メニューにアクセスします。
- 2. 上矢印または下矢印を押すと、次の情報が表示されます:
 - LAN1 ステータス (IPアドレス、サブネット マスク、ゲートウェイ アドレスを含む)
 - LAN2 ステータス (IP アドレス、サブネット マスク、ゲートウェイ アドレスを含む)
 - HDMI ステータス (映像入力解像度と HDCP 設定ステータスを含む)
 - デバイスチャネル ID (CH DEFINE) を表示します
 - デバイスの内部温度 (°C)

以上、デバイスのステータスが表示されます。

デバイス情報の表示

デバイスパラメータを表示するには:

- 1. 左または右矢印を押して、デバイス ステータス メニューにアクセスします。
- 2. 上または下矢印を押して、ファームウェアとハードウェアの情報を表示します:
 - Firmware version (FW)
 - Bootloader information (BL)
 - Hardware version (HW)

以上、デバイス情報が表示されます。

EDIDの選択

EDID を選択するには:

- 1. 左または右矢印を押して、デバイス設定メニューにアクセスします。
- 2. 上または下矢印を押して、EDID設定メニューを選択します。
- 3. 次のオプションから EDID を選択します。

Select	EDID Setting
0	Default
1	4K30_2.0CH
2	4K30_Dolby
3	1080P50_Dolby

Select	EDID Setting
4	720P50_2.0
5	720P50_Dolby

4. Enter を押して変更を受け入れます。

入力側のEDIDが設定されました。

HDCPの設定

ナビゲーションボタンを使用して、入力の HDCP を有効または無効にできます。

HDCPを設定するには:

- 1. 左または右矢印を押して、HDCP設定メニューにアクセスします。
- 2. 上または下矢印を押して、HDCP support modeを選択します:
 - HDCP サポートを有効にするには、ON を選択します。
 - HDCP サポートを無効にするには、OFF を選択します。
- 3. Enter を押して HDCP モードを設定します。

エンコーダデバイスのチャネル番号の設定

デバイスのチャネル番号を1~999で設定します。

エンコーダのチャネル番号を設定するには、次の手順を実行します:

- 1. 左または右矢印を押して、CH DEFINE メニューにアクセスします。
- 2. 上または下矢印を押して、最初の桁 (0~9) を設定します。
- 3. 左矢印と右矢印を押して、他の数字 (0~9) を追加します。
- 4. Enter を押してチャネル番号を設定します。

このデバイスのチャネル番号が設定されました。

KDS-DEC7 ナビゲーション ボタンの使用

デバイスステータスの設定

デバイスのパラメータを表示できます。

デバイスパラメータを表示するには:

- 1. 左または右矢印を押して、デバイス ステータス メニューにアクセスします。
- 2. 上または下矢印を押すと、次の情報が表示されます:
 - IP アドレス、サブネット マスク、ゲートウェイ アドレスを含む LAN1 のステータス
 - IP アドレス、サブネット マスク、ゲートウェイ アドレスを含む LAN2 のステータス
 - HDMIステータス (映像入力解像度や HDCP設定ステータスなど)
 - 選択したエンコーダチャネルを表示します。
 - デバイスの内部温度 (°C)

デバイスのステータスが表示されました。

デバイス情報の表示

デバイスパラメータを表示するには:

- 1. 左または右矢印を押して、デバイス ステータス メニューにアクセスします。
- 2. 上または下矢印を押して、ファームウェアとハードウェアの情報を表示します:
 - Firmware version
 - Bootloader information
 - Hardware version

以上、デバイス情報が表示されます。

映像入力信号の選択

ストリーミング入力またはローカル HDMI入力信号を選択して、HDMI出力にルーティン グできます。

ストリーミング入力を選択するには:

- 1. 左または右矢印を押して、デバイス設定メニューにアクセスします。
- 2. 上または下矢印を押して、入力設定を選択します。
- 3. HDMI入力のいずれかを選択します:
 - STREAM IN
 - HDMI IN
- 4. Enter を押して変更を設定します。

入力が選択されました

出力解像度の設定

ディスプレイの解像度を選択します。

出力解像度を選択するには:

- 1. 左または右矢印を押して、Device Settings メニューにアクセスします。
- 2. 上または下矢印を押して、 RESOLUTION Setting を選択します:
 - Pass-through
 - 720P60
 - 1080P60
 - 1080P50
 - 2160P25
 - 2160P30

3. Enter を押して出力解像度を設定します。

解像度が選択されました。

デコーダでのエンコーダデバイスのチャネル番号の選択

特定のエンコーダーのチャネル番号を選択します。

エンコーダのチャネル番号を選択するには:

1. 左または右矢印を押して、エンコーダの CH選択メニューにアクセスします。

2. 上または下矢印を押して、最初の桁 (0~9) を選択します。

3. 左と右矢印を押して、他の数字 (0~9) を追加します。

特定のエンコーダのチャネル番号が選択されました。

イーサネット経由での操作

このセクションでは、次のアクションについて説明します:

- LCD画面メニューによる IPアドレスの割り当て (17ページ)
- Web UI へのアクセス (18ページ)
- イーサネット ポートを PC に直接接続する (19ページ)
- ネットワーク ハブまたはスイッチを介したイーサネット ポートの接続 (21ページ)
- イーサネットポートの設定 (21ページ)

LCD画面メニューによる IPアドレスの割り当て

KDS-EN7/KDS-DEC7 のデフォルトの静的アドレスは、エンコーダーの場合は 192.168.1.39、デコーダーの場合は 192.168.1.40 です。デフォルトでは、DHCP が有効 になっており、デバイスに IPアドレスが割り当てられます。DHCPサーバーが利用できない 場合、たとえば、デバイスがPCに直接接続されている場合、そのデバイスはデフォルトの IP アドレスを取得します。これらの IPアドレスがすでに使用されている場合、システムは 192.168.X.Y の範囲でランダムな一意の IP を検索します。割り当てられた IP アドレスは、 LCD画面のメニューを使用して確認できます。

チャネル番号の設定

各エンコーダには一意のチャネル番号が必要です。接続するデコーダはそのエンコーダ チャネルに同調する必要があります。チャネル番号は、LCD画面メニューまたは内蔵Web ページを介して設定できます。

LCD画面メニューから KDS-EN7/KDS-DEC7 のチャネル番号を設定するには:

- 1. デバイスを 24V DC電源アダプタに接続し、アダプタを主電源に接続します。ON LED が緑色に点灯し、LINK LED が点滅します (ストリーミング アクティビティが検出さ れていないことを示します)。
- 2. LCD画面メニューで、DEV SETTINGS > CH DEFINE に移動します。
- 3. 矢印ボタンを使用してチャネル番号を変更します:
- KDS-EN7に固有のチャネル番号を設定します。
- 各KDS-DEC7 デバイスに対して、設定された KDS-EN7 チャネル番号を設定します。
- 4. Enter を押して選択内容を保存します。

Webページからチャンネル番号を設定するには:

1. KDS-EN7/KDS-DEC7のイーサネット ポートをネットワークに接続し、デバイスに電源を供給します。

- 2. 内蔵Web ページにアクセスします。
- 3. メインページ:
 - KDS-EN7の場合:
 - AV Routingページに移動します。
 - · Channel ID を選択し、チャネル ID 番号を設定します。
 - KDS-DEC7の場合:
 - AV Routingページに移動します。
 - ・ Channel ID (目的のエンコーダ チャネル ID) を選択します。

デフォルトで、KDS-EN7 および KDS-DEC7 は DHCP 対応です。このセクションでは、 DHCP が有効になっている場合と静的 IPアドレスが使用されている場合に、イーサネット経 由で操作し、IPアドレスにアクセスする方法について説明します。

次のいずれかの方法を使用して、イーサネット経由で KDS-EN7 に接続できます:

• DHCP が有効な場合 (たとえば、34ページの KDS-EN7 ネットワーク設定 を参照)。

静的 IPアドレスを使用する場合 (DHCP が無効になっている場合) :

- クロスケーブルを使用して PC に直接接続します (19ページの イーサネット ポート を PCに直接接続する を参照)。
- ストレート ケーブルを使用して、ネットワーク ハブ、スイッチ、またはルーター経由 (静的 IPアドレスを使用) (21ページの ネットワーク ハブ経由のイーサネット ポート の接続 を参照)。

注:ルーター経由で接続する必要があり、ITシステムが IPv6 に基づいている場合は、IT 部門に具体的なインストール手順について問い合わせてください。

Web UI へのアクセス

デフォルトで、KDS-7 デコーダの IP設定は DHCP です。

Web UI にアクセスするには、次の手順を実行します:

- デバイスの LANポートをローカル エリア ネットワークに接続します。
 デバイスが有効な IPアドレスを取得できるように、ネットワークに DHCPサーバー が存在することを確認してください。
- 2. PC をデバイスと同じネットワークに接続します。
- 3. ブラウザにデバイスのIPアドレスを入力してEnterを押すと、次のウィンドウが表示され ます。割り当てられたIPアドレスはLCD画面のメニューで確認できます。

Login			
Username			
Password			
Sign In			

図7:Login ウインドウ

4. ユーザー名とパスワード(デフォルトのユーザー名/パスワード: admin/admin)を入 カしてクリックします。サインインして、Web UI のメイン ページに入ります。

イーサネット ポートを PC に直接接続する

Ĭ

RJ-45コネクタ付きのクロスケーブルを使用して、KDS-EN7 のイーサネット ポートを PC の イーサネット ポートに直接接続できます。

KDS-EN7 を識別するには、このタイプの接続をお勧めします。 工場出荷時に設定されたデフォルトの IPアドレスを使用します.

KDS-EN7 をイーサネット ポートに接続した後、PC を次のように設定します:

- 1. スタート > コントロール パネル > ネットワークと共有センター をクリックします。
- 2. アダプター設定の変更をクリックします。
- デバイスへの接続に使用するネットワーク アダプターを強調表示し、この接続の設定を 変更する をクリックします。図8 に示すように、選択したネットワーク アダプターの ローカル エリア接続のプロパティ ウィンドウ が表示されます。

Least Area Connection Drematics			
Local Area Connection Properties			
Networking Sharing			
Connect using:			
Intel(R) 82579V Gigabit Network Connection			
Configure			
This connection uses the following items:			
Install Uninstall Properties			
Description TCP/IP version 6. The latest version of the internet protocol that provides communication across diverse interconnected networks.			
OK Cancel			

図8: ローカルエリア接続プロパティウインドウ

- 4. システムの要件に応じて、インターネット プロトコル バージョン 6 (TCP/IPv6) また はインターネット プロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4) のいずれかを強調表示します。
- プロパティ をクリックします。
 図9 または図10 に示すように、IT システムに関連する インターネット プロトコルの プロパティ ウィンドウが表示されます。

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)	Properties	5		? 🗙	
General Alternate Configuration					
You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.					
Obtain an IP address automatical	y				
OUse the following IP address:					
IP address:	1.1				
Subnet mask:	1.1				
Default gateway:					
Obtain DNS server address auton	natically				
Ouse the following DNS server add	resses:				
Preferred DNS server:]	
Alternate DNS server:		•	•		
Validate settings upon exit			Advar	nced	
		OK		Cancel	

図9:インターネット プロトコル バージョン 4 のプロパティ ウィンドウ

Internet Protocol Version 6 (TCP/IP	v6) Properties	? <mark>×</mark>			
General					
You can get IPv6 settings assigned Otherwise, you need to ask your n	You can get IPv6 settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IPv6 settings.				
Obtain an IPv6 address autor	natically				
- Use the following IPv6 addres	s:				
IPv6 address:					
Subnet prefix length:					
Default gateway:					
Obtain DNS server address and a server address addr	utomatically				
O Use the following DNS server	addresses:				
Preferred DNS server:					
Alternate DNS server:					
Validate settings upon exit	Adv	anced			
	ОК	Cancel			

図10:インターネット プロトコル バージョン 6 のプロパティ ウィンドウ

6. 静的 IPアドレス指定に次の IP アドレスを使用する を選択し、図11に示すように詳細を入力します。

TCP/IPv4 の場合、IT部門から提供される 192.168.1.1 ~ 192.168.1.255 の範囲 の任意の IPアドレス (192.168.1.39 を除く) を使用できます。

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)	Properties 💦 🔀				
General					
You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.					
Obtain an IP address automatical	y I				
• Use the following IP address:					
IP address:	192.168.1.2				
Subnet mask:	255 . 255 . 255 . 0				
Default gateway:					
Obtain DNS server address autom	natically				
Ouse the following DNS server addr	resses:				
Preferred DNS server:					
Alternate DNS server:	· · ·				
Validate settings upon exit	Advanced				
	OK Cancel				

図11:インターネット プロトコルプロパティ ウィンドウ

7. OK をクリックします。

8. Close をクリックします。

ネットワーク ハブまたはスイッチを介したイーサネット ポートの接続

KDS-EN7 のイーサネット ポートは、ネットワーク ハブのイーサネット ポートに接続する か、RJ-45 コネクタ付きのストレート ケーブルを使用して接続できます。

イーサネット ポートの設定

内蔵Web ページを介してイーサネット パラメータを設定できます。

KDS-EN7 内蔵Webページの使用

KDS-EN7 では、内蔵の使いやすい Webページを使用してイーサネット経由で設定を行う ことができます。Webページには、Webブラウザとイーサネット接続を使用してアクセス します。

・ プロトコル 3000コマンドを使用して KDS-EN7 を設定することもできます (94ページの「プロトコル 3000コマンド」を参照)

接続を試行する前に、17ページの「イーサネット経由での操作」の手順を実行してください。

Webページが正しく更新されない場合は、Webブラウザのキャッシュをクリアしてください。

 (\mathbf{i})

一部の機能は、一部のモバイル デバイスのオペレーティング システムではサポートされて いない場合があります。

KDS-EN7 では、次の操作が可能です:

- AV ルーティング パラメータの設定(25ページ)
- HDMI入力の設定(26ページ)
- 音声の設定(27ページ)
- EDIDの管理(29ページ)
- KDS-EN7 一般設定(31ページ)
- KDS-EN7 ネットワーク設定(34ページ)
- KDS-EN7 時刻と日付の設定(36ページ)
- KDS-EN7 セキュリティの設定(37ページ)
- KDS-EN7 ユーザーアクセスの設定(41ページ)
- KDS-EN7 ゲートウェイの設定(44ページ)
- KDS-EN7 ステータスの表示(47ページ)
- KDS-EN7 接続ステータスの表示(48ページ)
- KDS-EN7 詳細ステータスの表示(49ページ)
- KDS-EN7 Aboutページの表示(50ページ)

KDS-EN7 Webページを参照するには:

- 1. インターネットブラウザを開きます。
- 2. ブラウザのアドレス バーにデバイスの IP番号を入力します。例えば、デフォルトの IP 番号は次のようになります:

Ettp://192.168.1.39
 Int のでは、1,39
 Int のは

Login
Username
Password
Sign In

図12:ログイン ウィンドウ

3. ユーザー名とパスワードを入力します (デフォルトでは、Admin/Admin)。 KDS-EN7 ページが表示されます。

kramer **KDS-EN7** Main > AV Routing n AV Routing AV 2 Channel ID APPLY 1 主 Channel Name KDS-EN7-001D5606E30E APPLY 4~ Volume 80 0 0 100 On Off Mute Play Play/Stop HDCP Encryption Off Resolution No Signal Aspect Ratio N/A Audio Channels N/A Audio Rate N/A Audio Format N/A

図13: 左側にナビゲーション リストが表示されたコントローラー アプリケーション ページ 4. 画面左側のタブをクリックして、関連する Webページにアクセスします。 AV ルーティング パラメータの設定

KDS-EN7 AV ルーティング パラメータを設定します。

AV ルーティング パラメータを設定するには:

- 1. ナビゲーション ペインで、 Main > AV Routing を選択します。 AV ルーティング ページが表示されます (図13を参照)。
- 2. 次の設定をします:
 - Channel ID: チャネルIDを設定し、APPLY をクリックします。 チャネルID は デバイス入力 ID(1~999)を設定します。
 - Channel Name: ストリーム名を入力し、APPLY をクリックします。ストリーム名はホスト名と同じ(31ページの一般の設定を参照)で、最大24文字を入力することができます。名前内には「-」と「_」を使用できます。デフォルトで、機種名とMACアドレスを「-」でつないだ名前になっています。
 - Volume:スライダーを使用して、アナログ音声出力の音量を調整します (0~100%)。デフォルトは 80 (0dB)、100% (12dB) で、0 はミュートです。
 - Mute: すべての音声出力 (HDMI OUT、AUDIO OUT、および MEDIA ポート) をミュート/ミュート解除します。
 - Play/Stop: 映像、音声、IR、RS-232、USB信号のストリーミングを開始または 停止します。
- 3. 次のストリーミング パラメータを表示します: HDCP暗号化、解像度、アスペクト比、 音声チャネル、音声サンプリングレート、音声フォーマット。
- ルーティングパラメータが設定されました。

HDMI入力の設定

KDS-EN7 の映像入力を設定します。

HDMI 入力を設定をするには:

1. ナビゲーション ペインで、AVを選択します。AV Routingページの Videoタブが表示 されます。

Ø	kramer KI	DS-EN7	۲. ۲. ۲. ۲. ۲. ۲. ۲. ۲. ۲. ۲. ۲. ۲. ۲. ۲. ۲
A	AV Settings > V	ideo	
AV	Video	🖌 Audio	EDID
	Input HDCF	Appearance	
ŧ	HDMI		On Off
•	Image Prev	iew	
	Maximum I	Bit Rate	Best Effort 👻
	Maximum \	/ideo Frame Rate (%)	0 100
	SAVE		

図14: AV設定 - Video設定タブ

- 2. 次の設定を定義します:
 - Input 1: HDMI入力の HDCPサポートの有効/無効を設定します。
 - Image Preview: 出力映像のストリーミング プレビューを表示します。
 - Maximum Bit Rate: 最大伝送帯域幅を選択します。帯域幅 (10Mbps、 50Mbps、100Mbps、150Mbps、200Mbps) または Best Effort(ベストエ フォート)を選択して、最高の映像出力品質の帯域幅を設定します。

|最大ビットレートを設定した後、デバイスを再起動する必要があります。 Ĭ

- Maximum Video Frame Rate (%): スライダーを使用して、最大フレーム レートを比例的に設定します。100% (デフォルト) は、フレームレートの減少 がゼロであることを意味します。
- 3. SAVE をクリックします。

HDMI 入力設定が設定されました。

音声の設定

KDS-EN7 の音声設定をします。

音声設定をするには:

- 1. ナビゲーション ペインで、AVを選択します。AV Settings ページの Videoタブが表示 されます (図14を参照)。
- 2. Audio タブを選択します。Audio タブが表示されます。

Video J Audio	EDID
Analog Audio Direction IN/OUT	IN
	О оит
Audio Source Mode	Last Connected
High Low	Last Connected
HDMI Analog	Priority
	Manual
Audio Source Selection	HDMI -
Audio Connection Guard Time (se	c) 10

図15 : AV 設定 - Audio タブ

3. IN または OUT を選択して音声の方向を選択します。

INを選択すると、アナログ音声ポートが入力として設定され、KDS-EN7には 2つのオプションの音声ソースがあります。

OUTを選択すると、アナログ音声ポートが出力として設定され、KDS-EN7には HDMI音声ソースのみです。

4. ソース (アナログ ポートが IN に設定されている場合は HDMI またはアナログ 音声) 選択モードを選択します。

Last Connected:デバイスは 最後に接続された音声ソースを 出力に切り替えます。	Audio Source Mode High Low HIgh Low HDMI Analog	Last Connected 👻
Priority : 入力をクリックしドラッグして 優先順位を設定し、接続の優先 順位を設定します。デバイスは	Audio Source Mode High Low	Priority
していたいで、そので、そので、そので、そので、 最も優先度の高い音声入力を出 力に切り替えます。 Manual・マニュアルでき声	HDMI Analog	
ソースを選択します。デバイ スは、手動で選択された場合 にのみ音声ソースを切り替え ます。	Audio Source Mode	Manual 🝷
	Audio Source Selection	HDMI 🔺
	Audio Connection Guard Time (sec)	HDMI Analog None

- 5. 音声信号の損失時間間隔である音声接続ガードタイム = Audio Connection Guard Time (デフォルトでは 10秒)を設定します。たとえば、 Last Connectedモードまたは Priorityモードで、現在選択されているアナログ音声信号が失われると (無音になるか、 プラグが抜かれたとき)、HDMI音声ソースが自動的に選択されます。
- 6. SAVE をクリックします。

音声設定が設定されました。

EDIDの管理

必要に応じて EDID を選択し、ロックすることができます。

EDID を管理するには:

- 1. ナビゲーション ペインで、AVを選択します。AV Routingページの Videoタブが表示 されます (図14を参照)。
- 2. EDID タブを選択します。 EDID Managementタブが表示されます。

Ø	kramer KDS	S-EN7	
A	AV Settings > EDI) Management	
AV	Video	J Audio	EDID
₹	EDID Lock		On Off
	EDID Mode		Default EDID 🔻
•			

図16: AV 設定 - EDIDマネジメントタブ

- 3. EDID ロックを設定します:
 - ONをクリックすると、最後に取得した EDID にロックされます。
 - OFFをクリックすると、ロックが解除され、新しい EDID が取得されます。

4. ドロップダウン ボックスから EDID モードを選択します:

(i) EDIDモードを選択する前に、 EDID LockをOFFに設定してください。

Default Mode : デフォルトの内蔵EDIDに設定 されます。	EDID Lock	On Off			
	EDID Mode	Default EDID 🗸			
Passthrough : 特定のデコーダから EDID を取得	EDID Lock	On Off			
します:	EDID Mode	Passthrough 🗸			
 デコーダのIPアドレスを入力します。 	Read EDID from Specific Decoder	0.0.0.0 READ			
• READ をクリックします。					
EDID はデコーダーからエンコーダー にコピーされます。	EDID Lock	On Off			
	EDID Mode	Passthrough 🗸			
	Read EDID from Specific Decoder	192.168.1.40 READ			
Custom:	EDID Mode	Custom 🔻			
外部ソースから EDIDノアイルをタリン ロードします	Liser FDID				
リストから EDID を削除するには:		4K30_2.0CH_SDR.bin			
• リストから EDIDファイルを選択し		4K30_Dolby_DTS7.1_SDR.bin			
ます。		720P50_2.0CH_SDR.bin APPLY			
 REMOVE をクリックします。 		720P50_Dolby_DTS7.1_SDR.bin			
EDIDファイルをアップロードするには:					
• UPLOAD をクリックします。 ⁻		ニュートできます 8個の			
 開いたウィンドウから EDIDファイ ルを選択します。 					
 UPLOAD をクリックします。 	ノアイルを削除する	る必安かのります。			
EDIDファイルがリストに追加されます。	UEIdUILDIN は削除 て担い共吐乳ーー	、しさません。 」セットオスレーリスト(ナニマユー			
 ファイルを選択してUPLOADをク リックします。 	工場山何時設定にリルトのリストに戻り	フビットすると、リストはテノオ ります。			

以上でEDIDは管理されます。

KDS-EN7 一般設定

チャネル ID名と同じホスト名を変更し (25ページの「AV ルーティング パラメータの設定」を参照)、デバイス モデル、H/W リリース バージョン、シリアル番号、および MAC アドレスを表示します。

 デバイスには MACアドレスは 1つしかありませんが、1つの MACアドレスを使用して、 2つのサブネット内の 2つのイーサネット ポートに対して最大2つの個別の IPアドレス を設定できます。 (34ページの「KDS-EN7 ネットワーク設定」を参照)

KDS-EN7 では、General Settings タブから次の操作をすることができます:

- フロントパネルのロック/ロック解除(32ページ)
- デバイス設定のインポート/エクスポート(33ページ)
- デバイスの位置を確認する(33ページ)
- ファームウェア バージョンの管理(33ページ)
- デバイスの再起動またはリセット(33ページ)

フロントパネルのロック/ロック解除

フロントパネルをロック/ロック解除するには:

1. ナビゲーションペインで、Device Settingsを選択します。Device Settingsページの Generalタブが表示されます。

	kramer KDS-	-EN7			
ń	Device Settings > 0	ieneral			
AV	Se General	🖏 Network	Time and Date	Security	🎝 Users
2	General Prefere	ences			
₹	Host Name		KDS-EN7-001D5606E30E	APPLY	
	Device Model		KDS-EN7		
	Device H/W Rel	ease	0.2		
•	MAC Address		00-1D-56-06-E3-0E		
	Serial Number		11210005600016		
	Front Panel Loc	k	On Off		
	Export Device S	ettings	All including IP 👻 🛛	XPORT	
	Import Device S	Settings	IMPORT		
	Locate Device		APPLY		
	Version				
	Firmware Versi	on	1.0.10 U	IPGRADE	
	Last Upgrade D	ate/Time	01-01-1970,00:53:26		
	Firmware Stand	dby Version	0.9.3	OLLBACK	
	Device Restart		RESTART		
	Factory Reset		RESET		

図17: Device Settings - General タブ

- 2. フロントパネルをロック/ロック解除します:
 - Off をクリックして、LCD画面およびナビゲーション ボタンを介してフロント パネ ルからデバイス制御を有効にします (13ページの「メニュー ナビゲーション ボタン の使用」を参照)。
 - On をクリックすると、ナビゲーション ボタンによるデバイス制御が無効になります。

デバイス設定のインポート/エクスポート

デバイスとの間でエクスポート/インポートするデバイス設定のタイプを選択できます。

デバイス設定をインポートまたはエクスポートするには:

- 1. ナビゲーションペインで、デバイス設定を選択します。Device Settings ページの General タブが表示されます (図17を参照)。
- 2. General Device Settings(一般の設定)ページで、インポートまたはエクスポートする 設定の種類を選択します。
 - All without IP IPアドレスを除くすべての設定を選択します。
 - Streams 映像、音声、IR、CEC、RS-232 設定を選択します。
 - AV Settings Only 映像と音声の設定のみを選択します。
 - All including IP IPアドレスを含むすべての設定を選択します。
- インポートする場合は、次の手順を実行します (エクスポートする場合は、次の手順に進みます):
 - IMPORT をクリックします。 開いているファイルが表示されます。
 - インポートするファイル (settings.tar.gz) を選択します。
 - **Open** をクリックしてファイルをインポートします。
- 4. 設定をエクスポートするには、**EXPORT**をクリックします。 設定ファイル(settings.tar.gz)が作成されます。

設定ファイルがインポート/エクスポートされました。

デバイスの位置を確認する

システム内の特定のデバイスを確認します。

デバイスを見つけるには:

- 1. ナビゲーションペインで、 **Device Settings**を選択します。Device Settingsページの General タブが表示されます (図17を参照)。
- General Device Settings (一般の設定) ページで、Locate Device の横にある APPLY をクリックします。特定されたデバイスのフロントパネル上のNET および ON LED が 60 秒間点滅します。

デバイスはシステム内で確認されました。

ファームウェア バージョンの管理

ファームウェアをアップグレードするには、最後のアップグレードの日付を確認するか、問題が発生した場合には以前のファームウェア リビジョンにロールバックします。「ファームウェアのアップグレード (84ページ)」を参照してください。



デバイスの再起動またはリセット

RESTART をクリックしてデバイスを再起動し、RESET をクリックしてデバイスの 工場出荷時のデフォルト設定を復元します。

KDS-EN7 ネットワーク設定

次の操作ができます:

- インターフェイスの設定(34ページ)
- IPキャスティング モード設定と TTL の設定(35ページ)
- TCP/UDP ポートの管理(36ページ)

インターフェイスの設定

各イーサネット ポートのインターフェイス設定を設定します。

インターフェース設定をするには:

- 1. ナビゲーションペインで、**Device Settings** を選択します。Device Settings ページ の General タブが表示されます (図17 を参照)。
- 2. Network タブを選択します。Network タブが表示されます。

🖁 General 🌐	Network	Time and Date	Security	💂 Users	
Interface Settings					
Service Name Port	802.1Q	VLAN Tag DHCP	IP Address	Mask Address	Gateway
Stream Media	N/A	N/A On Of	f 192.168.1.39	255.255.0.0	0.0.0
P3K & Gateway Media	▼ On Off	2 🚫 On Of	Ŧ 192.168.1.39	255.255.0.0	0.0.0.0
IP Casting Mode	O UnicastMulticast				
Multicast Address Prefix	225	$\hat{\checkmark}$			
TTL	64	$\hat{\checkmark}$			
TCP/UDP Management					
TCP Port	5000	\bigcirc			
UDP Port	50000	<u>^</u>			

図18: Device Settings – Networkタブ

- 3. メディア ポート ストリーム サービス パラメータを設定します:
 - DHCP mode DHCP を On (デフォルト) または Off に設定します。
 - IP Address DHCPモードがオフに設定されている場合、デバイスは静的 IPア ドレスを使用します。これには、マスクとゲートウェイのアドレスを入力する必 要があります。
 - Mask Address -サブネットマスクを入力します。
 - Gateway address ゲートウェイアドレスを入力します。



ストリーム サービスはメディア ポートにのみ割り当てられることに注意して ください。

- 4. Set the P3K & Gateway service parameters:
 - Port P3K およびゲートウェイ ポートを Media (デフォルト) または Service に設定します。
- P3K およびゲートウェイはメディア ポートまたはサービス ポートに割り当てることができますが、DHCP が有効で 802.1Q が無効な状態でメディア ポートに割り当てられた場合、ストリーム サービスと同じ IP アドレスを共有します。

それ以外の場合は、ストリーム サービスとは異なるサブネットを持つ別の IPアドレスを割り当てる必要があります。

- 802.1Q P3K およびゲートウェイ サービスの 802.1Q 標準を有効にするには On をクリックし、無効にするには Off (デフォルト) をクリックします。 メディア ポートが選択され、P3K およびゲートウェイに対して 802.1Q が無効に なっている場合、P3K およびゲートウェイの VLANタグと IP設定は両方とも使用で きません。
- VLAN Tag 整数を入力して、P3K およびゲートウェイ サービスに対する VLAN ID (1~4093) を指定します。このようにして、P3K&Gateway サービ スの VLAN パケットはネットワークにタグ付けされます。
- DHCP mode DHCP を On (デフォルト) または Offに設定します。
- IP Address DHCP モードがオフに設定されている場合、デバイスは静的 IP アドレスを使用します。これには、マスクとゲートウェイのアドレスを入力 する必要があります。
- Mask Address サブネットマスクを入力します。
- Gateway address ゲートウェイアドレスを入力します。

IPインターフェースのパラメーターが設定されました。

IPキャスティング モードの設定

以下を設定します:

- ユニキャストまたはマルチキャスト (デフォルト) モードをチェックします。
- マルチキャスト モードの場合、マルチキャスト アドレス プレフィックス (デフォルト、255) と TTL を設定して、コンピュータ/ネットワーク内のデータの有効期間を定義し、IPパケットがネットワーク (デフォルト、64)を際限なく伝播するのを防ぎます。

IPキャスティングが設定されました。

TCP/UDP ポートの管理

TCP/UDP ポートを管理するには:

- 1. ナビゲーションペインで、**Device Settings**を選択します。Device Settingsページの Generalタブが表示されます (図17を参照)。
- 2. Network タブを選択します。Network タブが開きます (図18を参照)。
- 3. TCP (デフォルト、5000) および UDP (デフォルト、50000) ポートを設定します。

TCP/UDP ポートが設定されました。

KDS-EN7 時刻と日付の設定

デバイスの時刻と日付を世界中のサーバーと同期できます。

デバイスの時刻と日付をサーバーに同期するには:

- 1. ナビゲーションペインで、**Device Settings** をクリックします。Device Settings ページの General タブが表示されます (図17を参照)。
- 2. Time and Date タブを選択します。Time and Date タブが表示されます。

	kramer KDS-EN7			ם גַּז
A	Device Settings > Time and Date			
AV	😸 General 💮 Netwo	rk 👩 Time and	Date 😯 Security	🏖 Users
2	Date	自 02 01 1070		
ŧ	Time	• 18:46:13		
	Time Zone	(GMT+00:00) Greenwich Mea		
6	NTP Time Server Usage	Yes No	_	
	NTP Time Server Address	0.0.0.0		
	NTP Daily Sync Hour	0	•	
	Daylight Savings Time Usage	Yes No		
	Daylight Savings Time Start	i 01-01-2000		
	Daylight Savings Time End			
	_			
	SAVE			

図19: Device Settings – Time and Date タブ
- 3. NTP Time Server Usageの横にある **YES** をクリックして、タイム サーバー (NTP) を使用します。ネットワークフィールドが有効になります。
- 4. サーバー情報を入力します:
 - サーバーアドレスを入力します。
 - 毎日の同期時刻を設定します。
- 5. 夏時間を有効/無効にします。
- 6. 有効にした場合は、夏時間 (開始および終了) を入力します。
- 7. SAVEをクリックします。

デバイスの日付と時刻は、入力されたサーバー アドレスに同期されます。

KDS-EN7 セキュリティの設定

Security タブでは、不正アクセスを制限するためのデバイス 802.1x 認証と、ネット ワーク上で認証されたピアへの暗号化された接続を確立するための HTTPS/TLS を設定 します。

このセクションでは、次の操作について説明します:

- HTTPS の設定(38ページ)
- 802.1x 認証の設定 (39ページ)

(👔) ネットワーク アクセス認証については、IT管理者にお問い合わせください。

HTTPSの設定

HTTPS を設定するには:

- 1. ナビゲーションペインで、**Device Settings** をクリックします。Device Settings ページの Generalタブが表示されます (図17を参照)。
- 2. Security タブを選択します。Security タブが表示されます。

Q	kramer KDS-EN7	רא פין איז
A	Device Settings > Security	
AV	🛞 General 🛞 Network 🐻 Time and Date 😯 Security 🔮 Users	
•	HTTPC	
ŧ	Server On Off	
	Internal Certificate	
0	Server Certificate APPLY & REBOOT	

図20: Device Settings – Security タブ

- 3. HTTPS サーバーの場合、On をクリックして HTTPS 認証サービスを有効にするか (デフォルト)、Off をクリックして HTTPS 認証を無効にします。
- 4. ON に設定した場合は、次のいずれかの設定を確認してください:
 - Internal Certificate 工場出荷時のデフォルトの証明書を認証に使用します。
 - Server Certificate 認証のためにサーバーから証明書を送信します。これを 行うには、 をクリックして証明書をアップロードします。プライベートキー のパスワード (IT管理者によって割り当てられたもの)を入力し、 APPLY & REBOOT をクリックします。

0	Internal Certificate		
۲	Server Certificate		
	Upload Certificate	kramer_tls.pem	Ŷ
	Private Key Password		
	APPLY & REBOOT		

図21: Security タブ - サーバー証明書

5. APPLYをクリックします。

HTTPSが設定されました。

802.1x 認証の設定

セキュリティを設定するには:

- 1. ナビゲーションペインで、**Device Settings** をクリックします。Device Settings ページ の General タブが表示されます (図17を参照)。
- 2. Security タブを選択します。Security タブが表示されます (図20を参照)。
- 3. 802.1x 認証の場合は、**On** をクリックして 802.1x 認証サービスを有効にします。 802.1x は、ポートと MAC アドレスに基づく認証をサポートします。
- 4. ON に設定した場合は、次のいずれかの設定を確認してください:
 - PEAP-MSCHAP V2 この認証方法を使用するには、ユーザー名 (ユーザー名内の 「_」と「-」文字を含む最大24文字の英数字) とパスワード (最大24文字の ASCII文 字) を入力します:

802.1x	
IEEE 802.1x Authentication	On Off
Authentication Method	
PEAP-MSCHAP V2	
Username	
Password	

図22: Security タブ - EAP-MSCHAP V2 認証

 EAP-TLS - 認証のためにサーバーから証明書を送信します。これを行うには、 ユーザー名を入力し、 かをクリックして証明書とキーをアップロードし、プライ ベートキーのパスワード (IT管理者によって割り当てられた)を入力します。 サーバー証明書を On に設定します。

802.1x	
IEEE 802.1x Authentication	On Off
Authentication Method	
O PEAP-MSCHAP V2	
EAP-TLS	
Username	
Client Certificate	Ŷ
Private Key	ţ,
Private Key Password	
Server Certificate	On Off

図23: EAP-TLS - 証明書とパスワード

5. APPLY をクリックします。

セキュリティが設定されました。

KDS-EN7 ユーザーアクセスの設定

Usersタブでは、デバイスのセキュリティをアクティブ化し、ログオン認証の詳細を設定できます。デバイスのセキュリティがオンになっている場合、Webページにアクセスするには、最初に操作ページにアクセスするときに認証が必要です。デフォルトのパスワードは admin です。デフォルトでは、セキュリティは無効になっています。

ユーザーアクセスの有効化

セキュリティを有効にするには:

- 1. ナビゲーションペインで、**Device Settings** をクリックします。Device Settings ページの Generalタブが表示されます (図17を参照)。
- 2. Users タブを選択します。

KF	RAMER KDS-EN7		
A	Device Settings > Users		
AV	🛞 General	🐻 Time and Date 😯 Security	🎝 Users
	Descurred		
₹	Security Status	On Off	
4	New Password		CHANGE
6	Confirm Password		
	Inactivity auto-logout time	10	APPLY

図24: Device Settings – Users タブ

3. Security Status の横にある **On** をクリックして、Webページ認証を有効にします (デ フォルトではオフ)。 次のメッセージが表示されます。

Security Status	
Would you like to enable security?	
This action will enable the authentication.	
Do you want to proceed?	
PROCEED	CANCEL

図25 : Security タブ - セキュリティ ステータス

4. PROCEED をクリックします。

Webページが更新され、パスワード フィールドが表示されます。

セキュリティが有効になりました。アクセスには認証が必要です。

ユーザーアクセスの無効化

セキュリティを有効にするには:

- 1. ナビゲーションペインで、**Device Settings** をクリックします。Device Settings ページの General タブが表示されます (図17を参照)。
- 2. Usersタブを選択します (図24を参照)。

KF	RAMER KDS-EN7			
A	Device Settings > Users			
AV	🛞 General 🛞 Network	🐻 Time and Date	Security	🔓 Users
¢::	Password			
₹	Security Status	On Off		
	New Password		CHANGE	
6	Confirm Password			
	Inactivity auto-logout time (min)	10	APPLY	

図26: Device Settings - Users タブ

3. Webページ認証を有効にするには、Security Status の横にある Off をクリックします。 次のメッセージが表示されます。

Security Status	
Would you like to disable security?	
This action will disable the authentication.	
Do you want to proceed?	
Current password	
PROCEED	CANCEL

図27 : Security タブ - セキュリティ ステータス

- 4. 現在のパスワードを入力します。
- 5. PROCEED をクリックします。

セキュリティが無効になりました。

ログアウト

非アクティブ自動ログアウト時間 (分単位) を設定することで、ページが自動的にログ アウトするまでの非アクティブ時間を設定できます。

パスワードの変更

パスワードを変更するには:

- 1. ナビゲーションペインで、**Device Settings** をクリックします。Device Settings ページの Generalタブが表示されます (図17を参照)。
- 2. Users タブを選択します (図24を参照)。

KF	RAMER KDS-EN7		
A	Device Settings > Users		
AV	🛞 General	🐻 Time and Date 😯 Security	🔓 Users
*			
₹	Password Security Status	On Off	
	New Password		CHANGE
6	Confirm Password		
	Inactivity auto-logout time	10	APPLY

図28: Device Settings – Users タブ

- 3. New Password の横に新しいパスワードを入力します。
- 4. Confirm Password の横に、新しいパスワードを再度入力します。
- 5. CHANGE をクリックします。

パスワードが変更されました。

KDS-EN7 ゲートウェイの設定

KDS-EN7 により、CEC、RS-232、IR ゲートウェイ制御の設定が可能になります。次の操作を実行できます:

- CEC設定の構成(44ページ)
- RS-232設定の構成(45ページ)
- IR設定の構成(46ページ)

CEC設定の構成

KDS-EN7は、LAN で接続された制御システムから KDS-EN7 内蔵制御ゲートウェイを介して CEC コマンドを送信し、KDS-EN7 HDMI 出力および入力に接続されている CEC 対応デバイ スを制御します。

CEC ゲートウェイを設定するには:

1. ナビゲーション ウィンドウで、**Control** をクリックします。Control > Settings ページ が表示されます。

KF	RAMER KDS-EN	
A	Control > Settings	
AV	Settings	
•	CEC Sattings	
₹	Gateway	Enable Disable
	Gateway HDMI Port	HDMI Input 👻
i	Command	SEND
	Responses	Command

図29 : Control > Settings ページ – CEC Settings

- 2. Enable をクリックして CECゲートウェイを有効にするか、Disable をクリックします。
- 3. CECコマンドの送信先となる HDMIポートをドロップダウンリストから選択します:
 - HDMI Input (HDMI IN)
 - HDMI Loop Through (HDMI OUT)
- CECコマンドを入力します。
 CECコマンドには Hex(16進数)形式 (最大32桁のHex) を使用します。
- 5. SEND をクリックします。
- 6. CEC対応デバイスの応答を表示します。

CECゲートウェイが設定されました。

KDS-EN7 は、LANで接続された制御システムから、KDS-EN7内蔵制御ゲートウェイを 介して、KDS-EN7 RS-232ポートに接続されているデバイスに RS-232コマンドを送信 します。

RS-232 ゲートウェイを設定するには:

1. ナビゲーション ウィンドウで、Control をクリックします。

Control > Settings ページが表示されます (図29を参照)。

RS-232 Settings		
Gateway	Enable Disable	
Gateway Port	5001	$\hat{}$
Baud Rate	115200	•
Data Bits	8	•
Parity	None	•
Stop Bits	1	•
SAVE		

図30 : Control > Settings ページ – RS-232 Settings

- 2. Enable をクリックして RS-232 ゲートウェイを有効にするか、Disable をクリックします。
- 3. RS-232 ゲートウェイ ポート (デフォルトでは 5001) を設定します。
- 4. ボーレートを入力します:9600、19200、38400、57600、115200 (デフォルト)。
- 5. Enterデータ ビットを入力します:5、6、7、または8(デフォルト)。
- 6. パリティを入力します:None(デフォルト)、 OddまたはEven 。
- 7. ストップ ビットを入力します:1(デフォルト)または2。
- 8. SAVE をクリックします。

RS-232 ゲートウェイが設定されました。

KDS-EN7 は、LANで接続された制御システムから、KDS-EN7 内蔵制御ゲートウェイを介して、IR接続デバイスに IRコマンドを送信します。

RS-232 ゲートウェイを設定するには:

1. ナビゲーション ウィンドウで、**Control** をクリックします。 Control > Settings ページが表示されます。

IR Settings	
IR Direction IN/OUT	⊖ IN
	OUT

図31 : Control > Settings ページ – IR Settings

- 2. IR 方向を設定します:
 - IN IRポートを、IR受信器ケーブルに接続される入力ポートとして設定します。
 - OUT IRポートを、IRエミッタケーブルに接続される出力ポートとして設定します。

IRゲートウェイが設定されました。

KDS-EN7 ステータスの表示

デバイスのステータスを表示します。

デバイスのステータスを表示するには:

1. ナビゲーションペインで、Diagnostics をクリックします。Statusタブが表示されます。

	kramer KDS	-EN7	ۍ ۲
A	Diagnostics > Stat	us	
AV	💞 Status	Connections	Advanced
¢		_	
	Device Status	Active	
₹	Heat level	● 36 °C Nor	mal
	Input status		
_	HDMI IN	🔵 On	
•	Output status		
	HDMI OUT	Off	
	LAN	Off	

図32: Diagnostics – Status タブ

- 2. デバイスのステータスを表示します:
 - Active: 通常動作(緑色の表示)
 - Standby:電源がオフ、起動中、またはスタンバイモード(黄色の表示)のとき
- 3. デバイスの内部熱ステータスを表示します:
 - Normal: 温度が 45°C 未満の場合(緑色の表示)
 - High: 温度が 45℃~60℃の場合(オレンジ色の表示)
 - Overheat: 温度が 60°C を超える場合(赤色の表示)
- 4. 入力ステータスを表示します:
 - On:入力に有効な信号があり、信号を送信している場合(緑色の表示)
 - Off:入力が接続されていない場合、または有効な信号がない場合(灰色の表示)
- 5. HDMI OUT と LAN出力のステータスを表示します:
 - On: 出力が信号を送信しているとき(緑色の表示)
- Off: 出力に信号出力がない場合(灰色表示)。デバイスのステータスが表示されます。
 デバイスのステータスが表示されます。

KDS-EN7 接続ステータスの表示

接続情報のステータスを表示します。

接続ステータスを表示するには:

- 1. ナビゲーションペインで、**Diagnostics** をクリックします。Status タブが表示されます (図32を参照)
- 2. Connectionsタブを選択します。

Ø	kramer KDS-EN7	7		ۍ ۲۵ ۲۵
A	Diagnostics > Connectio	ns		
AV	✓ Status	Connections	Advanced	
	Connection Protocol	Client IP Address	Client Port	Device Port
ŧ	ТСР	192.168.1.2	60835	443
	ТСР	192.168.1.2	60834	443
i	ТСР	192.168.1.2	60592	443

図33: Diagnostics – Status タブ

 プロトコル タイプ、クライアント IPアドレスとポート、デバイス ポートなどの接続ス テータスを表示します。

接続のステータスが表示されます。

KDS-EN7 詳細ステータスの表示

システム ログとゲートウェイ メッセージ カウンタを表示します。

ログとメッセージカウンターを表示するには:

- 1. ナビゲーションペインで、**Diagnostics** をクリックします。Statusタブが表示されます(図32を参照)。
- 2. Advancedタブを選択します。

🚫 k	ramer KDS-EN	17		<u>ר</u>
A	Diagnostics > Advance	ed		
AV	N Status	Connections	Advanced	
*	Active Syslog	On Off		
	Log	VIEW	EXPORT	
	Gateway Messages	Counter		
0		Send	Receive	
	RS-232	0	0	
	CEC	0	0	
	IR	0	0	

図34: Diagnostics - Advanced タブ

- 3. Syslog アクティビティを定義します:
 - On: デバイスのシステム ログをローカルで有効にします。
 - Off (デフォルト): デバイスのシステム ログをローカルで無効にします。
- 4. 必要に応じて、VIEW をクリックしてシステム ログを表示します。
- 5. EXPORT をクリックして、システム ログ (.txt) をローカル PC にエクスポートします。
- 6. 送受信されたゲートウェイ メッセージを表示します。

システムログとカウンタが表示されます。

KDS-EN7 Aboutページの表示

Aboutページで、Webページのハードウェアリリース、ファームウェアバージョン、および Kramer Electronics Ltd の詳細を表示します。



図35: About ページ

KDS-DEC7 内蔵Webページの使用

KDS-DEC7 は、内蔵Webページを使用してリモートで操作できます。Webページには、Webブラウザとイーサネット接続を使用してアクセスします。

接続を試行する前に、18ページの「イーサネット経由での操作」の手順を実行してください。

一部の機能は、一部のモバイル デバイスの動作ではサポートされていない可能性があります。

KDS-DEC7 では、次の操作が可能です:

- AV ルーティング パラメータの設定(53ページ)
- OSDの設定(55ページ)
- KVMの設定(57ページ)
- ビデオ ウォールの設定(59ページ)
- オーバーレイの設定(62ページ)
- 映像の設定(65ページ)
- KDS-DEC7 一般設定(69ページ)
- KDS-DEC7 ネットワーク設定(70ページ)
- KDS-DEC7 時刻と日付の設定(71ページ)
- KDS-DEC7 セキュリティの設定(72ページ)
- KDS-DEC7 ユーザー アクセスの設定(73ページ)
- KDS-DEC7 ゲートウェイの設定(73ページ)
- KDS-DEC7 ステータスの表示(74ページ)
- KDS-DEC7 接続ステータスの表示(75ページ)
- KDS-DEC7 詳細ステータスの表示(76ページ)
- KDS-DEC7 About ページの表示(77ページ)

KDS-DEC7 Webページを参照するには:

1. 機器のLANポートを接続します。

インターネットブラウザを開きます。

2. ブラウザのアドレス バーにデバイスの IP番号を入力します。例えば、デフォルトの IP 番号は次のようになります:

Ethe://192.168.1.39
 O
 D
 び
 ログインウィンドウが表示されます。

Login
Username
Password
Sign In

図36:ログイン ウィンドウ

3. ユーザー名とパスワードを入力します (デフォルトでは、Admin/Admin)。

KDS-DEC7 ページが表示されます。

Ø	kramer KDS-DEC7	
A	Main > AV Routing	
AV	AV Routing OSD Configuration	•ఈ KVM Combiner IIII Video Wall ర్రిం Overlay
Ŧ	Input Selection	STREAM 🔻
+	Preview	Channel ID Channel Name
	Star and	#1 v ch_001 v
•		
	Volume	0 100 80
	Mute	On Off
	Play/Stop	Play Stop
	HDCP Encryption	Off
	Resolution	1280x720p@60Hz
	Aspect Ratio	16:9
	Audio Channels	N/A
	Audio Rate	N/A
	Audio Format	N/A

図37: KDS-DEC7 左側にナビゲーション リストが表示された メインページ

4. 画面左側のタブをクリックして、関連する Webページにアクセスします。

KDS-DEC7 のAV ルーティング パラメータの設定

KDS-DEC7 AV ルーティング パラメータを設定します。

AV ルーティング パラメータを設定するには:

- 1. ナビゲーション ペインで、 Main > AV Routing を選択します。 AV ルーティング ページが表示されます (図37を参照)。
- 2. Input Selection の横にあるドロップダウン リストから、入力ソースを STREAM または HDMI に設定します。

1. Input Selection の横で STREAM が選択されている場合は、Main > OSD Configuration > Channel List で設定されているようにChannel IDとChannel Name を設定します (55ページの「OSDの設定」を参照)。

ストリーミングの図が「プレビュー」の下に表示されます。



Input Selection の横で HDMI が選択されている場合、プレビュー ウィンドウと Channel IDと名称は非表示になります。

- 4. Volume の横にあるスライダーを使用して、アナログ音声出力の音量を調整します (0~100%)。デフォルトは 80 (0dB)、100% (12dB) で、0 はミュートです。
- 5. すべての音声出力 (HDMI OUT、AUDIO OUT、LAN出力) をミュート/ミュート解除します。
 - 映像、音声、IR、RS-232、USB信号のストリーミングを再生 (デフォルト) または 停止します。
- 6. 次のストリーミング パラメータを表示します:HDCP暗号化、解像度、アスペクト比、 音声チャネル、音声ビットレート、音声フォーマット。

ルーティングパラメータが設定されました。

OSDの 設定

KDS-DEC7 OSD設定をします。

OSD を設定するには:

- 1. ナビゲーション ペインで、**Main > AV Routing** を選択します。AV Routingページ が表示されます (図37を参照)。
- 2. OSD Configuration タブを選択します。

🚫 k	ramer KD	S-DEC7			٢,3 ت
A	Main > OSD Cor	nfiguration			
AV	AV Routing	🖵 OSD Co	onfiguration 🚓 KVM	Combiner 📰 Video Wall	公 Overlay
* "	OSD Menu				
₹	Menu Timeo	out (sec)	30	$\hat{}$	
	Channels pe	er Page	5	$\hat{\mathbf{x}}$	
0	Maximum C	hannels	999	$\hat{\checkmark}$	
	Text Color		#ffffff	•	
	Background	Color	# a9a9a9	8	
	Transparenc	cy (%)	0	50	
	Hot Key		Caps Lock	✓ CHANGE	
	Channel List	:			
	ADD	IMPORT	EXPORT		
	#ID	Name			
	1	ch_001	1		
	2	ch_002	1		
	3	ch_003			
	4	ch_004			
	5	ch_005			
	Page 1 of 10		<>	J.	

図38: メインページ - OSD設定タブ

- 3. メニューのタイムアウトを秒単位で設定します。
- チャネル リストのページごとに表示されるチャネルの数を設定します。ページごとに
 5 (デフォルト) ~ 10 を選択できます (解像度 3840x2160 の場合、ページごとに最大 7項目を選択できます)。
- 5. 表示できるチャネルの最大数を設定します (最大999)。

- 6. 文字の色を設定します。
- 7. 背景色を設定します。
- 8. スライダーを使用して、テキストの透明度を 0~100% (非表示)の範囲で設定します。
- 9. チャネルリストを表示し、次の操作ができます:
 - ADD をクリックして、チャネルID と名称を 1つずつチャネル リストに追加します。
 - IMPORT をクリックして、プリセット チャネル リスト (.json) をこのチャネル リ ストにインポートします。
 - EXPORT をクリックして、チャネルリストを PC にエクスポートします。
- 10. メニューのフォントサイズと位置を設定します。
- 11. Display Device Information の横にある **On** をクリックして画面にデバイス情報 (デ バイスバージョン、IPアドレス、MACアドレスなどを含む) を表示するか、**Off** をク リックします。
- **12. DISPLAY NOW** をクリックします (Device informationがオンの場合)
- 13. デバイス情報のタイムアウトを設定します。

・ 映像が途切れ、スリープ画像が表示されると、デバイス情報が表示され、この状態では電源を切ることができません。

14. SAVE をクリックします。

OSDが設定されました。

KVMの設定

KDS-DEC7 のKVMの設定を行います。

KVM設定をするには:

- 1. ナビゲーション ペインで、**Main** > **AV Routing** を選択します。 AV Routingページ が表示されます (図37を参照)。
- 2. KVM Combinerタブを選択します。

🚫 k	ramer KDS-DEC7		۲.۲ ۲
A	Main > KVM Combiner		
AV	AV Routing OSD Configuration	KVM Wideo Wall	၇သို့ Overlay
	USB over IP	Optimized for KVM	
₹		O USB Emulation	
4	Request Time Out (sec)	10	
0	Roaming Master/Slave	O Master	
		 Slave 	
	SAVE		

図39: メインページ - KVM Combiner タブ

- 3. USB over IPステータスの設定で、チェックします:
 - Optimized for KVM: KVM 用に最適化 (デフォルト)、KVM設定を有効にします。
 - USB Emulation: USB ペアリング機能を有効にします。
- Request Time Out (sec)の横に、エンコーダーから USBトークンを取得するデ コーダーが非アクティブなままになる時間を設定します。これにより、別のルー ティングされたデコーダーがエンコーダーから USBトークンを取得できるようにな ります。

たとえば、リクエストのタイムアウトが 10秒 (デフォルト) に設定されている場合、 USBトークンを持つデコーダーが 10秒間非アクティブなままになると、別のデコー ダーがエンコーダーから USBトークンを取得できます。

)Optimized for KVM が選択されている場合に有効になります。

- 5. ローミングMaster/Slaveステータスの設定でチェックします:
 - Master: デバイスをマスターとして設定します (58ページの「マスターが選択されている場合のスレーブ デバイスの設定」を参照)。
 - Slave (default):デバイスをスレーブとして設定します。

(†) Optimized for KVM が選択されている場合に有効になります。

6. SAVE をクリックします。

KVM設定がされました。

マスターが選択されている場合のスレーブデバイスの設定

この KDS-DEC7 デバイスがマスターとして設定されている場合、このデバイスとその MAC アドレスを示す次のウィンドウが表示されます。



図40: ローミング マスター ウインドウ

スレーブデバイスのステータスを設定するには:

1. ローミングスレーブの行数と列数を定義します(たとえば、2行と2列)。

Roaming Master/SI	ave 💿 Master
	Slave
Row: 2	Col: 2
\Box	\Box
Master	 Master
MAC Address:	MAC Address:
001d560809c3	
<u> </u>	\Box
O Master	 Master
MAC Address:	MAC Address:

図41: ローミング スレーブ ステータス ウインドウ

- 2. キーボードとマウスが接続されているマスターデバイスを確認します。
- 3. ローミング スレーブ デバイスの MACアドレスを入力します。
- **4. SAVE** をクリックします。
- ローミングマスター/スレーブが設定されました。

ビデオ ウォールの設定

KDS-7 ビデオ ウォールは次のように設定できます:

- グリッドビデオウォール:定義された数の水平および垂直スクリーンを使用して、完全なビデオウォールを作成します。
- モザイク ビデオ ウォール:通常、コンテンツ領域の100%をカバーせず、横向きまた は縦向きの同じサイズの画面をさまざまな向きで表示します (KDS-7-MNGR 経由)。

(Channel ID),を設定してビデオ ウォール ソースを設定します。53ページの 「KDS-DEC7 AV ルーティング パラメータの設定」を参照してください。

ビデオ ウォールのソースを設定します。



図42:グリッドとモザイクのビデオ ウォール

 モザイク ビデオ ウォールは、KDS-7-MNGR からのみ設定できることに注意してください。
 モザイク ビデオ ウォールが (KDS-7-MNGR 経由で) 選択されている場合、KDS-DEC7 は Video Wall タブにステータスを表示します。

KDS-7-MNGR または KDS-DEC7 のモザイク ビデオ ウォールからグリッド ビデオ ウォールに変更できます。 KDS-DEC7 ビデオ ウォールを設定するには、次の手順です:

- 1. ナビゲーション ペインで、Main > AV Routing を選択します。AV Routingページ が表示されます (図37を参照)。
- 2. Video Wall タブを選択します。

🔘 k	ramer KDS-DEC	.7	۳. ۲.
A	Main > Video Wall		
AV	🏟 AV Routing 🖵 C	SD Configuration 🚓 KVM Combiner 🔡 Video Wall 🔗 Overlay	
2			
₹	Video Wall Mode	Grid Video Wall 🔻	
	Horizontal 1	Vertical 1	
0	Screen 1		
	Stretch Type	 Fit In Fit Out 	
	Video Rotation	0 •	
	Bezel Compensation		
	Viewable Width	0 0 0 m	
	Outside Width		
	Viewable Height	vw	
	Outside Height		
	Video Wall Test	Start Stop	
	SAVE		

図43 : メイン ページ – Video Wall タブ

3.ドロップダウン ボックスからグリッド ビデオ ウォール モードを選択します。

モザイク ビデオ ウォールが設定されている場合 (KDS-7-MNGR 経由のみ)、グ
 リッド ビデオ ウォールを選択して KDS-7-MNGR 設定を上書きできます。

 ビデオ ウォールの水平および垂直サイズを設定します (最大16x16)。 たとえば、 2x3 ビデオ ウォールを選択し、レイアウトを表示します。

Horizontal 2	Vertical 3
Layout	
Screen 1	Screen 2
Screen 3	Screen 4
Screen 5	Screen 6

図44:2x3 ビデオウォール構成

- 5. ビデオ ウォール上の画像ストレッチ タイプを選択しチェックします:
 - Fit In: 画面に合わせて映像を引き伸ばします。
 - **Fit Out**: 映像ソースのアスペクト比を維持し、映像を画面いっぱいに表示しま す。 映像の一部がカットされる場合がありますのでご了承ください。
- 6. 必要に応じて、映像を 90、180、270 度回転します (デフォルトは 0)。
- 7. ベゼル補正を設定します: 表示可能な幅 (VW)、外側の幅 (OW)、表示可能な高さ (VH)、および外側の高さ (OH)。
- ・ ベゼル補正:ベゼル補正用に接続されたディスプレイの寸法を設定することで、ビデオ表示の歪みを回避するために使用されます。自動補正のために、画面の外側の幅と長さ(ベゼルを含む)と内側の視覚的な幅と長さ(ベゼルを除く)を入力します。



図45: ベゼルとギャップの補正

8. Start/Stop をクリックしてビデオ ウォールをテストします。

9. SAVE をクリックします。

ビデオウォールが設定されました。

オーバーレイの設定

Overlay タブを使用して、次の操作をします:

- 画像オーバーレイの設定(62ページ)
- テキストオーバーレイの設定(63ページ)

画像オーバーレイの設定

画像オーバーレイを設定するには:

- 1. ナビゲーション ペインで、**Main > AV Routing** を選択します。AV Routing ページが 表示されます(図37を参照)。
- 2. Overlay タブを選択します。

🚫 k	aramer KDS-DEC7	
ŵ	Main > Overlay	
AV	AV Routing OSD KVM Combiner III Video Wall Configuration	overlay
₹	✓ Image settings	
	Align Top center	
•	Transparency (%) 50 0 100	
	Show	
	> Text settings	
	Overlay Timeout (min) 2	
	SAVE	

図46: Main – Overlay タブ(Image Settings)

3. 画像アイコン 🛛 をクリックして画像をアップロードします。



- 4. ドロップダウン ボックスから画像の位置を設定します (デフォルトは上部中央)。
- 5. スライダーを使用して、画像の透明度を 0~100%(非表示)の範囲で設定します。

- 6. 画像を表示するには、Show にチェックを入れます。
- 7. SAVE をクリックします。

画像オーバーレイが設定されました。

テキスト オーバーレイの設定

テキストオーバーレイを設定するには:

- 1. ナビゲーション ペインで、Main > AV Routing を選択します。AV Routing ページが表示 されます(図37を参照)。
- 2. Overlay タブを選択します(図46を参照)。

Q	krc	am	er	KD	S-DEC7					ۍ ۲
A	Γ	Mai	n > C	verlay						
AV	1	¢	AV Ro	uting	☐ OSD Configuration	er¢⇒ KV	M Combiner	📕 Video Wall	🔏 Overla	ау
¢										
±			>	Image	settings					
+			\sim	Text se	ettings					
				Text		Hello KRAN	MER	<u>5</u> 2		
•				Size		Small	•			
Ŭ				Align		Top center	•	-		
				Color		#ffffff	۲	-		
				Transp	arency (%)	0	-0	50 100		
				Show						
			Ove	rlay Tim	eout (min)	2	$\hat{\checkmark}$			
				SAVE						

図47: Main ページ - テキストオーバーレイ タブ

- 3. オーバーレイするテキストを入力します。(例として、Hello KRAMER)
- 4. 文字サイズを設定します。
- 5. ドロップダウン ボックスからテキストの位置を設定します (デフォルトは上中央)。
- 6. 文字の色を設定します。

- 7. スライダーを使用して、テキストの透明度を 0~100%(非表示)の範囲で設定します。
- 8. テキストを表示するには、**Show** にチェックを入れます。
- 9. オーバーレイのタイムアウト (分)を設定します。

10. SAVE をクリックします。

テキストオーバーレイが設定されました。

映像の設定

KDS-DEC7 映像を設定します。

映像を設定するには:

1. ナビゲーション ペインで、AV を選択します。 Videoページが表示されます。

	kramer KDS-DEC7			۳. ۲
÷	AV Settings > Video			
AV	D Video			
휇	Maximum Resolution	1920x1080p@6	OHz 🔻	
≢	Display	1		
	Sleep (5V-off) Delay On Video Signal Loss (sec)	0	$\hat{}$	
0	Shutdown (CEC) Delay On Video Signal Loss (sec)	0		
	Wake-up (CEC) Delay On Video Signal Detection (sec)	0	\Diamond	
	Sleep Image Usage	On Off		
	Sleep Image			
	Image Preview			
		NO S		
	Force RGB			
	Auto Switch			
	Switching Mode	Manual	•	
	High Low			
	HDMI STREAM			
	Signal Loss Switching Delay (sec)	10		
	Signal Detection Delay (sec)	0		
	Cable Plug Delay (sec)	0		
	Cable Unplug Delay (sec)	0		
	Signal Loss Switching Manual Override Delay (sec)	10		
	SAVE			

図48: Video 設定

ドロップダウンリストから、最大出力解像度を設定します: Pass Through (デフォルト、出力ビデオ解像度は入力ストリーム解像度に従います)、Full HD(720p60)、Full HD(1080p60)、Full HD(1080p50)、Ultra HD 2160p25、Ultra HD (3840x2160@30Hz)。



水平ピクセルが 1920 を超えるソースをアップスケールすることはできません。 たとえば、2048x1080、3840x2160 はサポートされていません。 出力解像度は、水平 + 垂直解像度を半分にダウンスケーリングすることでダウ ンスケーリングできます。

For example: 4096x2160 can be downscaled to 1920x1080. Meaning 128 horizontal pixels are missing (4096/2 - 1920 = 128). For example, 3840x2160 can be downscaled to 1280x720. Meaning 640 horizontal pixels are missing (3840/2 - 1280 = 640) 360 vertical pixels will be missing (2160/2 - 720 = 360).

- 3. 表示動作を設定します:
 - Sleep (5V-off) Delay On Video Signal Loss (sec): 映像信号が失われた場合、 5V電源をオフにする前の遅延時間を設定します。
 - Shutdown (CEC) Delay On Video Signal Loss (sec): 映像信号が失われ た場合、CEC シャットダウン コマンドがユニットに送信されるまでの遅延時間 を設定します。
 - Wake-up (CEC) Delay on Video Signal Detection (sec): 映像信号を検出し たときに、CEC ウェイクアップ コマンドがユニットに送信されるまでの遅延時間 を設定します。
- 4. Sleep Imageの使用を有効/無効(ON/OFF)します。
- 5. Sleep Image の横にある をクリックして、入力に信号がないときに表示され る画像をアップロードします。
- 6. 画像プレビュー
- 7. ライブ ストリームのプレビューを表示します。
- 8. 強制 RGB モードを設定します:
 - チェック (デフォルト) すると、出力ビデオ形式として RGB が強制されます。
 - 解除するにはチェックを外します。
- 9. SAVE をクリックします。

HDMI 入力設定が設定されました。

KDS-DEC7 スイッチングモードの設定

スイッチング モードを次のように設定します:

- マニュアル:入力を手動で選択すると、入力にライブ信号が存在するかどうかにかか わらず切り替えが行われます。
- ラスト接続:現在の入力の信号が失われた場合、KDS-DEC7は最後に接続された入力を自動的に選択します(遅延は設定可能な信号損失タイムアウトによって異なります)。
- プライオリティ:入力同期信号が何らかの理由で失われた場合、ライブ信号のある入力が 優先されます。

次に優先順位が自動的に選択されます (遅延は設定可能な信号損失タイムアウトによって異なります)。この優先順位は設定可能です。デフォルトは HDMI>STREAM です。

ラスト接続モードとプライオリティモードの両方で、(リモート入力選択ボタン
 又は Web UI を使用して)入力を手動で選択すると、自動選択が無効になります。

スイッチングモードを設定するには:

- 1. AV Settings>Video ページに移動します。
- 2. Auto Switch まで下にスクロールします。
- 3. Switching Mode ドロップダウン ボックスの横で、スイッチング モードを選択 します: **Manual、Last Connected、Priority**。

スイッチングモードが設定されました。

入力の優先順位を変更するには:

- 1. Auto Switch まで下にスクロールします。
- 2. Switching Modeドロップダウンボックスの横にある Priorityを選択します。
- 3. 優先順位を変更するには、inputをクリックしてhighとlowの間でドラッグします.



図49:入力優先順位の変更

4. SAVE をクリックします。

入力の優先順位が設定されました。

タイムアウトの設定

KDS-DEC7 の使用では、システムによって自動スイッチング動作が開始されるまでの 遅延時間を設定できます。

タイムアウト設定を設定するには:

- 1. AV Settings>Video ページに移動します。
- 2. Auto Switch まで下にスクロールします。
- 3. TIMEOUT AV で、次のタイミングを設定します:
 - Signal lost: ディレイスイッチング プラグを抜かずにアクティブな入力信号が 失われた場合 (プレーヤーが停止している場合など)、他の入力への切り替えを遅 らせます (5~90秒、デフォルト=10)

- Signal Detection Delay: 5Vをオンのままにし、スイッチングを遅延します。 新しい AVソースが非アクティブな入力に接続されている場合、この新しく検出され た信号へのスイッチングを遅らせます (0~90秒、デフォルト=0)
- Cable Plug Delay: ケーブル接続後のスイッチングを遅らせます。入力が接続されている場合、この入力への切り替えが遅れます (0~90秒、デフォルト=0)
- Cable unplugged:ディレイスイッチング アクティブな入力が抜かれている場合、 他の入力へのスイッチングを遅らせます(0~90 秒、デフォルト=0)
- Signal Loss Switching Manual Override Delay: マニュアル操作終了の遅延 アクティブな入力がマニュアルで切り替えられ、その入力にアクティブな信号がない 場合、他の入力に戻るまでの時間は 10秒です。マニュアルで選択した入力にアク ティブな信号があり、その後この信号が失われた場合、この設定により、他の入力へ のスイッチングが遅れます (5~90 秒、デフォルト=10)
- 4. SAVEをクリックします。

スイッチングタイムアウトが設定されました。

KDS-DEC7 一般設定

ホスト名を変更し、APPLY をクリックすると、デバイス モデル、H/W リリース バージョン、シリアル番号、MACアドレスが表示されます。

デバイスには MACアドレスが 1つしかありませんが、1つの MAC アドレスを使用して、2つのサブネットの 2つのイーサネット ポートに対して最大 2つの個別の IPアドレスを設定できます (70ページの「KDS-DEC7 ネットワーク設定」を参照)。

KDS-DEC7 の一般設定を設定するには、次の手順で行います:

1.ナビゲーションペインで、**Device Settings** を選択します。Device Settings ページの General タブが表示されます。

💿 kramer KDS-DEC7 🖬 ଅନ୍ଥ						
A	Device Settings > General					
AV	🛞 General 🛞 Network	📷 Time and Date 🛛 Security 🔒 Users				
*	General Preferences					
±	Host Name	KDS-DEC7-001D560809E APPLY				
Ŧ	Device Model	KDS-DEC7				
	Device H/W Release	0.2				
6	MAC Address	00-1D-56-08-09-D0				
	Serial Number	11210005700019				
	Front Panel Lock	On Off				
	Export Device Settings	All including IP EXPORT				
	Import Device Settings	IMPORT				
	Locate Device	APPLY				
	Version					
	Firmware Version	1.0.10 UPGRADE				
	Last Upgrade Date/Time	01-01-1970,00:07:03				
	Firmware Standby Version	0.7.1 ROLLBACK				
	Device Restart	RESTART				
	Factory Reset	A RESET				

図50 : KDS-DEC7 Device Settings – General ページ

- 2. KDS-DEC7 に対して次の操作 することが出来ます(KDS-EN7 で説明したとおり):
 - フロントパネルのロック/ロック解除(32ページ)
 - デバイス設定のインポート/エクスポート(33ページ)
 - デバイスの位置を確認する(33ページ)
 - ファームウェアバージョンの管理(84ページ)
 - デバイスの再起動またはリセット(33ページ)

一般設定が設定されました。

KDS-DEC7 ネットワーク設定

KDS-DEC7 ネットワーク設定をするには:

- 1. ナビゲーションペインで、**Device Settings** を選択します。Device Settings ページの Generalタブが表示されます (図50を参照)。
- 2. Networkタブを選択します。

Q	kran	ner KDS-D	DEC7							۲ <u>۳</u>
A	Dev	vice Settings > Ne	twork							
AV	96	General		Network	6	Time and Date	Security		🏖 Users	
22										1
-+-		Interface Settings	5							
*		Service Name	Port	802.1Q		VLAN Tag	DHCP	IP Address	Mask Address	Gateway Address
		Stream	Media	N/A		N/A	On Off	7	27 <u>24</u>	<u></u>
0		P3K & Gateway	Media	▼ On	Off	2	On Off			
		Daisy Chain		On Off						
		IP Casting Mode		Onicast						
				O Multicast						
		Multicast Address	s Prefix	224						
		TTL		64						
		TCP/UDP Manage	ment							
		TCP Port		5000	$\hat{}$					
		UDP Port		50000	$\hat{}$					
		SAVE								

図51 : Device Settings – General ページ

- 3. KDS-DEC7 に対して次の操作をすることが出来ます (KDS-EN7 で説明したとおり):
 - インターフェイスの設定(34ページ)

- IPキャスティング モード設定と TTL の設定(35ページ)
- TCP/UDP ポートの管理(35ページ)

ネットワーク設定が設定されました。

KDS-DEC7 時刻と日付の設定

You can set the device time and date manually or Sync the device time and date to any server around the world.

KDS-DEC7 の時刻と日付を設定するには:

- 1. ナビゲーションペインで、**Device Settings** をクリックします。Device Settings ページの General タブが表示されます (図47を参照)。
- 2. Time and Date タブを選択します。

K k	kramer KDS-DEC7		۲ <u>۳</u>
A	Devices Settings > Time and Dat	e	
AV	🛞 General 🛞 Network	🐻 Time and Date 🏼 🖓 Security	🚓 Users
2	Time Zone	(GMT+00:00) Greenwich Mea 🔻	
₹	NTP Time Server Usage	Yes No	
	NTP Time Server Address	0.0.0.1	
0	NTP Daily Sync Hour	0	
	Daylight Savings Time Usage	Yes No	
	Daylight Savings Time Start		
	Daylight Savings Time End		
	SAVE		

図52: Device Settings ページ – Time and Date タブ

- 3. KDS-DEC7 に対して次の操作をすることが出来ます(KDS-EN7 で説明したとおり):
- 36ページの「KDS-EN7 時刻と日付の設定」を参照してください。

時刻と日付が設定されました。

KDS-DEC7 セキュリティの設定

Securityタブでは、LAN/WLAN ネットワークへの不正アクセスを制限するためにデバイス 認証を設定します。

ネットワーク アクセス認証については、IT管理者にお問い合わせください。 i

セキュリティを設定するには:

- 1. ナビゲーションペインで、 **Device Settings**を選択します。Device Settings ページ の Generalタブが表示されます (図50を参照)。
- 2. Securityタブを選択します。

Q	kramer KDS-DEC7		۵ ۽ ۲
A	Device Settings > Security		
AV	98 General 💮 Network	📷 Time and Date 😯 Security	🎝 Users
	HTTPS		
ŧ	Server	On Off	
4	 Internal Certificate 		
•	O Server Certificate		
U	APPLY & REBOOT		

図53 : Device Settings - セキュリティ 有効

3. KDS-DEC7 のセキュリティを設定します (KDS-EN7 の説明に従って)。37ページの 「KDS-EN7 セキュリティの設定」を参照してください:

セキュリティが設定されました。
KDS-DEC7 ユーザー アクセスの設定

Usersタブでは、デバイスのセキュリティを有効化し、ログオン認証の詳細を設定できます。 デバイスのセキュリティがオンになっている場合、Webページにアクセスするには、最初に 操作ページにアクセスするときに認証が必要です。ユーザーとパスワードのデフォルトは admin です。Webページへのユーザーアクセスは KDS-EN7 と同じです。41ページの 「KDS-EN7 ユーザーアクセスの設定」を参照してください。

KDS-DEC7 ゲートウェイの設定

KDS-DEC7 では、CEC、RS-232、IR ゲートウェイ制御の設定が可能です。

CEC の設定

KDS-DEC7 は、LAN で接続された制御システムから KDS-DEC7 内蔵制御ゲートウェイを介して CECコマンドを送信し、KDS-DEC7 HDMI出力および入力に接続されている CEC対応デバイスを制御します。

CEC ゲートウェイを設定するには:

1. ナビゲーション ウィンドウで、**Control** をクリックします。 Control > Settings ページ が表示されます。

	kramer KDS-DEC7	7		
A	Control > Settings			
AV	Settings			
0 2	CEC Settings			
₹	Gateway	Enable Disable		
	Gateway HDMI Port	HDMI Output	•	
6	Command	Turn Off	•	SEND
	Responses	Command		

図54: Control > Settings ページ – CEC Settings

- 2. KDS-DEC7 に対して次の操作をすることが出来ます(KDS-EN7で説明したとおり):
- CEC設定の構成(44ページ)
- RS-232設定の構成(45ページ)

• IR設定の構成(46ページ)

ゲートウェイ設定が設定されました。

KDS-DEC7 ステータスの表示

デバイスのステータスを表示します。

デバイスのステータスを表示するには:

1. ナビゲーションペインで、Diagnostics をクリックします。Statusタブが表示されます。

	kramer KDS-D	EC7		۲, ۲ ۲
A	Diagnostics > Status			
AV	😽 Status	Connections	Advanced	
	Device Status	Standby		
Ŧ	Heat level	● 0 °C Normal		
	Input status			
	HDMI IN	Off		
6	LAN	• Off		
	Output status			
	HDMI OUT	• Off		

図55: Diagnostics ページ – Status タブ

KDS-DEC7 接続ステータスの表示

接続情報のステータスを表示します。

接続ステータスを表示するには:

- 1. ナビゲーションペインで、**Diagnostics** をクリックします。Statusタブが表示されます (図55を参照)。
- 2. Connectionsタブを選択します。

Diagnostics > Connections								
≁* Status	Connections	🏟 Advanced						
Connection Protocol	Client IP Address 192.168.1.10	Client Port 59962	Device Port 80					

図56: Diagnostics ページ - Connections タブ

3. プロトコル タイプ、クライアント IPアドレスとポート、デバイス ポートなどの接続ス テータスを表示します。

接続のステータスが表示されました。

KDS-DEC7 詳細ステータスの表示

システム ログとゲートウェイ メッセージ カウンタを表示します。

ログとメッセージカウンターを表示するには:

- 1. ナビゲーションペインで、**Diagnostics** をクリックします。Statusタブが表示されま す (図55を参照)。
- 2. Advanced タブを選択します。

Diagnostics > Advanced						
📲 Status	Connections	🔅 Advanced				
Active Syslog	On Off)				
Log	VIEW	EXPORT				
Gateway Messages (Counter					
	Send	Receive				
RS-232	0	0				
CEC	0	0				
IR	0	0				

図57: Diagnostics ページ - Advanced タブ

- 3. Syslog アクティビティを設定します:
 - On: デバイスのシステム ログをローカルで有効にします。
 - Off (default) : デバイスのシステム ログをローカルで無効にします。
- 4. 必要に応じて、VIEW をクリックしてシステム ログを表示します。
- 5. EXPORT をクリックして、システム ログ (.txt) をローカル PC にエクスポートします。
- 6. 送受信されたゲートウェイ メッセージを表示します。

システムログとカウンタが表示されます。

KDS-DEC7 About ページの表示

About ページで、Webページのハードウェア リリース、ファームウェア バージョン、および Kramer Electronics Ltd の詳細を表示します。

	kramer KDS-DEC7	
A	About	
AV	🚯 General Info	
	Device Model	
₹	KDS-DEC7	
4.	Device HW Release	
	0.2	
U	Firmware Version	
	1.0.10	
	Kramer Electronics Ltd. 2 Negev St.	
	Airport City, 7019900, Israel	
	Tel: +972-73-2650200	
	Email: info@kramerav.com	
	Web: KramerAV.com	
	© 2023 - Kramer Electronics Ltd. all rights reserved.	

図58 : About ページ

KVM ローミング、OSD メニュー、 高速スイッチング

このセクションでは、OSDメニューと高速スイッチング設定を使用した KVM ローミングについて説明します。

デバイスを適切に設定するには:

- 1. システムデバイス (KDS-EN7 および KDS-DEC7) と PC がすべて同じネットワーク に接続されていることを確認してください。
- 2. システム内のすべてのデバイスに電源を供給します。
- 3. ネットワークスイッチを次のように設定します:
 - Jumbo Frames On (最低 8000 bytes)
 - IGMP Snooping On
 - IGMP Querier On
 - IGMP Immediate/Fast Leave On
 - Unregistered Multicast Filtering On
- 4. PC のサブネットワークがシステムデバイスと同じであることを確認 してください。

デバイスが設定されました。

次の操作をすることが出来ます:

- KVM ローミングの設定(79ページ)
- KVM および OSD メニューの切り替え(82ページ)
- 高速スイッチング設定(83ページ)

KVM ローミングの設定

KVM ローミングモードでは、キーボードとマウスに接続された 1台のマスター KDS-DEC7デコーダから USB経由で複数のホストと対話できます。たとえば、次のレイアウト を参照してください。



図59: KVM ローミング レイアウト

KVM ローミングを設定するには:

- 1. エンコーダーおよびデコーダーの Webページにアクセスします。
- 2. 各エンコーダーの AV Routingページで、一意のチャネルID と名前を設定します。

Ø	kramer KDS-EN7		ۍ ۲					
A	Main > AV Routing							
AV	AV Routing							
*	Device Settings							
ŧ	Channel ID	1	APPLY					
	Channel Name	KDS-EN7-001D5606E30E	APPLY					

図60: KDS-EN7 チャネルIDと名前の設定

各デコーダーについて、AV Routingページで、エンコーダーとデコーダーをペアにします。たとえば、ENC 1 を DEC 1 に、ENC 2 を DEC 2 に、ENC 3 を DEC 3 に、ENC 4 を DEC 4 にペアにします。

÷	Main > AV Routing						
AV	AV Routing	🖵 OSD Confi	guration 🚓 KVM Combin	er	III Video Wall	õo Overlay	
*							
ŧ	Input Selection		STREAM	*			
	Preview		Channel ID		Channel Name		
	Ser.	and the second	#2	•	ch_002	•	
0							

図61: KDS-DEC7 チャネルIDと名前の設定

4. キーボードとマウスが接続されている デコーダーの場合は、Main > KVM Combiner ページを開きます。

↑	Main > KVM Combiner						
AV	AV Routing 🖵 OSD	Configuration 🚓 KVM Combiner IIII Video Wall 🖧 Overlay					
쀎	USB over IP	Optimized for KVM USB Emulation					
	Request Time Out (sec)	10					
0	Roaming Master/Slave	 Master Slave 					
	SAVE						

図62: KVMローミング用のマスター デコーダーの設定

5.デコーダーをマスターとして設定します。デコーダー構成のセットアップが表示されます。

6. 行番号と列番号を物理的に設定されているとおりに設定します。たとえば、デコーダー 設定が 2x2ビデオ ウォールの場合は、行を 2 に、列を 2 に設定します。



図63: デコーダ構成の設定

7. マスター デコーダーの物理的な位置 (この例では左下側) を確認します。MACアドレス は自動で入力されます。

Roaming Master/Slave	 Master
	O Slave
Row: 2 🔶 Col: 2	2
\Box	\Box
 Master 	O Master
MAC Address:	MAC Address:
\Box	\Box
 Master 	O Master
MAC Address:	MAC Address:
00-1D-56-08-09-C3	

図64:マスター MACアドレスの設定

- 8. 物理的な設定によって、他の(スレーブ)デコーダーの MAC アドレスを手動で入力 します。
- 9. SAVE をクリックします。

KVMローミングが設定されました。

KVM および OSD メニューの切り替え

キーボードのキーを使用して、設定されたディスプレイ上の OSD メニューにアクセスします。

OSD メニューにアクセスして使用するには:

- 1. ターゲット デコーダー (OSD を表示するディスプレイに接続されている)の Webページにアクセスします。
- 2. Main > OSD Configuration ページで、エンコーダー チャネル名をチャネル リストに追加します。

🚫 k	ramer KD	S-DEC7				בּ בּ
A	Main > OSD Con	figuration				
AV	AV Routing	🖵 OSD Co	nfiguration 🚓 KVM (Combiner	III Video Wall	္လို Overlay
4	OSD Menu					
₹	Menu Timeou	ut (sec)	30	\Diamond		
4	Channels per	Page	5	~		
0	Maximum Ch	annels	999	\Diamond		
	Text Color		#ffffff	۲		
	Background	Color	#a9a9a9	•		
	Transparency	/ (%)	0	100)	
	Hot Key		Caps Lock	•	CHANGE	
	Channel List			l		
	ADD	IMPORT	EXPORT			
	#ID	Name				
	1	ch_001				
	2	ch_002				
	3	cn_003				
	4	ch_004				
		61_005		J		
	Page 1 of 10		<>	•		

図65: KDS-DEC7 エンコーダのチャンネルIDと名前を追加する

- 3. USBキーボードを USB-A ターゲット デコーダーに接続します。
- 4. 接続されているキーボードで、**Caps Lock** をダブルクリックします。OSD Channel Selectページ OSD が表示され、ページごとに10個のチャンネルIDがリストされます。

- 5. OSDを操作するには、次のようにキーボードを使用します:
 - Caps Lock を 2回押して OSD を開きます。
 - Up/Down (又は PgUp/PgDn) を押して、次の項目に上/下に移動します。
 - (OSD 内) フィルターの横にあるメニュー機能を入力すると、機能にすばやくアクセスできます。
 - Enter を押して選択を受け入れ、OSD メニューを終了します。
 - Esc キーを押してメニューを終了します。

OSDメニューにアクセスしました。

高速スイッチング設定

このセクションでは、高速スイッチングを設定する方法について説明します。

高速スイッチングするには:

- 1. エンコーダーおよびデコーダーの Webページにアクセスします。
- 2. 各エンコーダーの AV Routing ページで、一意のチャネルID と名称を設定します。

Ô	kramer KDS-EN7			
A	Main > AV Routing			
AV	🔯 AV Routing			
•				
₹	Channel ID	2	$\hat{\checkmark}$	APPLY
4	Channel Name	KDS-EN7-001D5	606E30E	APPLY

図66: KDS-EN7 でのChannel IDと名称の設定

- システム内のすべてのエンコーダーが同じ設定を共有していることを確認してください。
 たとえば、エンコーダー1とエンコーダー2の間で高速スイッチングを設定するには、
 入力ソースで次の設定が同一である必要があります:
 - HDCP設定
 - 解像度とリフレッシュレート

4. デコーダーで、AV Settings > Videoページの最大解像度を同じに設定します。 高速スイッチングが設定されました。

ファームウェアのアップグレード

ファームウェアをアップグレードし、最後のアップグレードの日付を表示したり、問題が発生 した場合には以前のファームウェア リビジョンにロールバックしたりできます。

I) ROLLBACK をクリックすると、以前の FWバージョンに戻せます。



ファームウェアのバージョンが 0.6.3 より低い場合は、Kramer テクニカル サポート (kr@koike.co.jp) に連絡するか、次のWebサイト (アドレス) にアクセスしてください。 www.kramerav.com/downloads/KDS-EN7 または www.kramerav.com/downloads/KDS-DEC7

- ファームウェアをアップグレードするには:
 - 1. ナビゲーションペインで、**Device Settings**を選択します。Device Settings ページの Generalタブが表示されます。

Q	kran	ner k	(DS-D	EC7							ර	K 3
A	De	vice Settin	gs > <mark>G</mark> er	ieral								
AV	86	General	۲	Network	Ċ	Time and Date	0	Security	Ro	Users		
2		Version										
₹		Firmware	Version						UPGRADE			
-		Last Upg	rade Date	/Time								
-		Firmware	Standby	Version					ROLLBACK			

図67 : General タブ - ファームウェアのアップグレード

- 2. Firmware Version の横の UPGRADE をクリックします。ウィンドウが表示されます。
- 3. FW ファイルを選択し、**Open** をクリックします。 FWアップグレードポップアップ ウィンドウが表示されます。アップグレードが完了するまで待ちます。
- 4. 完了したら、Webページを更新してログインします。

ファームウェアのアップグレードが完了しました。

仕様

KDS-EN7 仕様

入力	1 HDMI		HDMI コネクタ			
出力	1 HDMI		HDMI JA29			
ポート	2 Ethernet		R1-45 7×29			
	1 バランス音声		5ピンター	ミナルブロック コネクタ		
	1 RS-232		3ピンター3	ミナルブロック コネクタ		
	1 IR		3.5mm	TRS コネクタ(ミニジャック)		
	1 USB Host		USB-B =]ネクタ		
USB ハブ	1レベル		KDS-DE	C7と接続時		
ネットワーク	マルチキャスト		RTSP (R	eal Time Streaming Pr	otocol): IGMP	
			snoopin	g non-blocking, Layer	2	
	ユニキャスト		RTSP (R	eal Time Streaming Pr	rotocol)	
	ビットレート		ピーク:8	50Mbps、4K平均:350N	Mbps、	
			1080p平	² 均:250Mbps		
映像	上 据 規格		JPEG べ-	-ス、プライベート ストリーム		
	最大解像度		4K@30H	Hz (4:4:4)		
解像度	4096x2160@60Hz	1600x1200	@60Hz	1280x960@60Hz	848x480@60Hz	
	1920v1200@50Hz	1600x900@		1280x800@60H2 1280x768@60Hz	800x600@60H2	
	1920x1080@60Hz	1400x1050	@60Hz	1280x720@60Hz	720x480@50Hz	
	1856x1392@60Hz	1366x768@	60Hz	1224x768@70Hz	640x480@60Hz	
	1792x1344@60Hz	1360x768@	60Hz	1152x864@70Hz	640x400@85Hz	
	1680x1050@60Hz			1024x768@60Hz	640x350@85Hz	
音声	対応フォーマット		LPCM 最	大 7.1 / 24bit / 192kH	Z	
			Dolby A	Dolby Atmos™, Dolby TrueHD, Dolby Digital		
			Digital 2	/0 Surround, Dolby Di	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	
			DTS-HD Master Audio TM , DTS-HD, DTS-ES			
			Discrete 6.1、DTS-ES Matrix 6.1、DTS Digital			
			Surround 5.1			
セキュリティ	HTTPS、802.1x、OWA	SP-10、AV St	reaming <i>i</i>	AES128		
ユーザー	インジケーター		LINK、NET、ON LEDs、フロントパネル LCDディスプレイ			
インターフェイス	リアパネル		再起動およびファクトリーRESET ボタン			
	コントロール		内蔵Webページ、Ethernet経由のプロトコル3000 APIコ			
			マンド、フロントパネル ナビゲーションボタン			
電源			3/V~57V、最大電力 13₩			
	オノションの電源		24V DC, 5A			
境境条件 			0°~+45°C			
	保仔温度					
			10%~90%、RHL 結露なき事			
法規制適合 			CE, FCC			
			ROHS, W			
匡14A				ol Deep		
	材質		アルミーワム	4		
		>	│ 刈沭探気	4 5 2 0		
寸法	外形寸法(幅、奥行き、高	うさ) >	19.0 x 1	4.5 x 2.8cm		
	梱包寸法(幅、奥行き、高	(5d	31.0 x 1	8.0 x /.6cm		
里重	本体里重		約0.7kg			
			約0.9kg			
仕様は予告なく変更する場合があります。 最新仕様を www.kramerav.com にて確認してください。						

KDS-DEC7	仕様					
入力	1 HDMI		HDMI コネクタ			
出力	1 HDMI		HDMI コネクタ			
ポート	2 Ethernet		RJ-45 🗆	 ネクタ		
	1 バランス音声		5ピンター	ミナルブロック コネクタ		
	1 RS-232		3ピンター:	ミナルブロック コネクタ		
	1 IR		3.5mm	TRS コネクタ(ミニジャック)		
	2 USB		USB-A I]ネクタ		
USB ハブ	1レベル		KDS-EN	7と接続時		
ネットワーク	マルチキャスト		RTSP (R snoopin	eal Time Streaming Pr g non-blocking、Layer	rotocol): IGMP 2	
	ユニキャスト		RTSP (R	eal Time Streaming Pr	rotocol)	
	ビットレート		ピーク:8	50Mbps、4K平均:350N	Mbps、	
			1080p平	² 均:250Mbps		
映像			JPEG べ-	ース、プライベート ストリーム		
	最大解像度		4K@60H	Hz (4:2:0)		
解像度	4096x2160@60Hz 3840x2160@60Hz 1920x1200@50Hz 1920x1080@60Hz 1856x1392@60Hz 1792x1344@60Hz 1680x1050@60Hz	Hz1600x1200@60HHz1600x900@60HzHz1440x900@60HzHz1440x1050@60HzHz1366x768@60HzOHz1360x768@60Hz		1280x960@60Hz 1280x800@60Hz 1280x768@60Hz 1280x720@60Hz 1224x768@70Hz 1152x864@70Hz 1024x768@60Hz	848x480@60Hz 800x600@60Hz 720x576@60Hz 720x480@50Hz 640x480@60Hz 640x400@85Hz 640x350@85Hz	
 音声	対応フォーマット		LPCM 最大 7.1 / 24bit / 192kHz			
			Dolby Atmos [™] , Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus [™] , Dolby Digital EX, Dolby Digital 5.1, Dolby Digital 2/0 Surround, Dolby Digital 2/0 DTS-HD Master Audio [™] , DTS-HD, DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1, DTS Digital			
ヤキュリティ		SP-10				
7-ザ-	表示		LINK、NFT、ON LED、フロントパネル LCDディスプレイ			
ユーン インターフェイス			国記動およびファクトリーRESET ボタン			
	איני (גער איני)		内蔵Webページ Fthernet経由のプロトコル3000 APIコ			
			Y3/RWWED/ マン、EUTETTEUREHD/JUFJ/J05000 APIJ マンド、フロントパネル ナビゲーションボタン			
	PoE					
	オプションの電源		24V DC 5A			
	動作温度		0°~+45°C			
	保存温度		-20°~+70°C			
	湿度					
 法規制谪合	安全		CE, FCC			
			RoHs, WEFE			
 筐体	サイズ		Mega To	ol Deep		
	材質		アルミニウム	<u>. </u>		
	冷却		対流換気			
	 外形寸法(幅、奥行き、高		19.0 x 1	.4.5 x 2.8cm		
	梱包寸法(幅、奥行き、高	 話さ)	31.0 x 1	8.0 x 7.6cm		
		,	約0.7kg			
	<u>↓ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</u>		約0.9kg			
 什様は予告かく恋面で	<u>」 [」] ローニー する場合があります 最新</u> 4	- 枆を ៶៱៸៶៱៸៶ レr	amerav c	om にて確認してください		

デフォルト通信パラメータ

プロトコル3000

例 (stop encoder decoder activity : エンコーダ デコーダ 動作を停止) #KD

#KDS-ACTION 0<CR>

Ethernet

IP設定を工場出荷時の値にリセットするには: Menu->Setup -> Factory Reset-> Enterを押して確認します

	KDS-EN7	KDS-DEC7			
DHCP	Default	Default			
IP Address:	192.168.1.39	192.168.1.40			
Subnet mask:	255.255.255.0	255.255.255.0			
Default gateway:	192.168.1.254	192.168.1.254			
TCP Port #:	5000	5000			
UDP Port #:	50000	50000			
Default username:	admin	admin			
Default password:	admin	admin			
完全な工場出荷時設定へのリセット					
内蔵Webページ	Device Settings > General > RESET				
フロントパネルボタン	 リアパネルの RESETボタンを 10秒間押します				

デフォルト EDID

Monitor

DDC/CI.....n/a

Color characteristics

Default color space..... Non-sRGB Display gamma.........2.20 Red chromaticity....... Rx 0.640 - Ry 0.330 Green chromaticity....... Gx 0.300 - Gy 0.600 Blue chromaticity....... Bx 0.150 - By 0.060 White point (default)... Wx 0.313 - Wy 0.329 Additional descriptors... None

Timing characteristics

Standard timings supported

640 x 480p at 60Hz - IBM VGA 800 x 600p at 60Hz - VESA 1024 x 768p at 60Hz - VESA 1280 x 800p at 60Hz - VESA STD 1600 x 900p at 60Hz - VESA 1280 x 768p at 60Hz - VESA 1280 x 1024p at 60Hz - VESA 1360 x 768p at 60Hz - VESA

1440 x 900p at 60Hz - VESA 1400 x 1050p at 60Hz - VESA 1650 x 1050p at 60Hz - VESA 1600 x 1200p at 60Hz - VESA 1920 x 1200p at 60Hz - VESA (RB) EIA/CEA/CTA-861 Information Revision number......3 IT underscan..... Supported Basic audio..... Supported YCbCr 4:4:4..... Supported YCbCr 4:2:2..... Supported Native formats......3 Detailed timing #1...... 1366x1536i at 60Hz (16:9) CE video identifiers (VICs) - timing/formats supported 1920 x 1080p at 50Hz - HDTV (16:9, 1:1) [Native] 1920 x 1080p at 60Hz - HDTV (16:9, 1:1) 1920 x 1080p at 25Hz - HDTV (16:9, 1:1) 1920 x 1080p at 24Hz - HDTV (16:9, 1:1) 1920 x 1080i at 50Hz - HDTV (16:9, 1:1) 1920 x 1080i at 60Hz - HDTV (16:9, 1:1) 1920 x 1080i at 60Hz - HDTV (16:9, 1:1) 1920 x 1080i at 60Hz - HDTV (16:9, 1:1) 1920 x 1080i at 60Hz - HDTV (16:9, 1:1) 1920 x 1080i at 60Hz - HDTV (16:9, 1:1) 1920 x 1080i at 60Hz - HDTV (16:9, 1:1) 1920 x 1080i at 60Hz - HDTV (16:9, 1:1) 1280 x 720p at 60Hz - HDTV (16:9, 1:1) 720 x 480p at 60Hz - EDTV (4:3, 8:9) 720 x 576p at 50Hz - EDTV (4:3, 16:15) NB: NTSC refresh rate = (Hz*1000)/1001 CE audio data (formats supported) LPCM 2-channel 16-bit at 32/44/48 kHz CE speaker allocation data Channel configuration.... 2.0 Front left/right...... Yes Front LFE..... No Front center..... No Rear left/right..... No Rear center..... No Front left/right center.. No Rear left/right center... No Rear LFE..... No CE vendor specific data (VSDB) IEEE registration number. 0x000C03 CEC physical address..... 1.0.0.0 Supports AI (ACP, ISRC).. No Supports 48bpp...... No Supports 36bpp...... Yes Supports 30bpp...... Yes Supports YCbCr 4:4:4..... Yes Supports dual-link DVI... No Maximum TMDS clock...... 300MHz Audio/video latency (p).. n/a Audio/video latency (i).. n/a HDMI video capabilities.. Yes EDID screen size...... No additional info 3D formats supported Not supported Data payload......030C001000383C20008001020304 CE vendor specific data (VSDB) IEEE registration number. 0xC45DD8 CEC physical address..... 0.1.3.12 Supports AI (ACP, ISRC).. Yes Supports 48bpp...... No Supports 36bpp...... No Supports 30bpp...... No Supports YCbCr 4:4:4..... No Supports dual-link DVI... No Maximum TMDS clock...... 0MHz YCbCr 4:2:0 video data Data payload..... 0E60616566

CE video capability data CE scan behavior...... Always overscanned IT scan behavior...... Always underscanned PT scan behavior....... Supports overscan and underscan RGB quantization range... Selectable (via AVI YQ) YCC quantization range... Selectable (via AVI YQ)

CE colorimetry data

xvYCC601 support......No xvYCC709 support.....No sYCC601 support....No AdobeYCC601 support....No AdobeRGB support....No BT2020CYCC support....Yes BT2020YCC support...Yes BT2020RGB support...Yes Metadata profile flags...0x00

Report information

Raw data

デフォルトパラメータ

KDS-EN7 デフォルトパラメータ

Page Name	Tab Name	Fields	Editable Field	Exportable Field	Default Values
Main	AV Routing	Channel ID	Yes	Yes	1
		Channel Name	Yes	Yes	KDS-EN7-xxxxxxxxxx "xxxxxxxxx" is the device's MAC address.
		Volume	Yes	Yes	80
		Mute	Yes	Yes	Off
		Play/Stop	Yes	Yes	Play
AV Settings	Video	Input 1	Yes	Yes	On
		Maximum Bit Rate	Yes	Yes	Best Effort
		Maximum Video Frame Rate (%)	Yes	Yes	100%
	Audio	Analog Audio Direction IN/OUT	Yes	Yes	IN
		Audio Source Mode	Yes	Yes	Last Connected
		Audio Connection Guard Time (sec)	Yes	Yes	10
	EDID	EDID Lock	Yes	Yes	On
Device Settings	General	Host Name	Yes	Yes	KDS-EN7-xxxxxxxxx ("xxxxxxxx" is the device's MAC address)
		Import/Export Device Settings	Yes	Yes	All including IP
		Front Panel Lock	Yes	Yes	Off
	Network	Stream Port	No	Yes	Media
		Stream 802.1Q	No	Yes	N/A
		Stream VLAN Tag	No	Yes	N/A
		Stream DHCP	Yes	Yes	On
		P3K & Gateway Port	Yes	Yes	Media
		P3K & Gateway 802.1Q	Yes	Yes	Off
		P3K & Gateway VLAN Tag	Yes	Yes	N/A
		P3K & Gateway DHCP	Yes	Yes	N/A
		IP Casting Mode	Yes	Yes	Multicast
		TTL	Yes	Yes	64
		TCP Port	Yes	Yes	5,000
		UDP Port	Yes	Yes	50,000
	Time and Date	Date	Yes	Yes	01-01-1970
		Time	Yes	Yes	N/A
		Time Zone	Yes	Yes	00:00 Greenwich
		NTP Time Server Usage	Yes	Yes	No
		NTP Time Server Address	Yes	Yes	N/A
		NTP Daily Sync Hour	Yes	Yes	N/A
	Security	HTTPS Server	Yes	Yes	On; Internal Certificate
		IEE 802.1x Authentication	Yes	Yes	Off
	Users	Security Status	Yes	Yes	Off
		Inactivity auto-logout time	Yes	Yes	10
Control	Settings	CEC Gateway	Yes	Yes	Enable
	-	CEC Gateway HDMI Port	Yes	Yes	HDMI Input
		RS232 Gateway	Yes	Yes	Enable
		RS232 Port	Yes	Yes	5001
		RS232 Baud rate	Yes	Yes	115200
		RS232 Data Bits	Yes	Yes	8
		Parity	Yes	Yes	None
		Stop Bits	Yes	Yes	1
		IR Gateway	Yes	Yes	Enable
		IR Direction IN/OUT	Yes	Yes	Out
Diagnostics	Advanced	Active Syslog	Yes	Yes	Off

KDS-DEC7デフォルトパラメータ

Page Name	Tab Name	Fields	Editable Field	Exportable Field	Default Values
Main	AV Routing	Input Selection	Yes	Yes	STREAM
AV Settings		Preview	Yes	Yes	Channel ID: #1 Channel Name: ch_001
		Volume	Yes	Yes	80
		Mute	Yes	Yes	Off
		Play/Stop	Yes	Yes	Play
	OSD Configuration	Menu Timeout (sec)	Yes	Yes	30
		Channels per Page	Yes	Yes	5
		Maximum Channels	Yes	Yes	999
		Channel List	Yes	Yes	50 items display in the Channel list.
		Menu Font Size	Yes	Yes	Medium
		Menu Position	Yes	Yes	Top Left
		Display Device Information	Yes	Yes	Off
		Device Information Timeout (min)	Yes	Yes	2
	KVM Combiner	USB Over IP	Yes	Yes	Optimized for KVM
		Request Time Out (sec)	Yes	Yes	10
		Roaming Master/Slave	Yes	Yes	Slave
	Video Wall	Horizontal	Yes	Yes	1
		Vertical	Yes	Yes	1
		Stretch Type	Yes	Yes	Fit In
		Video Rotation	Yes	Yes	0
	Overlay	Image settings Align	Yes	Yes	Top Center
	Ovenay	Image settings Transparency (%)	Yes	Yes	50
		Show	Yes	Yes	unchecked
		Text Settings Text	Yes	Yes	Hello KRAMER
		Text Settings Size	Yes	Yes	Small
		Text Settings Align	Yes	Yes	Top Center
		Text Settings Color	Yes	Yes	#ffffff
		Text Settings Transparency (%)	Yes	Yes	50
		Show	Yes	Yes	Unchecked`
AV Settings	Video	Maximum Resolution	Yes	Yes	Pass Through
		Sleep (5V-off) Delay On Video Signal Loss (sec)	Yes	Yes	0
		Shutdown (CEC) Delay On Video Signal Loss (sec)	Yes	Yes	0
		Wake-up (CEC) Delay on Video Signal Detection (sec)	Yes	Yes	0
		Force RGB	Yes	Yes	Checked
Device Settings	General	Host Name	Yes	Yes	KDS-DEC7-xxxxxxxxxxxxxxx ("xxxxxxxxxxxx" is the device's MAC address)
		Import/Export Device Settings	Yes	Yes	All including IP
		Front Panel Lock	Yes	Yes	Off
	Network	Stream Port	No	Yes	Media
		Stream 802.1Q	No	Yes	N/A
		Stream VLAN Tag	No	Yes	N/A
		Stream DHCP	Yes	Yes	On
		P3K & Gateway Port	Yes	Yes	Media
		P3K & Gateway 802.1Q	Yes	Yes	Off
		P3K & Gateway VLAN Tag	Yes	Yes	N/A
		P3K & Gateway DHCP	Yes	Yes	N/A
		Daisy Chain	Yes	Yes	Off
		IP Casting Mode	Yes	Yes	Multicast
		TTL	Yes	Yes	64

Page Name	Tab Name	Fields	Editable Field	Exportable Field	Default Values
		TCP Port	Yes	Yes	5,000
		UDP Port	Yes	Yes	50,000
	Time and Date	Date	Yes	Yes	01-01-1970
		Time	Yes	Yes	N/A
		Time Zone	Yes	Yes	00:00 Greenwich
		NTP Time Server Usage	Yes	Yes	No
		NTP Time Server Address	Yes	Yes	N/A
		NTP Daily Sync Hour	Yes	Yes	N/A
	Security	HTTPS Server	Yes	Yes	On; Internal Certificate
		IEE 802.1x Authentication	Yes	Yes	Off
	Users	Security Status	Yes	Yes	Off
		Inactivity auto-logout time	Yes	Yes	10
Control	Settings	CEC Gateway	Yes	Yes	Enable
		CEC Gateway HDMI Port	Yes	Yes	HDMI Input
		RS232 Gateway	Yes	Yes	Enable
		RS232 Port	Yes	Yes	5001
		RS232 Baud rate	Yes	Yes	115200
		RS232 Data Bits	Yes	Yes	8
		Parity	Yes	Yes	None
		Stop Bits	Yes	Yes	1
		IR Gateway	Yes	Yes	Enable
		IR Direction IN/OUT	Yes	Yes	Out
Diagnostics	Advanced	Active Syslog	Yes	Yes	Off

プロトコル 3000

クレイマー機器は、シリアルポートまたはイーサネットポート経由で送信される Kramer プロトコル3000 コマンドを使用して操作できます。

プロトコル3000 について

プロトコル3000 コマンドは、次のように構成された一連のASCII 文字です。

• コマンドフォーマット:

Prefix	Command Name	Constant (Space)	Parameter(s)	Suffix
#	Command		Parameter	<cr></cr>

• フィードバックフォーマット:

Prefix	Device ID	Constant	Command Name	Parameter(s)	Suffix
~	nn	Q	Command	Parameter	<cr><lf></lf></cr>

- コマンドパラメータ: 複数のパラメーターはコンマ(,)で区切る必要があります。さらに、 カッコ([と])を使用して、複数のパラメーターを1つのパラメーターとしてグループ化で きます。
- パラメーター属性:パラメータには複数の属性が含まれる場合があります。属性は、 カッコ(<…>)で示され、ピリオド(.)で区切る必要があります。

コマンドフレーミングは、KDS-EN7とのインターフェース方法によって異なります。次の図は、 ターミナル通信ソフトウェア(Hercules等)を使用して#コマンドがどのように構成されてい るかを示します。

Nercules SETUP utility by HW-group.com	– 🗆 X
UDP Setup Serial TCP Client TCP Server UDP Test Mode About	
Received/Sent data	_ TCD
Connecting to 192.168.110.54	Next ID Post
Connected to 192.168.110.54 #~010 OK	192.168.110.54 5000
	Ping X Disconnect
	TEA authorization
	TEA key
	1: 01020304 3: 090A0B0C
	2 05060708 & 0D0E0E10
	2. 00000100 4. 00000010
	Authorization code
	A
	PortStore test
	□ NVT disable
	Received test data
	Redirect to UDP
Send	
## <cr></cr>	Send
	HUMU HUM-group com
I HEX	Send Henceles SETUD stilling
□ HEX	Send Version 3.2.8

プロトコル 3000 コマンド

Function	Description	Syntax	Response	Parameters/Attributes	Example
#	Protocol handshaking.	# <cr></cr>	~nn@ OK <cr><lf></lf></cr>		#< <u>C</u> R>
	NOTE: Validates the Protocol 3000 connection and gets the machine number. Step-in master products use this command to identify the availability of a				
	device. Set beacon rate	#BEACON-		nort id ID of the Ethernet port	Set beacon information:
		EN_port_id,status,rate <cr></cr>	~nn@ BEACON-EN_ port_id, status,rate <cr><lp></lp></cr>	and must be same as KDS-GW- ETH's netw_id 0 - Media Port 1 - Service Port status - Enable/Disable beacon. 0 - Disable (default) 1 - Enable rate - Repetition rate in seconds 1 - 1 second (minimum) 10 - 10 seconds (default) 1800 - 30 minutes (maximum)	#BEACON-EN_0,1,10 <cr></cr>
#BEACON- EN?	Get beacon rate.	#BEACON-EN? <cr></cr>	~nn@ BEACON-EN_ port_id, status,rate <cr><lp></lp></cr>	ort_id-ID of the Ethernet port, and must be same as KDS-GW- ETH's netw_id 0 - Media Port 1 - Service Port status - Enable/Disable beacon. 0 - Disable (default) 1 - Enable rate - Repetition rate in seconds 1 - 1 second (minimum) 10 - 10 seconds (default) 1800 - 30 minutes (maximum)	Get beacon information: #BEACON-EN? <cr></cr>
BEACON- INFO?	Get beacon information, including IP address, UDP control port, TCP control port, MAC address, model, name. NOTE: + There is no Set command .Get command initiates a notification. + 'port_id' must be same as #KDS-GW- ETH' used	<pre>#BEACON-INFO?_port_id<cr></cr></pre>	~nn@ BEACON-INFO_ port_i d,ip_string,udp_port,tc p_port,mac_address,mode l,name <cr><lf></lf></cr>	<pre>port_id= ID of the Ethernet port 0 - Media Port 1 - Service Port ip_string - Dot-separated representation of the IP address udp_port - UDP control port tcp_port - TCP control port mac_address - Dash-separated mac address model - Device model name - Device name</pre>	Get beacon information: #BEACON-INFO?_0 <cr></cr>
BUILD- DATE?	Get device build date	#BUILD-DATE? <cr></cr>	~nn@ BUILD-DATE_ date,ti me <cr><lf></lf></cr>	date - Format: YYYY/MM/DD where YYYY = Year MM = Month DD = Day time - Format: hh:mm:ss where hh = hours mm = minutes ss = seconds	Get the device build date: #BUILD-DATE? <cr></cr>
CEC-GW-	Set CEC Gateway	#CEC-GW-PORT-	~nn@ CEC-GW-PORT-	gw_mode:	Set CEC Gateway mode:
PORT- ACTIVE	mode - Whether CEC commands coming from HDMI stream to LAN	ACTIVE_gw_mode <cr></cr>	ACTIVE_gw_mode <cr><lf></lf></cr>	0 – CEC Passthrough mode 1 – CEC Gateway mode – command to be to be sent to HDMI Input. 2 – CEC Gateway mode – command to be sent to HDMI Output. (KDS-DEC7 & WP-DEC7) 3 – CEC Gateway mode – command to be sent to HDMI Loop Through (KDS-EN7, KDS-SW2- EN7)	#CEC-GW-PORT- ACTIVE_1 <cr></cr>
CEC-GW- PORT- ACTIVE?	Get CEC Gateway mode - Whether CEC commands coming from HDMI stream to LAN	#CEC-GW-PORT-ACTIVE? <cr></cr>	~nn@CEC-GW-PORT- ACTIVE_gw_mode <cr><lf></lf></cr>	gw_mode: 0 - CEC Passthrough mode 1 - CEC Gateway mode - command to be sent to HDMI Input. 2 - CEC Gateway mode - command to be to be sent to HDMI Output. (KDS-DEC7 & WP-DEC7) 3 - CEC Gateway mode - command to be sent to HDMI Loop Through (KDS-EN7, KDS-SW2- EN7)	Get CEC Gateway mode: #CEC-GW-PORT- ACTIVE? <cr></cr>
CEC-NTFY	Notify about CEC command retrieved from bus. NOTE: Notification is sent to all com ports upon CEC message retrieval from CEC bus	N/A	~nn@CEC- NTFY_port_index,len, <c ec_command><cr><lf></lf></cr></c 	port_index - CEC port notifying the command len - 1-16 cec_command - CEC format command (in HEX format, no leading zeros, no '0x' prefix)	Notify about CEC command retrieved from bus.: ~01@CEC- NTFY_2,0F36 <cr></cr>

Function	Description	Syntax	Posponso	Paramotors/Attributos	Example
	Send CEC command	#CEC-	~nn@CEC-	nort index CEC port	Sond CEC commendate and
CEC-SND	to port.	SND port index on id and r	SND port index on id a	transmitting the command (1 –	#CEC-
		ame, cec_len, cec_command <cr< th=""><th>md_name,cec_mode<cr><lf< th=""><th>number of ports)</th><th>SND 1.1.1.2.E004<cr></cr></th></lf<></cr></th></cr<>	md_name,cec_mode <cr><lf< th=""><th>number of ports)</th><th>SND 1.1.1.2.E004<cr></cr></th></lf<></cr>	number of ports)	SND 1.1.1.2.E004 <cr></cr>
		>	>	sn_id – serial number of command	
				commands from device	
				cmd_name - command name	
				cec_len - 1-16	
				cec_command-CEC format command (in HEX format, no	
				leading zeros, no '0x' prefix)	
				cec_mode - CEC mode	
				0 – Sent (Only support Sent, other error feedback with common P3K	
				error code)	
COM-	Add a communication	#COM-ROUTE-ADD_com_id,port	~nn@COM-ROUTE-ADD_com_	com_id - Machine dependent	Add a communication route
ROUTE-ADD	connection	_type,port_id,eth_rep_en,t	id, port_type, port_id, et	port type - TCP/UDP	
		Incourter	>	0 – TCP	#COM-ROUTE-ADD_1,0,50
				port_id-port number (5000 to	
				eth rep en - Ethernet Reply	
				1– COM port does not send replies	
				to new clients	
				2– COM port sends replies to new	
				timeout – Keep alive timeout in	
	Pomovo a			seconds (1 to 3600)	Denter a commination
ROUTE-	communication route	#COM-ROUTE-REMOVE_com_id <c< th=""><th>~nn@COM-ROUTE-REMOVE_c</th><th>(number of ports, only 1 accepted)</th><th>route tunnel connection:</th></c<>	~nn@COM-ROUTE-REMOVE_c	(number of ports, only 1 accepted)	route tunnel connection:
REMOVE	tunnel connection.				#COM-ROUTE-REMOVE 1
					<cr></cr>
COM-	Get communication	#COM-ROUTE?com id <cr></cr>	~nn@ COM-ROUTE_ com_id,p	com_id - Machine dependent	Get tunneling port routing for
ROUTE?	connection state		ort_type,port_id,eth_re	(number of ports, only 1 accepted), ^ (get all route tunnels)	all route tunnels:
			p_en, cimeouc(ck/Lr/	port_type-TCP/UDP	#COM-ROUTE?_* <cr></cr>
				0 - TCP	
				nort id - TCP/UDP port number	
				eth_rep_en - Ethernet Reply	
				1– COM port does not send replies	
				to new clients	
				clients.	
				timeout - Keep alive timeout in	
	Set the "force RGB	#CS-	~nn@CS-	seconds (1 to 3600)	Enable "force PCB color
CONVERT	color space" convert	CONVERT out index.cs mode<	CONVERT out index.cs m	indicates the specific output:	space" convert mode for
	For KDS-DEC7	CR>	ode <cr><lf></lf></cr>	1-N (N= the total number of outputs)	channel 1:
				cs_mode - Index in resolution table: 0 - Color space pass (default)	#CS-CONVERT_1,1 <cr></cr>
				1 – Enable "force RGB color space"	
			ann@ CS-	convert mode	
CS- CONVERT?	color space" convert	#CS-CONVERT?_out_index <cr></cr>		out_index - Number that indicates the specific output:	Get the "force RGB color space" convert mode status
	mode.		ode <cr><lf></lf></cr>	1-N (N= the total number of outputs)	for channel 1:
	FOI KDS-DEC7			cs_mode - Index in resolution table:	#CS-CONVERT?_1 <cr></cr>
				0 – Color space pass (default)	
				convert mode	
EDID-ACTIVE	Activate specific EDID	#EDID-	~nn@EDID-	Input_id-1	Set custom EDID #1 active
	NOTE: only valid in	ACTIVE_Input_id, Index <cr></cr>	ACTIVE_Input_id, Index<	Index - Index in EDID List	mode, return ERROR
	custom mode. in other		CR/CLF/		#EDID-ACTIVE 11 <cr></cr>
	For KDS-EN7				"u,,
EDID-	Get currentactive	#EDID-ACTIVE? Input id <cr></cr>	~nn@ EDID-	Input_id-1	Get active custom EDID
ACTIVE?	Note: only valid in		ACTIVE_Input_id,	Index - Index in EDID List	CUSTOM mode, return
	custom mode. in other		THUEXCENTE		ERROR
	For KDS-EN7				#EDID-ACTIVE?_1 <cr></cr>
EDID-LIST?	Get a list of currently	#EDID-LIST? <cr></cr>	~nn@# EDID-	port_idx - HDMI port index, only	Get EDID list
	only)		LIST [port_idx, "name"]	name – FDID file name	#EDID-LIST? <cr></cr>
	For KDS-EN7		,		Return:
					~nn@EDID-
					LIST_[0,"DEFAULT"],[2,"SO
					NY"],[5,"PANASONIC"] <cr></cr>
EDID-MODE	Set EDID work mode.	#EDID-	~nn@# EDID-	Input id-1	Set EDID to custom mode.
	For KDS-EN7	MODE_Input_id, Mode, Index <c< th=""><th>MODE_Input_id, Mode, Ind</th><th>Mode -</th><th>idx is 1</th></c<>	MODE_Input_id, Mode, Ind	Mode -	idx is 1
		R>	ex <cr><lf></lf></cr>	- PASSTHRU (get from decoder)	#EDID-
					MODE_1,CUSTOM,1 <cr></cr>
				Index – CUSTOM should have an	
				'index' from which get from 'EDID-	
				LIST?'	

Function	Description	Svntax	Response	Parameters/Attributes	Example
EDID-MODE?	Get EDID work mode	#EDID-MODE2 Input id/CD	~nn@# EDID-	Input_id-1	Get EDID Mode
	For KDS-EN7	#EDID-MODE ? _ INPUt_ICCC	MODE_Input_id, Mode,Index <cr><lf></lf></cr>	Mode – - PASSTHRU (get from decoder)	#EDID-MODE?_1 <cr></cr>
				- DEFAULT Index – CUSTOM should have an	
				LIST?'	
EDID-NET-	Set MAC on net device	#EDID-NET-	~nn@ EDID-NET-	input_id-1	Set MAC on net device for
SRC	It is only valid when	SRC_input_id, src_ip <cr></cr>	SRC_input_id, src_ip <cr< th=""><th>src_ip - DEC IP address</th><th>#EDID-NET-</th></cr<>	src_ip - DEC IP address	#EDID-NET-
	EDID-MODE is set as PASSTHRU For KDS-EN7				SRC_1,192.168.1.40 <cr></cr>
EDID-NET-	Get MAC on net device	#EDID-NET-	~nn@EDID-NET-	input_id-1	Get MAC on Net device for
SRC?	For KDS-EN7	SRC?_input_id <cr></cr>	SRC_input_id, src_ip <cr ><lf></lf></cr 	src_ip -DEC IP address	#EDID-NET-SRC?_1 <cr></cr>
EDID-RM	Remove custom EDID	#EDID-RM_Index <cr></cr>	~nn@# EDID-	Index: 1N - EDID index to	remove EDID from slot 3 and
	Note: should return ERR if this EDID is in USE.		RM_Index <cr><lf></lf></cr>	LIST?. index 0 (Default) is not removable.	#EDID-RM_3 <cr></cr>
ETH-PORT	Set Ethernet port			port type -	Set the Ethernet port protocol
	protocol.	<pre>#ETH-PORT_port_type,port_1 d<cr></cr></pre>	<pre>,port_id<cr><lf></lf></cr></pre>	- TCP	for TCP to port 5000:
	NOTE: If the port			- UDP	#ETH-PORT_TCP,5000 <cr< th=""></cr<>
	number you enter is already in use, an error			when port_type = TCP: 5000~5099	>
	is returned.			when port_type = UDP:	
	be within the following range: 0-(2^16-1).			50000~50999	
ETH-PORT?	Get Ethernetport protocol.	#ETH-PORT?_port_type <cr></cr>	~nn@ETH-PORT_port_type	port_type -	Get the Ethernet port protocol for TCP:
			,port_id <cr><lf></lf></cr>	- UDP	#FTH-PORT? TCP <cr></cr>
				port_id-	
				when port_type = TCP: 5000~5099 when port_type = UDP: 50000~50999	
ETH- TUNNEL?	Get an open tunnel parameters.	#ETH-TUNNEL?_tunnel_id <cr></cr>	~nn@ ETH-TUNNEL [[tunne	<pre>tunnel_id - Tunnel ID number, * (get all open tunnels)</pre>	Get all open tunnel parameters:
-			ort_id,eth_ip,remote_po	com_id - Machine dependent	#ETH-TUNNEL? * <cr></cr>
			rt_id,eth_rep_en,connec tion_type],] <cr><lf></lf></cr>	1 – First COM Port	
				0 - TCP	
				port_id-TCP/UDP port number	
				eth_ip - Client IP address	
				number	
				eth_rep_en – Ethernet Reply	
				to new clients	
				1 – COM port sends replies to new	
				connection_type-Connection	
				type	
FACTORY	Reset device to factory	#FACTORY <cr></cr>	~nn@FACTORY ok <cr><lf></lf></cr>		Reset the device to factory
	default configuration				default configuration: #FACTORY <cr></cr>
	NOTE: This command				
	from the device. The				
	deletion can take some time.				
	Your device may				
	and powering on for				
	the changes to take effect.				
GTW-MSG-	Get Control Gateway	#GTW-MSG-	~nn@ GTW-MSG-	message_type-where	Get Control Gateway
NUM?	from the device boot	NUM?_message_type,date <cr></cr>	NUM_message_type,date,	1 =CEC 2 = IR	certain period:
	done. Add Recy Count and		<cr><lf></lf></cr>	3 = RS232	#GTW-MSG-NUM?1,01-
	Send_Count			date - Format: DD-MM-YYYY.	01-1970 <cr></cr>
	NOTE: <date> is</date>			receive messages	
	legacy parameter, for KDS7 always be			Send_counter - counter of send	
	ignored			messages	
HDCP-MOD	Set HDCP mode.	#HDCP-MOD_in_index,mode <cr< th=""><th>~nn@HDCP-MOD_in_index,</th><th>in_index - Number that indicates</th><th>Set the input HDCP-MODE of</th></cr<>	~nn@HDCP-MOD_in_index,	in_index - Number that indicates	Set the input HDCP-MODE of
	NOTE: Set HDCP	>	mode <cr><lf></lf></cr>	1-N (N= the total number of inputs)	
	device input:			mode - HDCP mode:	
	HDCP supported -			U – HDCP Off 1 – HDCP On	
	HDCP not supported -				
	HDCP OFF. For KDS-EN7				
			1	1	

Function	Description	Syntax	Response	Parameters/Attributes	Example
HDCP-MOD?	Get HDCP mode.	#HDCP-MOD? in index(CP)	~nn@HDCP-MOD in index	in_index - Number that indicates	Get the input HDCP-MODE
	NOTE: Set HDCP working mode on the device input: HDCP supported - HDCP_ON [default]. HDCP not supported- HDCP Support changes following	#HDCP-MOD?_in_index <cr></cr>	<pre>~inienDer-wou_in_index, mode<cr><lf></lf></cr></pre>	the specific input: 1-N (N= the total number of inputs) mode - HDCP mode: 1 - HDCP Off 2 - HDCP On 3 - HDCP Mirror Mode - used by KDS-7 decoder to allow an HDCP 2.2 source connected to the	of IN 1 HDMI: #HDCP-MOD_ <cr></cr>
	detected sink - MIRROR OUTPUT. For KDS-EN7			TV/display connected to the decoder.	
HDCP-STAT?	Get HDCP signal status. NOTE: io_mode =1 – get the HDCP signal status of the sink device connected to the specified output. io_mode =0 – get the HDCP signal status of the source device connected to the specified input.	<pre>#HDCP-STAT?io_mode,in_ind ex<cr></cr></pre>	<pre>~nn@HDCP-STAT_io_mode, in_index,status<cr><lf></lf></cr></pre>	io_mode - Input/Output 0 - Input 1 - Output io_index - Number that indicates the specific number of inputs or outputs (based on io_mode): 1-N (N=total number of inputs or outputs) status - Signal encryption status - valid values On/Off 1 - HDCP Off 2 - HDCP On	Get the output HDCP- STATUS of IN 1: #HDCP-STAT?_0,1 <cr></cr>
HELP	Get command listor	#HELP <cr></cr>	1. Multi-line:	cmd_name - Name of a specific	Get the command list:
	help for specific command.		~nn@Device_cmd_name,	command	#HELP <cr></cr>
HTTP-AUTH- ENABLE	Start/stop HTTP/HTTPS communication security. NOTE: The HTTP/HTTPS permission works only if security is enabled with the "HTTP-AUTH- ENABLE" command.	<pre>#HTTP-AUTH- ENABLE_security_state,pass word<cr></cr></pre>	<pre>cmme_name<cr></cr>cr><lf> ~nn@HTTP-AUTH- ENABLE_security_state< CR><lf></lf></lf></pre>	security_state - Security state 0 - OFF (disables security) 1 - ON (enables security) password - password in uencode64 format, only if the password is valid, AUTH will be disabled otherwise reject the request.	Enable the permission system: #HTTP-AUTH- ENABLE_0,dGVzdA== <cr></cr>
				security_state is 0 for disabling the security.	
HTTP-AUTH- ENABLE?	Get HTTP/HTTPS security state.	#HTTP-AUTH-ENABLE? <cr></cr>	~nn@ HTTP-AUTH- ENABLE_security_state< CR> <lf></lf>	security_state - Security state 0 - OFF (disables security) 1 - ON (enables security)	Get security state: #HTTP-AUTH- ENABLE? <cr></cr>
HTTP- PASSWD	Set password for HTTP user login. The default password is "admin".	<pre>#HTTP- PASSWD_user,password<cr></cr></pre>	~nn@ HTTP- PASSWD_user,password <c R><lf></lf></c 	user – user name of login to set (admin support only). password – Password for the user, in uencode64 format. 8 to 24 characters (letters, numbers, and symbols without spaces or commas), at least including one number, one symbols without spaces or commas, one uppercase letter and one lowercase letter.	Set the password for the admin protocol permission level to 'Aa12345!': #HTTP- PASSWD_admin,QWExMjM 0NSE= <cr></cr>
HW-TEMP?	Get device heat	<pre>#HW-TEMP?_region_id,mode<c r=""></c></pre>	~nn@ HW-TEMP _region_id, temperature< <u>CR><lf></lf></u>	region_id-ID of the region for which to get the temperature 1 - Region 0 mode - Celsius or Fahrenheit 0 - Celsius 1 - Fahrenheit temperature - Temperature of the HW region, rounded down to the closest integer	Get temperature in Celsius of first cpu #HW-TEMP?_0,0 <cr></cr>
HW- VERSION?	Get hardware version	#HW-VERSION? <cr></cr>	~nn@ HW- VERSION_hardware_versi on <cr><lf></lf></cr>	hardware_version – XX.XX.XXXX where the digit groups are: major.minor.version	Get hardware version #HW-VERSION? <cr></cr>
IDV	Set visual indication from device.	#IDV <cr></cr>	~nn@IDV_ok <cr><lf></lf></cr>		#IDV <cr></cr>
	NOTE: Using this command, some devices can light a sequence of buttons or LEDs to allow identification of a specific devices from similar devices.				

Function	Description	Syntax	Response	Parameters/Attributes	Example
IR-SND	Send IR command to port.	<pre>#IR-SND_ir_index,sn_id,cmd _name,repeat_amount,total_ packages,package_id,<pront o command><cr></cr></pront </pre>	~nn@ TR-SND _ir_index,sn _id,cmd_name,ir_status< CR> <lf></lf>	<pre>ir_index - Number that indicates the specific IR port: 1-N (N= the total number of inputs) * - broadcasts to all ports sn_id - Serial number of command for flow control and response commands from device cmd_name - Command name (length limit 24 chars) repeat_amount - Of times the IR command is transmitted (limited to 50); repeats > 50 are truncated to 50), default = 1 total_packages - Number of messages the original command was divided into, default = 1 package_id - Chunk serial number (only valid when Total_packages >1) pronto_command - Pronto format command (in HEX format, no leading zeros, no '0x' prefix, with comma separated) ir_status - IR Status 0 - Sent (no error) 1 - Stop 2 - Done 3 - Busy 4 - Wrong Parameter 5 - Nothing to Stop 6 - Start 7 - Timeout 8 - Error</pre>	Send TVON IR command to IR port 1: #IR- SND_11,1,TVON,1,1,1,0000, 006D,0000,0022,00ac,00ac,00 40,0016,0015,0016,0015,001 6,0015,0016,0015,0016,0015,00 016,0040,0016,0015,0016,0015,00 016,0015,0016,0015,0016,0015,001 6,0015,0016,0015,0016,0040,0016,0015,0016,0015,0016,0015,0016,0040,0016,0015,0016,0015,0016,0015,0016,0015,0016,0015,0016,0015,0016,0015,0016,0015,0016,0015,0016,0015,00015,0016,0015,00015,00015,00015,00015,00015,00000000
KDS-802-1X- AUTH- STATE?	Get authentication status of IEEE 802.1X	<pre>#KDS-802-1X-AUTH- STATE?_netw_id<cr></cr></pre>	~nn@KDS-802-1X-AUTH- STATE_netw_id,mode <cr> <lf></lf></cr>	 actw_id - Network ID-the device network interface (if there are more than one): 0 - Media Port 1 - Service Port mode - authentication status of IEEE 802.1X 1 - off 2 - authentication success 2 - authentication failed 3 - authentication ongoing 	Get media port authentication status of IEEE 802.1X. #KDS-802-1X-AUTH- STATE?_0 <cr></cr>
KDS-ACTION	Set action to perform by encoder/decoder.	#KDS-ACTION_kds_mode <cr></cr>	~nn@KDS-ACTION_kds_mod e <cr><lf></lf></cr>	kds_mode - Action (state) for encoder/decoder 1 - Stop 2 - Play 3 - Save config	Stop the encoder/decoder: #KDS-ACTION_0 <cr></cr>
KDS- ACTION?	Get last action (state) performed by encoder/decoder.	#KDS-ACTION? <cr></cr>	~nn@ KDS-ACTION_ kds_mod e <cr><lf></lf></cr>	kds_mode - Action (state) for encoder/decoder 1 - Stop 2 - Play 3 - Save config	Get the last action performed by the encoder/decoder: #KDS-ACTION? <cr></cr>
KDS-AES- KEY	Set AES key	#KDS-AES-KEY_key <cr></cr>	~nn@KDS-AES- KEY_key <cr><lf></lf></cr>	key – AES key for encoder/decoder, must be 16 bytes value represented in hex 0 – default key	Set AES key for the encoder/decoder: # KDS-AES- KEY_001122334455667788 99AABBCCDDEEFF <cr></cr>
KDS-AES- KEY?	Get AES key	#KDS-AES-KEY? <cr></cr>	~nn@ KDS-AES- KEY_key <cr><lf></lf></cr>	$ke_{\rm Y}$ – AES key for encoder/decoder 0 – default key	Get AES key of the encoder/decoder: #KDS-AES-KEY? <cr></cr>
KDS-AUD	Set audio source/destination. For KDS-EN7	#KDS-AUD_mode <cr></cr>	~nn@ KDS-AUD_ mode <cr><l F></l </cr>	mode – Encoder audio mode 0 – Digital (HDMI or USB-C) input 1 – Analog input 2 – None 4 – Dante – Only available on KDS- SW3-EN7	Set audio source/destination: #KDS-AUD_1 <cr></cr>
KDS-AUD?	Get audio source/destination. For KDS-EN7	#KDS-AUD? <cr></cr>	~nn@ KDS-AUD_ mode <cr><l F></l </cr>	mode - Encoder audio mode 0 - Digital (HDMI or USB-C) input 1 - Analog input 2 - None 4 - Dante (Only available on KDS-SW3-EN7)	Get audio source/destination: #KDS-AUD? <cr></cr>
KDS- CHANNEL- SELECT	Set decoder AV or IR channel. Add signal_type. For KDS-DEC7	<pre>#KDS-CHANNEL- SELECT_[signal_type_1,sign al_type_2],ch_id<cr></cr></pre>	<pre>~nn@KDS-CHANNEL- SELECT_[signal_type_1, signale_type_2,],ch_id <cr><lf></lf></cr></pre>	<pre><signal_type>- Signal ID attribute: VIDE0 AUDIO IR RS232 USB CEC ch_id - Number that indicates the specific input 0-999. 0 is for cancel the channel select.</signal_type></pre>	Tune the decoder to ch_id 1 #KDS-CHANNEL- SELECT_[video,audio,rs232 ,ir,usb,cec],1 <cr></cr>

Function	Description	Syntax	Response	Parameters/Attributes	Example
KDS-	Get decoder AV or IR	#KDS-CHANNEL-	~nn@KDS-CHANNEL-	<signal_type>- Signal ID</signal_type>	Get channel ID
CHANNEL- SELECT?	signal_type.	SELECT?_signal_type <cr></cr>	SELECT_signal_type,ch_	attribute:	#KDS-CHANNEL-
-	For KDS-DEC7		IdCCR>CLF>	AUDIO	SELECT?_video <cr></cr>
				IR	
				USB	
				CEC	
				ch_id – Number that indicates the specific input 0-999 0 is for cancel	
				the channel select.	
KDS-DAISY-	Set daisy chain mode.	#KDS-DAISY-	~nn@KDS-DAISY-	daisy_mode 0 - OFF (disables daisy chain)	Enable DAISY mode:
		CHAIN_daisy_mode <cr></cr>	CHAIN_daisy_mode <cr><l F></l </cr>	1 – ON (enables daisy chain)	CHAIN 1 <cr></cr>
KDS-DAISY-	Get daisv chain mode.	#KDS-DAISY-CHAIN? <cr></cr>	~nn@KDS-DAISY-	daisy mode	Get DAISY mode:
CHAIN?	For KDS-DEC7		CHAIN_daisy_mode <cr><l< th=""><th>0 – OFF (disables daisy chain)</th><th>#KDS-DAISY-CHAIN?<cr></cr></th></l<></cr>	0 – OFF (disables daisy chain)	#KDS-DAISY-CHAIN? <cr></cr>
	Cat Encoder AV	#KDS-DEEINE-	F>	1 – ON (enables daisy chain)	Tune the enceder
CHANNEL	channel ID.	CHANNEL ch id <cr></cr>	CHANNEL ch id <cb><lf></lf></cb>	specific input 1-999.	#KDS-DEFINE-
	For KDS-EN7				CHANNEL_1 <cr></cr>
KDS-DEFINE-	Get Encoder AV	#KDS-DEFINE-CHANNEL? <cr></cr>	~nn@KDS-DEFINE-	ch_id-Number that indicates the	Get channel ID:
CHANNEL?	For KDS-EN7		CHANNEL_ch_id <cr><lf></lf></cr>	specific input 1-999.	#KDS-DEFINE- CHANNEL? <cr></cr>
KDS-GW-	Set gateway network	#KDS-GW-	~nn@KDS-GW-	gw_type:	Set Dante port to eth1:
ETH	port	ETH_gw_type, netw_id <cr></cr>	ETH_gw_type,netw_id <cr< th=""><th>1 – Control</th><th>#KDS-GW-ETH_1,1<cr></cr></th></cr<>	1 – Control	#KDS-GW-ETH_1,1 <cr></cr>
			> <lf></lf>	2 – Dante – Only available on KDS- SW3-EN7	
				netw_id - Network ID-the device	
				network interface (if there are more than one):	
				0 – Media Port	
	Cot gotowov potwork		~nn@ KDS-GW-	1 – Service Port	Cat Danta narti
ETH?	port.	#KDS-GW-ETH?_gw_type <cr></cr>	ETH. gw type, netw id <cr< th=""><th>gw_type: 1 – Control</th><th></th></cr<>	gw_type: 1 – Control	
			> <lf></lf>	2 - Dante - Only available on KDS-	#KDS-GW-EITI?
				SW3-EN7 netwid - Network ID-the device	
				network interface (if there are more	
				than one). 0 – Media Port	
				1 – Service Port	
KDS-	Set unicast / multicast.	#KDS-METHOD_1 <cr></cr>	~nn@KDS-METHOD_method<	method - Streaming method	Set current streaming method
MIL THOU			CR> <lf></lf>	2 Multicast	#KDS-METHOD 1 <cr></cr>
KDS-	Get unicast / multicast.	#KDS-METHOD? <cr></cr>	. pp@KDS_MEEUOD mothod	method-Streaming method	Get current streaming
METHOD?			CR> <lf></lf>	1 – Unicast	method of encoder/decoder:
KDS	Set multicast group	#KDS-	~nn@ KDS-	z – Multicast	Set multicast group adress
MULTICAST	address and TTL	MULTICAST, group ip, ttl <cr></cr>	MULTICAST_group_ip,ttl	KDS7 is ignored, KDS7 managed	and TTL value:
	value.		<cr><lf></lf></cr>	multicast address automatically.	#KDS-MULTICAST
				packets.	
KDS-	Get multicast group address and TTI	#KDS-MULTICAST? <cr></cr>	~nn@ KDS-	group-ip- Multicast group IP for	Get multicast group adress
MOLTICACT	value.		MULTICAST_group_ip,ttl <cr><lf></lf></cr>	multicast address automatically, so	#KDS-MULTICAST? <cr></cr>
				always response 0.0.0.0	
				packets.	
KDS-	Set prefix of multicast	#KDS-MULTICAST-	~nn@KDS-MULTICAST-	prefix - Prefix of multicast group	Set multicast group adress
PREFIX	group address.	PREFIX_prefix <cr></cr>	PREFIX_prefix <cr><lf></lf></cr>	224~239	#KDS-MULTICAST-PREFIX
					224 <cr></cr>
MULTICAST-	group address.	"ISO NOBILORGI-FREFIA : \CK	PREFIX profiv(CD)(IF)	Preix - Preix of multicast group IP for KDS7	et multicast groupadress and TTL value:
PREFIX?			PREFIX_PICITXCOVCHP		#KDS-MULTICAST-
KDS-OSD-	Set decoder Display		~nn@ KDS-OSD-	mode-	Set OSD Display mode on:
DISPLAY	Device Information	#KDS-OSD-DISPLAY_mode <cr></cr>	DISPLAY_mode <cr><lf></lf></cr>	0 - off	#KDS-OSD-
	For KDS-DEC7			1 - on	DISPLAY_1 <cr></cr>
KDS-OSD-	Get decoder Display	#KDS-OSD-DISPLAY? <cr></cr>	~nn@ KDS-OSD-	mode-	Get OSD display mode:
DISPLAY?	Device Information		DISPLAY_mode <cr><lf></lf></cr>	0 - off	#KDS-OSD-DISPLAY? <cr></cr>
	For KDS-DEC7			1 - on 2 - display now + on	
KDS-OSD-	Set decoder OSD		~nn@ KDS-OSD-	mode -	Set OSD hotkey to CTL:
HOTKEY	hotkey.	#ADS-OSD-HOTKEY_mode <cr></cr>	HOTKEY_mode <cr><lf></lf></cr>	0 - CAP	#KDS-OSD-
				1 - CTL 2 - TAB	HOTKEY_1 <cr></cr>
				3 - SHIFT	
KDS-OSD-	Get decoder OSD	#KDS-OSD-HOTKEY? <cr></cr>	~nn@KDS-OSD-	mode -	Get OSD hotkey mode:
HUTKEY?	For KDS-DEC7		HOTKEY_mode <cr><lf></lf></cr>	U-CAP 1-CTL	#KDS-OSD-HOTKEY? <cr></cr>
				2 - TAB	
	Cot conset set	#KD8-D3#T03-00>	~nn@ KDS-	3 - SHIFT	Cat Aspect Datia
KDS-RATIO?	Get aspect ratio.	#ADS-KATIO? <ck></ck>	DATTO WE WOULD (TT)	value – Streamer Decoder Aspect Ratio	Get Aspect Ratio: #KDS-RATIO? <cr></cr>
			MATIO_VAIUe <cr><lf></lf></cr>	width: height, for example "16:9"	

KDS-	Get actual AV stream	#KDS-	~nn@ KDS-	io_mode - Input/Output	
RESOL?	resolution.	RESOL?_ io_mode, io_index, is	RESOL?io_mode, io_inde	0 - Input	
		_native <cr></cr>	<pre>x,is_native,resolution< CR><lf></lf></pre>	io index – Number that indicates	
				the specific input or output port:	
				1-N (N= the total number of input or	
				is native - Native resolution flag	
				1 - Off	
				2 -On	
				resolution - Resolution index	
				0=No Signai 1=640x480n@59 94Hz/60Hz	
				2=720x480p@59.94Hz/60Hz	
				3=(Reserved)	
				4=1280x720p@59.94Hz/60Hz	
				5=1920x1080i@59.94Hz/60Hz	
				7-15=(Reserved)	
				16=1920x1080p@59.94Hz/60Hz	
				17=720x576p@50Hz	
				18=(Reserved) 19=1280x720p@50Hz	
				20=1920x1080i@50Hz	
				21-30=(Reserved)	
				31=1920x1080p@50Hz	
				32=1920x1080p@23.97Hz/24Hz	
				34=1920x1080p@29.97Hz/30Hz	
				35-38=(Reserved)	
				39=1920x1080i@50Hz	
				40-64=(Reserved) 65=800x600p@60Hz	
				66=1024x768@60Hz	
				67=1280x768p@60Hz	
				68=1280x1024p@60Hz	
				69=1600x1200p@60Hz	
				70=1080x1030p@00Hz 71=1920x1200@60Hz	
				72=3840x2160p@24Hz	
				73=3840x2160p@25Hz	
				74=3840x2160p@30Hz	
				75=3840x2160p@50Hz	
				77-97=(Reserved)	
				98=4096x2160p@24Hz	
				99=4096x2160p@25Hz	
				101=4096x2160p@50Hz	
				102=4096x2160p@60Hz	
				103-1000=(Reserved)	
				1000=640x350@85Hz	
				1002=720x400p@85Hz	
				1003=(Reserved)	
				1004=640x480p@72Hz	
				1005=640x480p@75Hz 1006=640x480p@85Hz	
				1007=(Reserved)	
				1008=(Reserved)	
				1009=800x600p@72HZ	
				1011=800x600p@85Hz	
				1012=848x480p@60Hz	
				1013=1024x768i@43Hz	
				1014=(Reserved) 1015=1024x768p@70Hz	
				1016=1024x768p@75Hz	
				1017=1024x768p@85Hz	
				1018=1152x864p@75Hz	
				1019=(Reserved)	
				1021=1280x768p@85Hz	
				1022=1280x800p@60Hz	
				1023=1280x800p@75Hz	
				1024=1280x800p@85Hz	
				1023-1200x000p@120HZ 1026=1280x960p@60Hz	
				1027=1280x960p@85Hz	
				1028=(Reserved)	
				1029=1280x1024p@/5Hz 1030=1280x1024p@85H~	
				1030=1200x1024p@05HZ 1031=1360x768p@60Hz	
				1032=1366x768p@60Hz	
				1033=1400x1050p@60Hz	
				1034=1400x1050p@75Hz 1035=1400x1050p@85ビマ	
				1036=1440x900p@60Hz	
				1037=1440x900p@75Hz	
				1038=1440x900p@85Hz	
				1039=1600x900p@60Hz 1040=(Reserved)	

Kramer Electronics Ltd.

Function	Description	Svntax	Response	Parameters/Attributes	Example
				1041=1600x1200p@65Hz 1042=(Reserved) 1043=1600x1200p@75Hz 1044=1600x1200p@85Hz 1045=(Reserved) 1046=1680x1050p@75Hz 1047=1680x1050p@65Hz 1048=1792x1344p@75Hz 1050=1856x1392p@60Hz 1051=1856x1392p@75Hz 1052=1920x1200p@50Hz 1053=(Reserved) 1054=1920x1200p@75Hz 1055=1920x1200p@75Hz 1055=1920x1200p@75Hz 1056=1920x1440p@60Hz 1057=1920x1440p@60Hz 1059=2048x1152p@60Hz 1060=2560x1600p@60Hz 1061=2560x1600p@60Hz	
KDS-SCALE	Set scaling mode Add res_type. For KDS-DEC7	<pre>#KDS- SCALE_value,res_type<cr></cr></pre>	~nn@KDS- SCALE_value,res_type <c R><lf></lf></c 	1002-23000p[@0H2 value - Streamer Decoder Scaling Mode 0 - Pass Thru 1 - Scaling 2 - Based on EDID res_type[option]-Resolution index 0-31(Reserved) 4=1280x720p@59.94Hz/60Hz 5-15=[Reserved] 16=1920x1080p@50.94Hz/60Hz 31=1920x1080p@50Hz 32-65=(Reserved) 66=1024x768@60Hz 66=1024x768@60Hz 68=1280x1024p@60Hz 69=(Reserved) 70=1680x1050@60 71=1920x1200@60 72=(Reserved) 73=3840x2160p@25Hz 74=3840x2160p@30Hz 75-1030=(Reserved) 1031=1360x768p@60Hz 1032=1600x900p@60Hz 1039=1600x900p@60Hz 1039=1600x900p@60Hz 1040-9999=(Reserved)	Set scale to scaling, resolution is 1080P60: #KDS-SCALE_1,16 <cr></cr>
KDS-SCALE?	Get scaling mode Add res_type. For KDS-DEC7	#KDS-SCALE? <cr></cr>	~nn@KDS- SCALE_value,res_type <c R><lf></lf></c 	value - Streamer Decoder Scaling Mode 0 - Pass Thru 1 - Scaling 2 - Based on EDID res_type[option] - res_type refer to #KDS-SCALE	Get scaling mode: #KDS-SCALE? <cr></cr>
KDS-VLAN- TAG	Set vlan tag of gateway port.	<pre>#KDS-VLAN- TAG_gw_type,tag_id<cr></cr></pre>	~nn@KDS-VLAN- TAG_gw_type,tag_id <cr> <lf></lf></cr>	gw_type- 0 - Control 1 - Dante - Only available on KDS- SW3-EN7 tag_id - vlan tag (1 to 4093) 1 - No VLAN tag	Set Dante vlan tag: #KDS-VLAN- TAG _ 1,33 <cr></cr>
KDS-VLAN- TAG?	Get vlan tagof gateway port.	#KDS-VLAN-TAG?_gw_type <cr></cr>	~nn@KDS-VLAN- TAG_gw_type,tag_id <cr> <lf></lf></cr>	gw_type- 0 - Control 1 - Dante - Only available on KDS- SW3-EN7 tag_id - vlan tag (1 to 4093) 1 - No VLAN tag	Get Dante vlan tag: #KDS-VLAN-TAG? _ 1 <cr></cr>
KDS-SLEEP- IMAGE	Set sleep image mode of decoder. For KDS-DEC7	#KDS-SLEEP-IMAGE_mode <cr></cr>	~nn@KDS-SLEEP- IMAGE_mode <cr><lf></lf></cr>	mode – sleep image mode for decoder 0 - Off 1 - On	Stop the Sleep Image: # KDS-SLEEP-IMAGE 0 <cr></cr>
KDS-SLEEP- IMAGE?	Get sleep image mode of decoder. For KDS-DEC7	#KDS-SLEEP-IMAGE? <cr></cr>	~nn@KDS-SLEEP- IMAGE_mode <cr><lf></lf></cr>	mode – sleep image mode for decoder 0 - Off 1 - On	Get the Sleep Image mode: # KDS-SLEEP-IMAGE? <cr></cr>
KDS-VW- BEZEL	Set KDS7 Video Wall bezel compensation. For KDS-DEC7	<pre>#KDS-VW- BEZEL_vw,ow,vh,oh<cr></cr></pre>	~nn@KDS-VW- BEZEL_vw,ow,vh,oh <cr>< LF></cr>	vw − 0~100000 ow − 0~100000 oh − 0~100000	Set bezel compensation: #KDS-VW- BEZEL_12210,12310,6860, 6960 <cr></cr>

Function	Description	Syntax	Response	Parameters/Attributes	Example
KDS-VW- BEZEL?	Get KDS7 Video Wall bezel compensation. For KDS-DEC7	#KDS-VW-BEZEL? <cr></cr>	~nn@KDS-VW- BEZEL_vw,ow,vh,oh <cr>< LF></cr>	$ \begin{array}{c} & & & & & \\ & & & & & \\ \hline & & & & & \\ \hline & & & &$	Get bezel compensation: #KDS-VW-BEZEL? <cr></cr>
KDS-VW- PATTERN	Set test pattern mode of video wall. For KDS-DEC7	#KDS-VW-PATTERN_mode <cr></cr>	~nn@KDS-VW- PATTERN_mode <cr><lf></lf></cr>	Mode – 0 - OFF (Disable test pattern) 1 - On (Enable test pattern)	Set video wall test pattern on: #KDS-VW- PATTERN_1 <cr></cr>
KDS-VW- PATTERN?	Get test pattern mode of video wall. For KDS-DEC7	#KDS-VW-PATTERN? <cr></cr>	~nn@ KDS-VW- PATTERN_mode <cr><lf></lf></cr>	Mode – 0 - OFF (Disable test pattern) 1 - On (Enable test pattern)	Get video wall test pattern on: #KDS-VW-PATTERN? <cr></cr>
LDFW	Load new firmware file. NOTE: In most devices firmware data is saved to flash memory, but the memory does not update until receiving the "UPGRADE" command and is restarted.	<pre>Step 1: #LDFW_size<cr> Step 2: If ready was received, send FIRMWARE_DATA</cr></pre>	<pre>Response 1: ~nn@LDFW_size ready<cr><lf> Response 2: ~nn@LDFW_size_ok<cr><l F></l </cr></lf></cr></pre>	size - Size of firmware data that is sent. firmware_data-HEX or KFW file in protocol packets Using the Packet Protocol Send a command: LDRV, LOAD, IROUT, LDEDID Receive Ready or ERR### If Ready: a. Send a packet, b. Receive OK on the last packet, c. Receive OK on the last packet, c. Receive OK for the command. Packet structure: Packet ID (1, 2, 3) (2 bytes in length) Length (data length + 2 for CRC) - (2 bytes in length) Data (data length - 2 bytes) CRC - 2 bytes 01 02 03 04 05 Packet ID Length Data CRC Response: -mnnn.pk <cr><lf> (Where NNNN is the received packet ID in ASCII hex digits.)</lf></cr>	
LOCK-EDID	Lock last read EDID. For KDS-EN7	<pre>#LOCK- EDID_in_index,lock_mode<cr></cr></pre>	~nn@LOCK- EDID_in_index,lock_mod e <cr><lf></lf></cr>	in_index - 1 lock_mode - On/Off 0 - Off unlocks EDID. 1 - On locks EDID.	Lock the last read EDID from the HDMI In 1 input: #LOCK-EDID_1,1 <cr></cr>
LOCK-EDID?	Get EDID lock state. For KDS-EN7	#LOCK-EDID?_in_index <cr></cr>	~nn@LOCK- EDID_in_index,lock_mod e <cr><lf></lf></cr>	in_index - 1 lock_mode - On/Off 0 - Off unlocks EDID. 1 - On locks EDID.	Get EDID lock state for Input 1: #LOCK-EDID? _1 <cr></cr>
LOCK-FP	Lock the frontpanel. For KDS-EN7	#LOCK-FP_lock/unlock <cr></cr>	~nn@ LOCK-FP_ lock/unloc k <cr><lf></lf></cr>	Lock/Unlock – On/Off 0 - (Off) Unlocks Front Panel. 1 - (On) Locks Front Panel.	Unlock front panel: #LOCK-FP_0 <cr></cr>
LOCK-FP?	Get the front panel lock state. For KDS-EN7	#LOCK-FP? <cr></cr>	~nn@ LOCK-FP_ lock/unloc k <cr><lf></lf></cr>	Lock/Unlock – On/Off 0 - (Off) Unlocks Front Panel. 1 - (On) Locks Front Panel.	Get the front panel lock state: #LOCK-FP? <cr></cr>
LOG-ACTION	Reset events log.	<pre>#LOG- ACTION_action,period<cr></cr></pre>	~nn@ LOG- ACTION_action,period <c R><lf></lf></c 	action – One of 1 - Start, start logging 2 - Pause, pause logging but keep log content 3- Resume, resume the logging 4 - Reset, clear all current logs, keep logging period – Relevant for "start"(be ignored by KDS7 Devices) 1 - Keep current 2 - Daily 3 - Weekly (default)	Reset events log: #LOG-ACTION_4,1 <cr></cr>
LOG- ACTION?	Get log state.	#LOG-ACTION? <cr></cr>	~nn@LOG- ACTION_action,period <c R><lf></lf></c 	action – One of 1 - Start, start logging 2 - Pause, pause logging but keep log content 3- Resume, resume the logging 4 - Reset, clear all current logs, keep logging period – Relevant for "start"(be ignored by KDS7 Devices) 1 - Keep current 2 - Daily 3 - Weekly (default)	Get log state: #LOG-ACTION? <cr></cr>
LOG-TAIL?	Get the last "n" linesof message logs. NOTE: Used for advanced troubleshooting. Helps find error root causes and gets details not displayed in the error code number.	<pre>#LOG-TAIL?_line_num<cr></cr></pre>	<pre>Get: ~nn@LOG-TAILnn<cr><lf> Line content_#1<cr><lf> Line content_#2<cr><lf> Etc</lf></cr></lf></cr></lf></cr></pre>	line_num- Optional, default line_num is 10	Get the last "2" linesof message logs: #LOG-TAIL?_2 <cr></cr>

Function	Description	Suptax	Paspansa	Paramotors/Attributos	Example
	Setprotocol	Syntax	Response	login level - Level of	Set the protocol permission
LOOM	permission.	<pre>#LOGIN_login_level,passwor d<cr></cr></pre>	~nn@LOGIN_login_level,	permissions required (User or	level to Admin (when the
	NOTE: The permission			Admin, only 'admin' is acceptable on KDS7 devices)	password defined in the PASS command is 33333)
	system works only if			password - Predefined password	#LOGIN_admin 33333 <cp< th=""></cp<>
	the "SECUR"			(by PASS command). Default	#LOGIN_admin,00005-01/-
	command.			password is admin	
	to run commands with				
	an End User or				
	permission level.				
	When the permission				
	LOGIN enables				
	running commands with the User or				
	Administrator				
	When set, login must				
	be performed upon				
	It is not mandatory to				
	enable the permission				
	the device				
	In each device, some connections allow				
	logging in to different				
	work with security at				
	all.				
	after timeout.				
LOGIN?	Get current protocol	#LOGIN? <cr></cr>	~nn@ LOGIN_ login_level<	login_level - Level of	Get current protocol
			CR> <lf></lf>	Admin, only 'admin' is acceptable on	#LOGIN? <cr></cr>
	system works only if			KDS7 devices)	
	security is enabled with				
	command.				
	For devices that				
	LOGIN allows the user				
	to run commands with an End User or				
	Administrator				
	permission level.				
	connections allow				
	levels. Some do not				
	work with security at				
	Connection may logout				
LOGOUT	after timeout. Cancel current	#LOGOUT <cr></cr>			#LOGOUT <cr></cr>
	permission level.		~nn@LOGOUT_ok <cr><lf></lf></cr>		
	NOTE: Logs out from				
	End User or Administrator				
	permission levels to				
LOGOUT-	Set inactivity auto-		~nn@LOGOUT-	time - minutes of logout time	Set Inactivity auto-logout time
TIMEOUT	logout time.	#LOGOUT-TIMEOUT_time <cr></cr>	TIMEOUT_time <cr><lf></lf></cr>		to 10:
					#LUGUUI-
	Get inactivityauto-	#LOGOUT-TIMEOUT? <cb></cb>	~nn@LOGOUT-	time - minutes of logout time	Get Inactivity auto logout
TIMEOUT?	logout time.		TIMEOUT time <cr><lf></lf></cr>		time:
	O at day in a weat of				#LOGOUT-TIMEOUT? <cr></cr>
MODEL?	Get device model.		~nn@MODEL_model_name <c< th=""><th>printable ASCII chars</th><th>#MODEL?<cr></cr></th></c<>	printable ASCII chars	#MODEL? <cr></cr>
	NOTE: This command		R/\Lr/		
	connected to KDS-EN7				
	and notifies of identity				
	connected equipment.				
	data in memory to				
	answer REMOTE-				
NAME	Set machine or DANTE	#NAME_interface id,host na	~nn@ NAME_ interface id,	interface_id-	Set the machine DNS name
		me <cr></cr>	host_name <cr><lf></lf></cr>	0 – machine name	of the device to room-442:
	NOTE: The machine			KDS-SW3-EN7	#INAME_U,room-442 <cr></cr>
	as the model name.			host_name - String of up to 24	
	I he machine name is used to identify a			hyphen, underscore, not at the	
	specific machine or a			beginning or end)	
	DNS feature on).				

Function	Description	Syntax	Response	Parameters/Attributes	Example
NAME?	Get machine or			interface id-	Get the DNS name of the
	DANTE (DNS)name.	#NAME?interface_id <cr></cr>	~nn@ NAME_ interface_id, host_name <cr><lf></lf></cr>	0 – machine name	device:
	NOTE: The machine			1 – dante name – Only available on KDS-SW3-EN7	#NAME? _0 <cr></cr>
	as the model name.			host_name - String of up to 24	
	The machine name is			alpha-numeric chars (can include hyphen, not at the beginning or end)	
	specific machine or a				
	network in use (with DNS feature on)				
NAME-RST	Reset machine (DNS)	#NAME-RST <cr></cr>	~nn@ NAME -		Reset the machine name
	default.		RST_OK <cr><lf></lf></cr>		(S/N last digits are 0102): #NAME-RST <cr></cr>
	NOTE: Factory default				
	of machine (DNS)				
	4 last digits of device				
NET-CONFIG	serial number. Set a network			netwid-Network ID-ID of the	Set the device network
	configuration.	<pre>#NET-CONFIG_netw_id,net_ip ,net_mask,gateway<cr></cr></pre>	<pre>~nn@NET-CONFIG_netw_id , net_ip, net_mask, gatewa</pre>	Ethernet port:	parameters to IP address
	NOTE: For Backward		y <cr><lf></lf></cr>	0 - Media Port 1 - Service Port	255.255.0.0, and gateway
	parameter can be			2 - DANTE Port	192.168.0.1:
	omitted. In this case,			net_ip - Network IP	#NET-CONFIG_0,192.168.1
	default, is 0, which is			gateway – Network gateway	1 <cr></cr>
	the Ethernet control port.				
	NOTE: If the gateway				
	address is not				
	compliant to the subnet mask used for the host				
	IP, the command will				
	and gateway				
	by RFC950.				
	NOTE: This set the				
	device to DHCP OFF				
NET-	automatically. Get a network			netwid-Network ID-ID of the	Get network configuration:
CONFIG?	configuration.	<pre>#NET-CONFIG?netw_id<cr></cr></pre>	~nn@ NET-CONFIG_ netw_id ,net ip,net mask,gatewa	Ethernet port:	#NET-CONFIG? 0 <cr></cr>
			y <cr><lf></lf></cr>	0 - Media Port 1 - Service Port	
				2 - DANTE Port	
				net_ip-Network IP	
				gateway – Network gateway	
NET-DHCP	Set DHCP mode.	#NET-DHCP_netw id, dhcp sta	~nn@ NET-DHCP_ netw id,d	netw_id-Network ID-ID of the	Enable DHCP mode for port
	NOTE: Only 1 is	te <cr></cr>	hcp_state <cr><lf></lf></cr>	0 - Media Port	
	value. To disable			1 - Service Port	
	DHCP, the user must			dhcp state -	
	address for the device.			1 - Try to use DHCP. (If unavailable,	
	devices with DHCP			use the IP address set by the factory or the net-ip command).	
	may take more time in				
	To connect with a				
	by DHCP, specify the				
	device DNS name (if				
	NAME command. You				
	assigned IP by direct				
	connection to USB or RS-232 protocol port, if				
	available.				
	consult your network				
	administrator.				
	NOTE: For Backward				
	parameter can be				
	omitted. In this case, the Network ID, by				
	default, is 0, which is				
	port.				
NET-DHCP?	Get DHCP mode	#NET-DHCP?_netw_id <cr></cr>	~nn@ NET-DHCP_ netw_id,d	netw_id-Network ID-ID of the	Get DHCP mode for port 1, if
	NOTE: For Backward		hcp_state <cr><lf></lf></cr>	0 - Media Port	#NET-DHCP? 1 <cr></cr>
	parameter can be			1 - Service Port	
	omitted. In this case, the Network ID by			dhcp_state -	
	default, is 0, which is			1 - Try to use DHCP. (If unavailable,	
	port.			factory or the net-ip command).	
NET-MAC?	Get MAC address.	#NET-MAC? <cr></cr>	~nn@ NET-MAC_ mac_addres	mac_address - Unique MAC	#NET-MAC? <cr></cr>
			s <cr><lf></lf></cr>	XX where X is hex digit	

Function	Description	Syntax	Response	Parameters/Attributes	Fxample
NET-STAT?	Get net connection list of this machine.	#NET-STAT? <cr></cr>	<pre>>nn@NET- STAT_ [(<port_type>:<po rt_index=""> <clinat_in>:</clinat_in></po></port_type></pre>	port_type - TCP/UDP 0 - TCP 1 - UDP	Get net connection list of this machine: #NET-STATE? <cr></cr>
	NOTE: The response is returned in one line and terminated with <cr><lf>. The response format lists signal IDs separated by commas. This is an Extended Protocol 3000</lf></cr>		<pre>client_port>),state], ,<cr><lf></lf></cr></pre>	port_index - Device port client_ip - Dot-separated representation of the IP address client_port - Client port state - listen or established	~01@NETSTAT_[(TCP:80,0 .0.0.0:0),LISTEN],[(TCP:5000 0.0.0:0),LISTEN], [(TCP:80,192.168.114.3:5240 0),ESTABLISHED],[(TCP:500 0,192.168.1.100:51647) ,ESTABLISHED] <cr><lf></lf></cr>
NET-IP?	Get a network IP address. This is an UDP protocol only.	#NET-IP? <cr></cr>	~nn@ NET-IP_ net_ip <cr>< LF></cr>	net_ip-Network IP	Get network ip address: #NET-IP? <cr></cr>
PASS	Set password for login level. The default password is "admin".	<pre>#PASS_login_level,password <cr></cr></pre>	~nn@ PASS_ login_level,p assword <cr><lf></lf></cr>	login_level - Level of login to set (admin support only). password - Password for the login_level. 8 to 24 characters (letters, numbers, and symbols without spaces or commas), at least including one number, one symbols without spaces or commas, one uppercase letter and one lowercase letter.	Set the password for the admin protocol permission level to 33333: #PASS_admin,333333 <cr></cr>
PASS?	Get password for login level. The default password is "admin".	#PASS?_ login_level <cr></cr>	~nn@ PASS_ login_level,p assword <cr><lf></lf></cr>	login_level-Level of login to set (End User or Administrator). password - Password for the login_level.	Get the password for the admin protocol permission level: #PASS?_admin <cr></cr>
PORT- DIRECTION	Set port direction as input or output.	<pre>#PORT- DIRECTION_<direction_type> .<pre>.<pre>.<pre>.<pre>.<signal_type>,direction</signal_type></pre>CR></pre></pre></pre></direction_type></pre>	~nn@PORT- DIRECTION_ <direction_t ype>.<port_format>.<port_index.<signal_type>, direction<cr><lf></lf></cr></port_index.<signal_type></port_format></direction_t 	The following attributes comprise the signal ID: <direction_type>- Direction of the port: IN - Input OUT - Output BOTH - Bi-directional <port_format>- Type of signal on the port: ANALOG_AUDIO IR <port_index>- The port number as printed on the front or rear panel <signal_type>- Signal ID attribute: AUDIO IR <direction>- Direction of the port: IN - Input OUT - Output</direction></signal_type></port_index></port_format></direction_type>	Set audio analog port direction as input: #PORT- DIRECTION_both.analog.1. audio,IN <cr></cr>
PORT- DIRECTION?	Get port direction.	<pre>#PORT- DIRECTION?<direction_type >.<port_format>.<port_inde x>.<signal_type><cr></cr></signal_type></port_inde </port_format></direction_type </pre>	~nn@PORT- DIRECTION_ <direction_t ype>.<port_format>.<port_index.<signal_type>, direction<cr><lp></lp></cr></port_index.<signal_type></port_format></direction_t 	The following attributes comprise the signal ID: <direction_type>- Direction of the port: IN - Input OUT - Output BOTH - Bi-directional <port_format>- Type of signal on the port: ANALOG_AUDIO IR <port_index>- The port number as printed on the front or rear panel <signal_type>- Signal ID attribute: AUDIO IR <direction> - Direction of the port: IN - Input OUT - Output</direction></signal_type></port_index></port_format></direction_type>	Get audio analog port direction: #PORT- DIRECTION?both.analog.1 .audio <cr></cr>
PORTS- LIST?	Get the port list of this machine. NOTE: The response is returned in one line and terminated with <cr>LF>. The response format lists port IDs separated by commas. This is an Extended Protocol 3000 command.</cr>	#PORTS-LIST? <cr></cr>	<pre>~nn@PORTS-LIST_[<direc tion_type>.<port_format >.<port_index>,,]<cr> <lf></lf></cr></port_index></port_format </direc </pre>	The following attributes comprise the port ID: <direction_type>- Direction of the port: IN OUT BOTH <port_format>- Type of signal on the port: HDMI ANALOG_AUDIO RS-232 IR USB_A USB_A USB_B USB_C STREAM <port_index>- The port number as printed on the front or rear panel</port_index></port_format></direction_type>	Get the ports list #PORTS-LIST? <cr></cr>

Function	Description	Syntax	Response	Parameters/Attributes	Example
RESET	Reset device	#RESET <cr></cr>			Reset the device:
RESEI	Iteset device		~nn@ RESET_ ok <cr><lf></lf></cr>		#RESET <cr></cr>
	NOTE: To avoid				
	locking the port due to				
	Windows disconnect				
	USB connections				
	immediately after				
	If the port was locked				
	disconnect and				
	reconnect the cable to				
	Rollback firmware to	#BOLLBACK <cr></cr>			Porform firmworo rollbook:
RULLBACK	standby version.		~nn@ROLLBACK_ok <cr><lf< th=""><th></th><th>#ROLLBACK<cr></cr></th></lf<></cr>		#ROLLBACK <cr></cr>
	Start/ston P3K		>		
SECOR	communication	#SECUR_security_state <cr></cr>	~nn@ SECUR_ security_sta	0 - OFF (disables security)	system:
	security.		te <cr><lf></lf></cr>	1 - ON (enables security)	
	NOTE: The permission				
	system works only if				
	security is enabled with				
	the "SECUR"				
SECUR?	Get P3K security state.	#SECUR? <cr></cr>	0.07077	security state - Security state	Get security state:
0200111	,		~nn@SECUR_security_sta	0 - OFF (disables security)	#SECUR? <cr></cr>
				1 - ON (enables security)	
SIGNALS-	Get signal ID list of this	#SIGNALS-LIST? <cr><lf></lf></cr>	~nn@SIGNALS-LIST [<dir< th=""><th>The following attributes comprise</th><th>Get signal ID list:</th></dir<>	The following attributes comprise	Get signal ID list:
LIST?	machine.		ection type>. <port form<="" th=""><th>the signal ID:</th><th>#SIGNALS-LIST?<<cr></cr></th></port>	the signal ID:	#SIGNALS-LIST?< <cr></cr>
	NOTE: The response		at>. <port_label>.<signa< th=""><th><pre><direction_type>- Direction of the part;</direction_type></pre></th><th></th></signa<></port_label>	<pre><direction_type>- Direction of the part;</direction_type></pre>	
	is returned in one line		l_type>. <index>,]<cr><l< th=""><th>IN - Input</th><th></th></l<></cr></index>	IN - Input	
	and terminated			OUT - Output	
	The response format			BOTH - Bi-directional (e.g. for RS-	
	lists signal IDs			232)	
	separated by commas.			<pre><port_format>- Type of signal on the port;</port_format></pre>	
	I his is an Extended Protocol 3000				
	command.			ANALOG AUDIO	
				RS-232	
				IR	
				USB_A	
				USB_B	
				USB_C	
				SIREAM	
				as printed on the front or rear panel	
				<pre><signal type="">- Signal ID</signal></pre>	
				attribute:	
				VIDEO	
				AUDIO	
				IR IS	
				USB	
				<index>- Indicates a specific</index>	
				channel number when there are	
		# CN2/CP>		multiple channels of the same type	
SN?	Get device serial		~nn@ SN_ serial_num <cr><</cr>	factory assigned	#SN2 <cr></cr>
	Cat atom dhy firmeware	#CMANDRY_VERCION2COD	LF>		
STANDBY- VERSION2	version.	#SIANDBI-VERSION PCC		standby_version-XX.XX.XXXX where the digit groups are:	#STANDRY-
			on <cr><lf></lf></cr>	major.minor.build version	VERSION? <cr></cr>
TIME	Set device time and			day of week-One of	Set device time and date to
_	date.	<pre>#TIME_day_ot_week,date,dat a<cr></cr></pre>	<pre>~nn@TIME_day_of_week,d ate.data<cr><uf></uf></cr></pre>	{SUN,MON,TUE,WED,THU,FRI,SA	December 5, 2018 at
				T}	2:30pm:
	be 4 digits.			date - Format: DD-MM-YYYY	#TIME_mon05-12-
	The device does not				2018,14:30:00 <cr></cr>
	validate the day of			MM = Month	
	Time format - 24 hours			DD = Day	
	Date format - Day,			data - Format: hh:mm:ss where	
	Month, Year.			hh = hours	
				mm = minutes	
				ss = seconds	
TIME?	Get device time and	#TIME? <cr></cr>	~nn@TIME day of week.d	day_of_week-One of	Get device time and date:
	uate.		ate, data <cr><lf></lf></cr>	{SUN,MON,TUE,WED,THU,FRI,SA	#TIME? <cr></cr>
	NOTE: The year must			date - Format: DD-MM-YYYY	
	be 4 digits.			where	
	The device does not			YYYY = Year	
	week from the date			MM = Month	
	Time format - 24 hours.			DD = Day	
	Date format - Day,			data - Format: hh:mm:ss where	
	wonth, Year.			hh = hours	
				mm = minutes	
				ss = seconds	

Function	Description	Syntax	Response	Parameters/Attributes	Example
TIME-DST	Set the start and end date of daylightsaving time.	<pre>#TIME-DST_start_date,end_d ate <cr></cr></pre>	~nn@TIME-DST_start_dat e,end_date <cr><lf></lf></cr>	start_date - Format: YYYY/MM/DD where YYYY = Year MM = Month DD = Day end_date - Format: YYYY/MM/DD where YYYY = Year	Set dist start time to March 12, 2023, end tmie to November 5,2023: #TIME-DST_12-03-2023,05- 11-2023 <cr></cr>
				DD = Day	
TIME-DST?	Get the start and end date of daylight saving time.	#TIME-DST? <cr></cr>	~nn@ TIME-DST_ start_dat e,end_date <cr><lf></lf></cr>	start_date - Format: YYYY/MM/DD where YYYY = Year MM = Month DD = Day end_date - Format: YYYY/MM/DD where YYYY = Year MM = Month DD = Day	Get dst start time and end time: #TIME-DST? <cr></cr>
TIME-LOC	Set local time offset from UTC/GMT. NOTE: If the time server is configured, device time calculates by adding UTC_off to UTC time (that it got from the time server)+ 1 hour if daylight savings time is in effect. TIME command sets the device time without considering these settings. NOTE: Daylight saving time not support NOTE: Restart unit to take effect	<pre>#TIME-LOC_utc_off,dst_stat e<cr></cr></pre>	~nn@TIME-LOC_utc_off,d st_state <cr><lf></lf></cr>	utc_off - Offset of device time from UTC/GMT (without daylight time correction), Format HH:MM (':MM' is optional) HH - Hours, -12 ~ 13 MM - Minutes, 00 ~ 59 dst_state - Daylight saving time state 0 - no daylight saving time	Set local time offset to 3 with no daylight-saving time: #TIME-LOC_3,0 <cr> or #TIME-LOC_03:00,0<cr></cr></cr>
TIME-LOC?	Get local time offset from UTC/GMT. NOTE: If the time server is configured, device time calculates by adding UTC_off to UTC time (that it got from the time server)+ 1 hour if daylight savings time is in effect. TIME command sets the device time without considering these settings. NOTE: Daylight saving time not support	#TIME-LOC? <cr></cr>	~nn@TIME-LOC_utc_off,d st_state <cr><lf></lf></cr>	utc_off - Offset of device time from UTC/GMT (without daylight time correction), Format HH:MM (':MM' is optional) HH - Hours, -12 ~ 13 MM - Minutes, 00 ~ 59 dst_state - Daylight saving time state 0 - no daylight saving time	Get local time offset from UTC/GMT: #TIME-LOC? <cr></cr>
TIME-SRV	Set time server. NOTE: This command is needed for setting UDP timeout for the current client list.	<pre>#TIME-SRV_mode,time_server _ip,sync_hour<cr></cr></pre>	<pre>~nn@TIME-SRV_mode,time _server_ip,sync_hour,se rver_status<cr><lf></lf></cr></pre>	<pre>mode - On/Off 0 - Off 1 - On time_server_ip - Time server IP address sync_hour - Hour in day for time server sync server_status - On/Off</pre>	Set time server with IP address of 128.138.140.44 to ON: #TIME- SRV_1,128.138.140.44,0,1< CR>
TIME-SRV?	Get time server. NOTE: This command is needed for setting UDP timeout for the current client list.	#TIME-SRV? <cr></cr>	~nn@TIME-SRV_mode,time _server_ip,sync_hour,se rver_status <cr><lf></lf></cr>	<pre>mode-On/Off 0 - Off 1 - On time_server_ip-Time server IP address sync_hour-Hour in day for time server_status-On/Off</pre>	Get time server: #TIME-SRV? <cr></cr>

Function	Description	Syntox	Beenenee	Paramatara/Attributaa	Example
Function	Description	Syntax	Response	Parameters/Attributes	Example
UARI	configuration.	#UART_com_id, baud_rate, dat	~nn@ UART_ com_id,baud_r	dependent)	bits, parity to none and stop
	5	a_bits,parity,stop_bits_mo de.serial_type.485_term <cb< th=""><th>ate,data_bits,parity,st</th><th>baud rate - 9600 - 115200</th><th>bit to 1:</th></cb<>	ate,data_bits,parity,st	baud rate - 9600 - 115200	bit to 1:
	NOTE: In the FC-2x	>	e,485_term <cr><lf></lf></cr>	data bits - 5-8	#UART 9600.8 node 1 <cr></cr>
	selectable to RS-232			parity-Parity Type	
	or RS-485 (usually			0 - No	
	serial port 1).			1 - Odd	
	when RS-485 is			2 - Even	
	selected, the RS-485			stop_bits_mode = 1/1.3/2	
	automatically changes.			0 - 232	
	The command is			1 - 485	
	backward compatible,			485_term-485 termination state	
	extra parameters do			0 - disable	
	not exist, FW goes to.			1 - enable	
	RS-232. Stop, hits 1.5 is only			serial type is 485)	
	relevant for5				
UADTO	data_bits.			the normalization	
UART?	configuration.	#UART?_com_id <cr></cr>	~nn@ UART_ com_id,baud_r	dependent)	Set baud rate to 9600, 8 data bits parity to none and stop
	g		ate,data_bits,parity,st	baud rate - 9600 - 115200	bit to 1:
	NOTE: In the FC-2x		e,485_term <cr><lf></lf></cr>	data_bits-5-8	#UART 1.9600.8.node.1 <c< th=""></c<>
	selectable to RS-232			parity-Parity Type	R>
	or RS-485 (usually			0 - No	
	serial port 1).			1 - Odd	
	when RS-485 is			2 - Even	
	selected, the RS-485			serial type-232/485	
	automatically changes.			0 - 232	
	The command is			1 - 485	
	backward compatible,			485_term-485 termination state	
	extra parameters do			0 - disable	
	not exist, FW goes to.			(optional - this exists only when	
	Stop bits 1.5 is only			serial_type is 485)	
	relevant for5				
	Get firmware version	#UPG-TIME? <cr></cr>	~nn@ UPG-	date - Format: DD-MM-YYYY	Get last upgrade date/time:
OF G-TIML:	last upgrade date/time		TTME date data(CR)(LE)	data – Format: hh:mm:ss where	#UPG-TIME? <cr></cr>
	Add New Command				
UPGRADE	Perform firmware	#UPGRADE <cr></cr>			Perform firmware upgrade:
	upgrade.		~nn@ UPGRADE _OK <cr><lf></lf></cr>		#UPGRADE <cr></cr>
	NOTE: Not necessary				
	for some devices.				
	Firmware usually uploads to a device via				
	a command like LDFW.				
	Reset the device to complete the process.				
VERSION?	Get firmware version	#VERSION? <cr></cr>	~nn@ VERSION firmware v	firmware_version-	Get the device firmware
	number.		ersion <cr><lf></lf></cr>	XX.XX.XXXX where the digit groups	version number:
VIDEO	Define device video	#VIDEO-WALL-	~nn@ VIDEO-WALL-	are: major.minor.build version	#VERSION ? CR
WALL-	wall relative position	SETTID out id rotation (CP)	SETTIP out id rotations	256), =1 when view mode is 16	#VIDEO-WALL-
SETUP	and video alignment.	SETOP_OUT_IU, TOTALION(CK/	CR> <lf></lf>	rotation - Rotation degrees in	SETUP 10.1 <cr></cr>
	FOI KDS-DEC/			clockwise	
	NOTE: MUST setup			1 - 0 degrees	
	or "#VIEW-MOD 15"			3 - 180 degrees	
	video wall mode firstly			4 - 270 degrees	
VIDEO-	Get device video wall	#VIDEO-WALL-SETUP? <cr></cr>	~nn@ VIDEO-WALL-	out_id - Number of output (1-	Get video alignment:
WALL- SETUP?	video alignment		SETUP_out_id, rotation<	256), =1 when view mode is 16	#VIDEO-WALL-
	For KDS-DEC7		CK> <lf></lf>	clockwise	
				0 - 0 degrees	
				1 - 90 degrees	
				2 - 180 degrees	
	Set view mode. In case			5 - 270 degrees	Set view mode to a 2v2 arid
VIEW-WOD	of KDS-7 only Video	#VIEW-MOD_mode,vw_hsize,vw	~nn@ VIEW-MOD_ mode <cr><</cr>	15 - Video wall	video wall:
	wall mode is		×	16 - Mosaic style video wall	#VIEW-MOD 15.2.2 <cr></cr>
	third parameters are	or		vw_hsize - video wall horrible	
	"mode" specific. In			vw vsize - video wall vertical size	Set view mode to a mosaic
	case of video wall, they define video wall	#VIEW-MOD_mode, x1, y1, x2, y2		only required when mode is 15	style video wall for show 1/4
	layout, use "VIEW-				#VIEW-
	MOD 15,1,1" for			(x1, y1) - will be the virtual	MOD 16.0.0.5000 5000 <cr< th=""></cr<>
	For KDS-DEC7			required when mode is 16	>
				(x2, y2) - will be the virtual	
				coordinates of bottom right position,	
				the range for x1 v1 x2 v2 is: 0~	
				10000.	
Function	Description	Suntax	Posponso	Paramotors/Attributos	Example
------------------	---	--	---	--	---
VIEW-MOD?	Get view mode. In case of KDS-7 only Video wall mode is supported. For KDS-DEC7	#VIEW-MOD? <cr></cr>	<pre>~nn@VIEW-MOD_mode,vw_h size,vw_vsize <cr><lf> or ~nn@VIEW-MOD_mode,x1,y 1,x2,y2<cr><lf></lf></cr></lf></cr></pre>	mode – View Modes 15 - Video wall 16 - Mosaic style video wall vw_hsize – video wall horrible size, only required when mode is 15 vw_vsize – video wall vertical size, only required when mode is 15 (x1, y1) - will be the virtual coordinates of top left position, only required when mode is 16 (x2, y2) - will be the virtual coordinates of bottom rightposition, only required when mode is 16 the range for x1, y1, x2, y2 is: 0~ 10000.	Get view mode: #VIEW-MOD? <cr></cr>
WND- STRETCH	Set video wall stretch. For KDS-DEC7	#WND- STRETCH_out_index,mode <cr></cr>	~nn(WND- STRETCH_out_index,mode <cr><lf></lf></cr>	out_index - Number that indicates the specific output 1-256: 1-N (N= the total number of outputs) mode - Strech mode: 0 - fit in 1 - fitout	Set Video Wall Stretch Type is Fit In: #WND-STRETCH_1, 0 <cr></cr>
WND- STRETCH?	Get video wall stretch. For KDS-DEC7.	#WND- STRETCH?_out_index <cr></cr>	~nn@WND- STRETCH_out_index,mode <cr><lf></lf></cr>	out_index - Number that indicates the specific output 1-256: 1-N (N= the total number of outputs) mode - Strech mode: 0 - fit in 1 - fit out	Get Video Wall Stretch Type: #WND-STRETCH?_1 <cr></cr>
X-AUD- DESC?	Get audio signal info. NOTE: + This is an Extended Protocol 3000 command. + On KDS7 only support active port, so for KDS-SW2-EN7, KDS-SW3-EN7, WP- SW2-EN7, <port_format> HDMI also identify the USB-C audio format if USB-C is active.</port_format>	<pre>#X-AUD- DESC?_<direction_type>.<po rt_format="">.<port_index><cr></cr></port_index></po></direction_type></pre>	<pre>~nn@X-AUD- DESC?<direction_type> .<port_format>.<port_in dex>.<signal_type>.<ind ex>.ch_tot,samp_rate,au d_format<cr><lf></lf></cr></ind </signal_type></port_in </port_format></direction_type></pre>	The following attributes comprise the signal ID: <direction_type>- Direction of the port: IN - Input OUT - Output BOTH - Bi-directional (e.g. for RS- 232) <port_format>- Type of signal on the port: HDMI ANALOG_AUDIO STREAM DANTE - Only available on KDS- SW3-EN7 <port_index>- The port number as printed on the front or rear panel <signal_type>- Signal ID attribute: AUDIO <index> - Indicates a specific channel number when there are multiple ch_tot - Total number of channels samp_rate - Sample rate aud_format - Audio Format: LPCM - Linear Pulse Code Modulation audio Non-LPCM - None Linear Pulse Code Modulation audio, like Dolby Digital, DTS, etc. HBR - High Bitrate Audio, like Dolby TrueHD, DTS HD Master Audio.</index></signal_type></port_index></port_format></direction_type>	Get the audio signal info: #X-AUD- DESC?_out.hdmi.1 <cr></cr>
X-AUD-LVL	Set audio level of a specific signal. NOTE: This is an Extended Protocol 3000 command.	<pre>#X-AUD- LVL<direction_type>.<port _format>.<port_index>.<sig nal_type>.<index>,audio_le vel<cr></cr></index></sig </port_index></port </direction_type></pre>	<pre>~nn@X-AUD-LVL_<directi on_type="">.cport_format>. <port_index>.<signal_ty pe="">.<index>,audio_level <cr><lf></lf></cr></index></signal_ty></port_index></directi></pre>	The following attributes comprise the signal ID: <direction_type>- Direction of the port: OUT - Output <port_format>- Type of signal on the port: ANALOG_AUDIO <port_index>- The port number as printed on the front or rear panel <signal_type>- Signal ID attribute: AUDIO <index> - Indicates a specific channel number when there are multiple channels of the same type audio_level - Audio level (range between 0 to 100)</index></signal_type></port_index></port_format></direction_type>	Set the audio level of a specific signal to 80: #X-AUD- LVL_in.analog_audio.1.audi o.1,80 <cr></cr>

Function	Description	Syntax	Response	Parameters/Attributes	Fxample
X-AUD-LVL?	Get audio level of a specific signal.	#X-AUD- LVL? <direction_type>.<por< th=""><th><pre>~nn@X-AUD- LVL_<direction_type>.<</direction_type></pre></th><th>The following attributes comprise the signal ID:</th><th>Get the audio level of a specific signal:</th></por<></direction_type>	<pre>~nn@X-AUD- LVL_<direction_type>.<</direction_type></pre>	The following attributes comprise the signal ID:	Get the audio level of a specific signal:
	NOTE: This is an Extended Protocol 3000 command.	<pre>t_format>.<port_index>.<si gnal_type="">.<index><cr></cr></index></si></port_index></pre>	<pre>port_format>.<port_inde x="">.<signal_type>.<index>,audio_level<cr><lf></lf></cr></index></signal_type></port_inde></pre>	<pre><dreetion_type>- Direction of the port: OUT - Output <port_format>- Type of signal on the nod:</port_format></dreetion_type></pre>	#X-AUD- LVL?_out.analog_audio.1.au dio.1 <cr></cr>
				ANALOG_AUDIO <port_index>- The port number as printed on the front or rear panel <signal_type>- Signal ID attribute:</signal_type></port_index>	
				AUDIO <index> - Indicates a specific channel number when there are multiple channels of the same type audio level - Audio level (range</index>	
		#K 211 OF		between 0 to 100)	
X-AV-SW- MODE	per output.	MODE (direction type) (per	MODE <direction type="">.</direction>	The following attributes comprise the signal ID:	Set auto switch mode for HDMI OUT 1 (last
	NOTE: This is an	t_format>. <port_index>.<si< th=""><th><pre><pre><pre>cont_format>.<port_ind ov=""> <signal_tuno> <indo< pre=""></indo<></signal_tuno></port_ind></pre></pre></pre></th><th><pre><direction_type>- Direction of the port;</direction_type></pre></th><th>connected):</th></si<></port_index>	<pre><pre><pre>cont_format>.<port_ind ov=""> <signal_tuno> <indo< pre=""></indo<></signal_tuno></port_ind></pre></pre></pre>	<pre><direction_type>- Direction of the port;</direction_type></pre>	connected):
	Extended Protocol 3000 command.	ion_mode <cr></cr>	x>, connection_mode <cr><</cr>	OUT - Output <port_format>- Type of signal</port_format>	MODE_out.hdmi.1.video.1,2
				HDMI ANALOG_AUDIO	
				<pre>stream </pre>	
				<pre><signal_type>- Signal ID attribute: VIDEO AUEO</signal_type></pre>	
				<pre>AUDIO <index> - Indicates a specific</index></pre>	
				channel number when there are multiple channels of the same type connection_mode - Connection	
				mode 1 - manual	
				2 - priority	
X-AV-SW-	Get auto-switch mode.	#X-AV-SW-	~nn@ X-AV-SW-	The following attributes comprise	Get auto switch mode for
MODE?	NOTE: This is an	MODE?_ <direction_type>.<po< th=""><th>MODE_<direction_type>.</direction_type></th><th>the signal ID: <direction type="">- Direction of</direction></th><th>HDMI OUT 1: #X-AV-SW-</th></po<></direction_type>	MODE_ <direction_type>.</direction_type>	the signal ID: <direction type="">- Direction of</direction>	HDMI OUT 1: #X-AV-SW-
	Extended Protocol 3000 command.	<pre>ignal_type>.<index><cr></cr></index></pre>	ex>. <signal_type>.<inde x>,connection mode<cr><</cr></inde </signal_type>	the port: OUT – Output	MODE?_out.hdmi.1.video.1
			LF>	<pre><port_format>- Type of signal on the port: UDMI</port_format></pre>	<cr></cr>
				ANALOG_AUDIO STREAM	
				<pre><port_index>- The port number as printed on the front or rear panel <signal type="">- Signal ID</signal></port_index></pre>	
				attribute: VIDEO	
				AUDIO <index> – Indicates a specific channel number when there are</index>	
				multiple channels of the same type connection_mode - Connection mode	
				1 - manual 2 - priority	
X-MUTE	Set mute ON/OFF on a	#x-	~nn@ X-	<pre></pre>	Mute the audio on HDMI
	Specific signal.	<pre>MUTE_<direction_type>.<por t_format="">.<port_index>.<si< pre=""></si<></port_index></por></direction_type></pre>	MUTE_ <direction_type>. <port_format>.<port_ind< th=""><th>tne port: OUT – Output</th><th>UUT 1: #X-MUTE_out.hdmi.1.audio</th></port_ind<></port_format></direction_type>	tne port: OUT – Output	UUT 1: #X-MUTE_out.hdmi.1.audio
	HDMI, STREAM mute will effect each other,	<pre>gnal_type>.<index>,state<c r=""></c></index></pre>	<pre>ex>.<signal_type>.<inde x="">,state<cr><lf></lf></cr></inde></signal_type></pre>	<pre><port_format>- Type of signal on the port: HDMI</port_format></pre>	1,on <cr></cr>
	HDMI/STREAM is mute, analog_audio			ANALOG_AUDIO STREAM	#X-MUTE_out.all.1.audio.1,o
	limitation.			<pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>	
				<pre> ssignal_type>- Signal ID attribute: AUDIO </pre>	
				<pre><index> - Indicates a specific channel number when there are multiple channels of the same type</index></pre>	
				state - OFF/ON (not case sensitive)	

Function	Description	Syntax	Response	Parameters/Attributes	Example
X-MUTE?	Get mute ON/OFF on a specific signal.	<pre>#X- MUTE?<direction_type>.<po rt_format>.<port_index>.<s ignal_type>.<index><cr></cr></index></s </port_index></po </direction_type></pre>	<pre>~nn@X- MUTE_<direction_type>. <pre><pre></pre></pre></direction_type></pre> <pre>x>, state<<pre>CR></pre></pre>	<pre><direction_type>- Direction of the port: OUT - Output <port_format>- Type of signal on the port: HDMI ANALOG_AUDIO STREAM ALL - All audio output <port_index>- The port number as printed on the front or rear panel <signal_type>- Signal ID attribute: AUDIO <index> - Indicates a specific channel number when there are multiple channels of the same type state - OFF/ON (not case sensitive)</index></signal_type></port_index></port_format></direction_type></pre>	Get the mute state of audio on HDMI OUT 1: #X-MUTE?_out.hdmi.1.audi o.1 <cr></cr>
X-PRIORITY	Set priority order.	<pre>#X- PRIORITY_<direction_type>. <pre><pre>cyport_format>.<port_index> .<signal_type>,[<direction _type="">.<port_format>.<port _index="">.<signal_type> ,]<cr></cr></signal_type></port></port_format></direction></signal_type></port_index></pre></pre></direction_type></pre>	~nn@X- PRIORITY_ <direction_ty pe>.<port_format>.<port_ index>.<signal_type>.[<direction_type>.<port_ format>.<port_index>.<s ignal_type> ,]<cr><lf></lf></cr></s </port_index></port_ </direction_type></signal_type></port_ </port_format></direction_ty 	<pre><direction_type>- Direction of the port: IN - Input OUT - Output <pre>>port_format>- Type of signal on the port: HDMI USB_C ANALOG_AUDIO STREAM <pre>>port_index>- The port number as printed on the front or rear panel <signal_type>- Signal ID attribute: VIDEO AUDIO</signal_type></pre></pre></direction_type></pre>	Set video priority is 3,2,1: #X- PRIORITY_out.hdmi.1.video ,[in.usb_c.3.video,in.hdmi.2.vi deo, in.hdmi.1.video] <cr></cr>
X-PRIORITY?	Get priority order.	<pre>#x- PRIORITY?_<direction_type> .<port_format>.<port_index>.<signal_type><cr></cr></signal_type></port_index></port_format></direction_type></pre>	~nn@ X - PRIORITY_ <direction_ty pe>.<port_format>.<port index>.<signal_type>,[<direction_type>.<port_ format>.<port_index>.<s ignal_type> ,]<cr><lp></lp></cr></s </port_index></port_ </direction_type></signal_type></port </port_format></direction_ty 	<pre><direction_type>- Direction of the port: IN - Input OUT - Output <port_format>- Type of signal on the port: HDMI USB_C ANALOG_AUDIO STREAM <port_index>- The port number as printed on the front or rear panel <signal_type>- Signal ID attribute: VIDEO AUDIO</signal_type></port_index></port_format></direction_type></pre>	Get video priority: #X- PRIORITY?_out.hdmi.1.vide o <cr></cr>
X-ROUTE	Send routing command. NOTE: Itis recommended to use the command #SIGNALS-LIST to get the list of all signalIDs available in the system and which can be used in this command. Video 1 is the default port in this command and is implied even if not written: #X-ROUTE out.hdmi.1,in.hdmi.1 <c R> is interpreted as: #X-ROUTE out.hdmi.1,video.1,in.h dmi.1.video.1<cr> This is an Extended Protocol 3000 command. Brackets `[` and `]' are reserved Protocol 3000 characters that define a list of parameters as in [a,b,c,d].</cr></c 	<pre>#X-ROUTE_[<direction_type1>.<port_type1>.<port_index 1="">.<signal_type1>.<index1> ,],<direction_type2>.<port_index2>.<port_index2>.< signal_type2>.<index2><cr></cr></index2></port_index2></port_index2></direction_type2></index1></signal_type1></port_index></port_type1></direction_type1></pre>	<pre>~nn@X-ROUTE[<directio n_typel>.<port_typel>.< port_indexl>signal_ty pel>.<indexl>,],<direc tion_type2>.<port_type2 >.<prt_index2>.<signal _type2>.<index2><cr><lf ></lf </cr></index2></signal </prt_index2></port_type2 </direc </indexl></port_typel></directio </pre>	The following attributes comprise the signal ID: <direction_type>- Direction of the port: IN - Input OUT - Output BOTH - Bi-directional (e.g. for RS- 232) <port_format>- Type of signal on the port: HDMI ANALOG_AUDIO STREAM DANTE - Only available on KDS- SW3-EN7 <port_index>- The port number as printed on the front or rear panel <signal_type>- Signal ID attribute: VIDEO AUDIO <index> - Indicates a specific channel number when there are multiple channels of the same type</index></signal_type></port_index></port_format></direction_type>	Route HDMI IN 2 to HDMI OUT 1: #X-ROUTE_out.hdmi.1.vide o.1,in.hdmi.2.video.1 <cr> Route audio of hdmi.1.audio.1 signal to hdmi output, analog,and dante: #X-ROUTE_[out.hdmi.1.audi o.1,out.analog_audio.1.audio. 1,out.dante.1.audio.1,in.hdmi .1.audio.1<cr></cr></cr>

Function	Description	Syntax	Response	Parameters/Attributes	Example
X-ROUTE?	Get routing status. NOTE: It is recommended to use the command #SIGNALS-LIST to get the list of all signalIDs available in the system and which can be used in this command. VIDEO.1 are the default <signal_type> and <index> in this command and are implied even if not written: #X-ROUTE? out.hdmi.1</index></signal_type>	<pre>#X-ROUTE?<direction_typel>.<port_typel>.<port_index 1="">.<signal_typel>.<index1> <cr></cr></index1></signal_typel></port_index></port_typel></direction_typel></pre>	<pre>~nn@X-ROUTE_<direction _typel="">.<port_typel><signal_typ el="">.<index1>,<direction _type2="">.<port_type2><signal_typ e2="">.<index2>.<cr><lf></lf></cr></index2></signal_typ></port_type2></direction></index1></signal_typ></port_typel></direction></pre>	The following attributes comprise the signal ID: <direction_type>- Direction of the port: IN - Input OUT - Output BOTH - Bi-directional (e.g. for RS- 232) <port_format>- Type of signal on the port: HDMI ANALOG_AUDIO STREAM DANTE - Only available on KDS- SW3-EN7 <port_index>- The port number as printed on the front or rear panel <signal_type>- Signal ID attribute: VIDEO AUDIO <index> - Indicates a specific channel number when there are multiple channels of the same type</index></signal_type></port_index></port_format></direction_type>	Get the routing status: #X- ROUTE?_out.hdmi.1.video.1 <cr></cr>

結果とエラーコード

シンタックス

エラーが発生した場合、デバイスはエラーメッセージで応答します。

エラーメッセージの構文:

- **~NN@ERR XXX<CR><LF>:**一般的なエラーの場合、特定コマンドはありません
- ~NN@CMD ERR XXX<CR><LF>:特定のコマンドの場合
- NN: デバイスのマシン番号、デフォルト= 01
- **XXX**:エラーコード

エラーコード

Error Name	Error Code	Description
P3K_NO_ERROR	0	No error
ERR_PROTOCOL_SYNTAX	1	Protocol syntax
ERR_COMMAND_NOT_AVAILABLE	2	Command not available
ERR_PARAMETER_OUT_OF_RANGE	3	Parameter out of range
ERR_UNAUTHORIZED_ACCESS	4	Unauthorized access
ERR_INTERNAL_FW_ERROR	5	Internal FW error
ERR_BUSY	6	Protocol busy
ERR_WRONG_CRC	7	Wrong CRC
ERR_TIMEDOUT	8	Timeout
ERR_RESERVED	9	(Reserved)
ERR_FW_NOT_ENOUGH_SPACE	10	Not enough space for data (firmware, FPGA)
ERR_FS_NOT_ENOUGH_SPACE	11	Not enough space – file system
ERR_FS_FILE_NOT_EXISTS	12	File does not exist
ERR_FS_FILE_CANT_CREATED	13	File can't be created
ERR_FS_FILE_CANT_OPEN	14	File can't open
ERR_FEATURE_NOT_SUPPORTED	15	Feature is not supported
ERR_RESERVED_2	16	(Reserved)
ERR_RESERVED_3	17	(Reserved)
ERR_RESERVED_4	18	(Reserved)
ERR_RESERVED_5	19	(Reserved)
ERR_RESERVED_6	20	(Reserved)
ERR_PACKET_CRC	21	Packet CRC error
ERR_PACKET_MISSED	22	Packet number isn't expected (missing packet)
ERR_PACKET_SIZE	23	Packet size is wrong
ERR_RESERVED_7	24	(Reserved)
ERR_RESERVED_8	25	(Reserved)
ERR_RESERVED_9	26	(Reserved)
ERR_RESERVED_10	27	(Reserved)
ERR_RESERVED_11	28	(Reserved)
ERR_RESERVED_12	29	(Reserved)
ERR_EDID_CORRUPTED	30	EDID corrupted
ERR_NON_LISTED	31	Device specific errors
ERR_SAME_CRC	32	File has the same CRC – not changed
ERR_WRONG_MODE	33	Wrong operation mode
ERR_NOT_CONFIGURED	34	Device/chip was not initialized

KDS JSON 設定 API

AutoSwitch - オートスイッチングのリグレス タイムディレイを設定します

Function:	AutoSwitch
URL:	/device/json
Method:	POST
Content-Type	application/json;
Example:	
Comment:	
Default:	

AV Channel Map - チャネル ID と OSD チャネル名の間のマッピングを設定します

映像チャネルソースの選択を容易にするためにOSDメニューで使用されます。

	AV Channel Map
	/device/json
	POST
	application/json;
Comment:	
Default:	

AV Signal - AVストリームパラメータを設定する

Function:	AV Signal
URL:	/device/json
Method:	POST
Content-Type	application/json;
Example:	

Comment:	
Default:	

Display Management - オート ディスプレイ スリープ/ウェイク のタイムアウトを設定する

Function:	Display Management
URL:	/device/json
Method:	POST
Content-Type	application/json;
Example:	
Commont	
Comment:	
Default:	

Display Management - スリープ画像

Function:	Display Management				
URL:	/upload/sleepimage				
Method:	POST				
Content-Type	multipart/form-data;				
Example:	Form Name	Form Value Type	Form Value	Note	
	file	octet-stream	(binary)		
Comment:					
Default:					

EDID Management - EDIDリポジトリ

Function:	EDID Management				
URL:	/upload/edid				
Method:	POST				
Content-Type	multipart/form-data;				
Example:	Form Name	Form Value Type	Form Value	Note	
	file	octet-stream	(binary)		
Comment:					
Default:					

Version - ソフトウェアおよびハードウェアのバージョン関連情報を保存する

Function:	Generic Header
URL:	/device/json
Method:	POST
Content-Type	application/json;
Example:	
Comment:	this is a generic file name header appendix
Default:	

Log File - 最新のログファイルを保存するディレクトリ

Function:	Log File
URL:	/log/log
Method:	GET
Content-Type	text/plain;

Example:	N/A
Comment:	
Default:	

On Screen Display - OSD メニューでのチャネルの表示方法を設定します

	-
Function:	On Screen Display
URL:	/device/json
Method:	POST
Content-Type	application/json;
Example:	
Comment:	seconds
Default:	

Overlay - オーバーレイ画像ファイル

Function:	Overlay			
File Name:	/upload/overlayimage	/upload/overlayimage		
Method:	POST	POST		
Content-Type	multipart/form-data;	multipart/form-data;		
Example:	Form Name	Form Value Type	Form Value	Note
	file	octet-stream	(binary)	
Comment:		-	-	•
Default:				

Overlay Configuration - テキストオーバーレイ

–	
Function:	Overlay Configuration
File Name:	/device/json
Method:	POST
Content-Type	application/json;
Example:	
Comment:	
Default:	

Overlay Configuration – 画像オーバーレイ

Function:	Overlay Configuration
URL:	/device/json

Method:	POST
Content-Type	application/json;
Example:	<pre>{ "path": "/overlay/overlay2_setting.json", "info": { "genral": { "enable": "off", "timeout": 2, "transparency": 50 }, "objects": [{ "type": "image", "position": "top_center", "yoith": 300, "height": 300, "path": "test.png" }] } } </pre>
Comment:	
Default:	

Security/HTTPS - HTTPS証明書

	Security			
	/security/https	/security/https		
	POST	POST		
	multipart/form-data;			
	Form Name	Form Value Type	Form Value	Note
	mode	plaintext	on	[on, off]
	method	plaintext	in	[in, out]
	certificate	octet-stream	(binary)	
	password	plaintext		Base64 Encoded

Security/IEEE 802.1X - セキュリティ/IEEE 802.1X証明書を管理するためのインターフェースを提供

	Security			
	/security/802_1x			
	POST	POST		
	multipart/form-data;			
	Form Name	Form Value Type	Form Value	Note
	default_authentication	plaintext	eap_tls	
	tls_username	plaintext		
	tls_client_certificate	octet-stream	(binary)	
	tls_private_key	octet-stream	(binary)	
	tls_private_key_password	plaintext		Base64 Encoded
	server_ca_mode	plaintext	on	[on, off]
	server_ca_file	octet_stream	(binary)	
	Or			
	Form Name	Form Value Type	Form Value	Note
	default_authentication	plaintext	eap_machap	
	mschap_username	plaintext		
	mschap_password	plaintext		Base64 Encoded
	server_ca_mode	plaintext	on	[on, off]
	server_ca_file	octet_stream	(binary)	

USB and KM - KM と USB の設定

KMモードと汎用USBモード間の切り替えを有効にし、KM 要求タイムアウトを設定し、KMローミングを設定します。KMローミングを使用すると、ユーザーは 1台の USBキーボード とマウスを使用して最大17台のコンピュータを制御できます。マウス カーソルが画面の境界を越えると、K/M はコンピュータ間で自動的かつシームレスに切り替わります。

USB and KM
/device/json
POST
application/json;
"kmoip_roaming_layout" is a list of "mac,x,y" pairs. You can specify up to 16 clients in total (no need to specify 0,0 position, so, 17 in total). Where:
mac: A 1/ characters long Ethernet MAC address with hyphen of client. x: berizental lowout position of the client. Value can be 16, 15, 14, 10, 12, 16
 x. nonzonia rayout position of the client. Value cab be -10, -13, -14,1,0, 1,2,, 10. y: vertical layout position of the client. Value cab be -16, -15, -14,1,0, 1,2,, 16.

Kramer Electronics Ltd.





SAFETY WARNING Disconnect the unit from the power supply before opening and servicing

For the latest information on our products and a list of Kramer distributors, visit our website where updates to this user manual may be found.

We welcome your questions, comments, and feedback.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. All brand names, product names, and trademarks are the property of their respective owners.