

# ユーザー マニュアル

機種名: MTX3-16-M 16x16 8K モジュラー マトリックス MTX3-34-M 34x34 8K モジュラー マトリックス





目次

	-
ほじめに	3
ご使用前に	3
概要	4
代表的なアプリケーション	6
MTX3-16-M 16x16 8K モジュラーマトリックスの説明	7
MTX3-34-M 34x34 8K モジュラーマトリックスの説明	9
MTX3-04 M 54/04 0K Cノユノ ペイ フノノスの説明 MTY2-16-M を設置する	12
MTV3 16 M セトバ MTV3 34 M の按結	12
	13
マトリックスカートの取り付け	14
人力/出力ホートの識別	15
マトリックス カードへの PoEの提供	16
Ethernet経由でMTX3-16-Mを管理する	17
RS-232経由でMTX3-16-Mを管理する	19
USB (VCOM) 経由で MTX3-16-M を管理する	19
MTX3-16-Mの動作を確保する	20
規格認証	20
MTX3-16-Mのヤキュリティ手段	20
MTX3-16-M の管理	21
フロントパネルボタンによるMTX3-16-Mの管理	22
MTY3-16-MICDディフプレイメニューの体田方法	22
「ハノロー」「「ビビリ」イスノレースニューの使用リム	22
TANEバタノで使用してて採作で唯誌する フロントパラルギタンのロック	30
	30
内蔵Wed UI から MIX3-16-M を官理9 る	31
内蔵Web UI を開く	32
人力から出力へのルーティンク	33
ユーザーアカウントの設定	41
EDIDの取得	44
MTX3-16-Mの設定	45
モジュールカードファームウェアのアップグレード/復元	47
入力/出力ポートの設定	48
MTX3-16-M ハードウェアのモニタリング	50
Aboutページの表示	53
ファームウェアのアップグレード	54
Web LITからファームウェアをアップグレードする	54
	54
	54
	50
	50
MTX3-34-M UNIL あよひ シヤーシ	5/
	58
テフォルト通信バラメータ	67
デフォルトEDID	67
プロトコル3000	69
プロトコル3000 について	69
プロトコル3000 コマンド	70
結果とエラーコード	83

## はじめに

クレイマーエレクトロニクスへようこそ!1981年以来、Kramer Electronicsは、ビデオ、オー ディオ、プレゼンテーション、および放送の専門家が日常的に直面する幅広い問題に対して、 ユニークで創造的で手頃な価格のソリューションの世界を提供してきました。近年、私たちは ラインのほとんどを再設計およびアップグレードし、最高のものをさらに良くしました!

## ご使用前に

次のことをお勧めします:

- 機器を慎重に開梱し、将来の出荷に備えて元の箱と梱包材を保管してください。
- このユーザーマニュアルの内容を確認してください。

最新のユーザーマニュアル、アプリケーションプログラムを確認し、ファームウェアのアップグレードが利用可能かどうかを確認します(該当する場合):

- MTX3-16-M については、 www.kramerav.com/downloads/MTX3-16-M.
- MTX3-34-M については、<u>www.kramerav.com/downloads/MTX3-34-M.</u>

最適な動作を得るために

- 干渉、マッチング不良による信号品質の低下、ノイズレベルの上昇(多くの場合、低品質のケーブルに関連する)を回避するために、高品質の接続ケーブルのみを使用してください(Kramerの高性能、高解像度ケーブルをお勧めします)。
- ケーブルをきつく束に固定したり、たるみをきつく丸めて巻き込んだりしないでください。
- 信号品質に悪影響を与える可能性のある隣接する電化製品からの干渉を避けてください。
- MTX3-16-M / MTX3-34-Mを湿気、過度の日光、ほこりから離して配置します。

安全上の注意

注意:



- この機器は、建物内でのみ使用してください。建物内に設置されている他の機器にのみ 接続できます。
- リレー端子とGPI/Oポートを備えた製品については、端子の横またはユーザーマニュア ルにある外部接続の許容定格を参照してください。
- •装置内に使用者が保守可能な部品はありません。



- 装置に付属の電源コードのみを使用してください。
- 設置する前に、電源を切り、電源プラグを抜いてください。
- 装置を開けないでください。高電圧により感電の原因となる可能性があります。資格のある担当者のみがサービスを提供します。
- 継続的なリスク保護を確保するには、装置の底面にある製品ラベルに指定された定格に 従ってのみヒューズを交換してください。

クレイマー製品のリサイクル

廃電気電子機器(WEEE)指令2002/96/ECは、収集とリサイクルを要求することにより、埋立地または焼却処分のために送られるWEEEの量を減らすことを目指しています。WEEE指令に準拠するために、クレイマーエレクトロニクスは欧州先進リサイクルネットワーク(EARN)と取り決めをしており、ARN施設に到着した時点でクレイマーエレクトロニクスブランドの廃棄物機器の処理、リサイクル、回収の費用を負担します。特定の国におけるクレイマーのリサイクルの取り決めの詳細については、

www.kramerav.com/il/quality/environmentのリサイクルページをご覧ください。

### 概要

MTX3-16-M および MTX3-34-M は、マルチフォーマットのAV信号のスイッチングと分配を行うためのインテリジェントで高性能なモジュラー マトリックスです。シャーシには、 リモート管理および制御のための安全なLAN接続を備えた CTRL セントラルコントロール カードが含まれています。すべてのマトリックスには、同じ互換性のあるマルチフォーマット マトリックス カード ファミリのマトリックス カードを柔軟に装着できます。

MTX3-16-M は 水平に装着する8スロットのカードスロット、MTX3-34-M は 垂直に装着 する17スロットのカードスロットを持ち、モジュラー マトリックス カードを柔軟に装着 でき、入力または出力マルチフォーマット信号の4または2ポートを備えたマトリックス カードに対応します。

特に指定がない限り、このユーザー マニュアルでは双方の機種を指す際に MTX3-16-M を 使用します。

### 特長

- 高解像度映像・音声対応: MTX3-16-M は、マルチフォーマットAV信号を取扱うプロフェッショナル用 8K対応マトリックスです。モジュラーマトリックスカードは4K60 4:4:4 マルチフォーマット AV信号に対応しており、バックプレーンルーターは8K AV信号スイッチングに対応しているため、将来8K対応マトリックスカードにアップグレードできます。
- HDMI<sup>™</sup> 信号スイッチング: HDCP 2.2 準拠、ディープ カラー、x.v.Color<sup>™</sup>、CEC、 リップ シンク、HDMI 非圧縮音声チャネル、Dolby TrueHD、DTS-HD、2K、4K、 および HDMI 2.0 規格で指定された 3Dに対応します。
- I-EDIDPro<sup>™</sup> Kramer Intelligent EDID Processing<sup>™</sup>: ロックとパススルーを管理 し、HDMI ソースとディスプレイ システムのプラグ アンド プレイ操作を保証する処 理アルゴリズムによる各入カポートのインテリジェント EDID管理。

• 堅牢な信号分配: Kramer Equalization & re-Klocking™ テクノロジーは、スイッチン グされた デジタル信号を専門的に再構築し、長距離のメタルおよび光ファイバー ケー ブルでの配信に備えます。

先進的で使いやすい操作性

- 包括的なマトリックス制御オプション:制御は、Kramer Control アプリケーションなどを使用してリモートで行うことも、ローカルで行うこともできます。
- ユーザーフレンドリーな Web UI により、高レベルのリモート サービス コントロール を提供します。
- ローカルでは、RS-232サービスポートを高レベルのプロトコル3000API に使用でき、 フロントパネルのコントロールボタンと LCDスクリーンにより、スイッチング操作、ス イッチング プリセットの保存と呼び出し、スイッチング設定をすることができます。
- セキュリティ認定された運用:マトリックスは OWASP-10 (Open Web Application Security Project) 標準準拠の認定を受けており、安全な Web-UI ユーザー アクセスと通信、および安全なリモート操作と管理を確保できます。
- シンプルなプロフェッショナル管理: Kramer エンタープライズ管理プラットフォーム との互換性により、マトリックスの自動検出と設定、リモート マトリックス スイッチ ング操作、マトリックスとカードの診断、ファームウェア アップグレード管理を含む リモート マトリックス運用管理が可能になります。
- 費用対効果の高いメンテナンス:フロントパネルの LEDインジケータ、LCDディスプレイ、および低ノイズの現場交換可能なファン冷却ユニットにより、マトリックスのメンテナンスとトラブルシューティングが容易になります。ローカルファームウェアのアップグレードは USBポート経由で可能で、便利で持続的、現場で実績ある展開が可能です。
- 容易な設置:コンパクトな 3Uの 19インチ (MTX3-34-M の場合は 4U)の筐体は、 ラックマウントに適しており、ユニバーサル 100~240V AC電源を使用しています。 PoE (Power over Ethernet)は、HDBTケーブルを介してリモート接続されたエンド ポイントに提供できるため、ローカルでの電源供給が不要になります。

柔軟な接続性

- あらゆる入力/出力の組み合わせ:柔軟なマトリックスカードスロット対応による 入力または出力カードの装着。組合せ設定と設置の容易性は使用ニーズにマッチします。
- マルチフォーマット配信:マトリックス カード シリーズは、アナログおよびデジ タル 音声信号とともに、HDMI™、VGA、SDI などの複数の業界で通用するAV信 号に対応します。Kramer Core™テクノロジーにより、標準のHDBaseT メタル ケーブルと光ファイバーインフラストラクチャの配線を介した長距離信号配信が可 能になります。
- 独立した信号スイッチング:モジュラーマトリックススイッチングは完全にノンブロッキングで、任意のマトリックス入力信号を任意の単一または複数の出力ポートに分配できます。
- 業界標準のインターオペラビリティ:マトリックスは HDBaseT 標準に準拠しており、市場で入手可能な HDBaseT 認定エンドポイントと相互運用できます。最高の 伝送距離と高解像度の配信パフォーマンスを得るには、Kramer HDBaseT ケーブル、 および Kramer の送信機および受信機のエンドポイントを使用してください。

代表的なアプリケーション

MTX3-16-M は、次の一般的なアプリケーションに最適です:

- 大空間施設における業務用大型オーディオビジュアルスイッチングシステム
- 長距離に及ぶ柔軟かつ安全な大規模マルチフォーマット AV配信を必要とする企業および政府のアプリケーション

# MTX3-16-M 16x16 8K モジュラーマトリックスの説明

### このセクションでは、MTX3-16-Mの各部の説明をします。



図1: MTX3-16-M 16x16 8K モジュラーマトリックス フロントパネル

No.	機能		説明		
1	数字	数字	1~0		
	キーパッド	←(左に移動)	LCDディスプレイを左に移動します(ディスプレイを拡張した場合)		
		→(右に移動)	LCDディスプレイを右に移動します(ディスプレイを拡張した場合		
2	ダブル機能	Menuボタンの	ALL	入力をすべての出力に接続します	
3	セレクターボタン	機能	STO	現在の設定をプリセットに保存します	
4	MENUボタンを		EDID	EDIDチャネルを割り当てます	
5	4回押すと有効		ESC	現在の操作を終了します	
6			OFF	出力をオフにします	
7			RCL	プリセットを呼び出します	
8			DELAY	操作の確認と出カポートでの操作の実行の間の遅延を設 定します	
9			ENTER	2桁ではなく 1桁の数値を使用する場合は、入出力の設 定を確認してください。たとえば、入力5を入力するには、 05または5、ENTER を押します。	
10	TAKE ボタン		操作を実行	īします	
11	MENU ボタン		ALL、STO 効にします。	、EDID、ESC、OFF、RCL、DELAY、ENTER ボタンを有 もう一度押すと設定メニューに入ります。	
12	EXIT MENU ボタ	ン	押すとメニュ	ーが終了するか、スイッチングモードに戻ります	
13	LOCK ボタン		約2秒間押し続けると、フロントパネルのボタンがロック/ロック解除されます。短く押すと、LCDディスプレイがデフォルトのウィンドウに戻ります。		
14	DEFAULT SETU	P ボタン	押すとディスプレイにリセットメニューが開きます		
15	SERVICE Mini U	SB	PCに接続すると、プロトコル3000コマンドをマトリックス スイッチャー に送信することができます		

No.	機能	説明
16	OUTPUTS/INPUTS LCDディスプレイ	選択した入力 (下の行) にルーティングされる出力 (上の行) を表示し
	(OSD メニュー)	ます。ユーザーインターフェイスのメッセージとメニューを表示します。
17	POWER LED (PS-1 / PS-2)	電源がアクティブな場合は緑色に点灯します
18	ERROR LED (PS-1 / PS-2)	エラーを検出すると赤色に点灯します。停電(ケーブルの切 断、電源オフなど)の直後に短時間赤色に点灯します。



図2: MTX3-16-M 16x16 8K モジュラーマトリックス リアパネル

No.	機能	説明
19	最大4枚のマトリックス カードを収納 できるスロット	MTX3-16-M の左側にはマトリックス カードを挿入するための 4個のスロット があり、右側 (26) にはさらに 4個のスロットがあります。
		ホットプラグ:本機の動作中にカードを挿入でき、入出力ポートが自動的に
		識別され、番号が付けられます。ポートの入出力設定を変更して、他のモ
		ジュールカードの人出力ホートに柔軟に接続できます。
		マトリックス ガートのホートは、挿入時に割り目 じられる ID番号によう (識別されます (15ページの「入出力ポートの識別」を参照)。
20	PS-1 電源モジュールとスイッチ	本機を使用するには、PS-1を主電源に接続し、電源を入れる必要がありま
		ジュールにはヒューズホルダーが付いています。
21	RESET 凹型ボタン	押すと、MTX3-16-M コントロールカードが再起動します
22	RS-232 3ピン ターミナルブロック コネクタ	遠隔制御用パソコンやリモコンと接続します
23	NET 1 RJ-45 コネクタ	LAN経由のデバイス管理および制御用の100Mpbs イーサネット ポート
24	NET 2-1G RJ-45 コネクタ	100/10000Mbps LANへのマトリックス接続用のイーサネットポート
25	PS-2 (POE)電源モジュールと	挿入されたマトリックス カード用の 48V PoE (パワー オーバー イーサネッ
	スイッチ	ト) 電源。PS-2がON、PS-1がOFFの場合はPoEが供給されますが、 MTV2_16_M中体は動作しません
		MTX3-10-M日仲は期作しません。 フィッチをユカア電海に接結オスト DC ユ 電源 EDの が得分に声灯にま
		A1ッディAill电际に按抗9るC、P3-2 电际LED画が称巴に思知します。
26	最大4枚のマトリックスカードを収納	説明は ⑲を参照してください。 デバイスの右側にある 4個のカード挿入ス
	できるスロット	ロットは、ポートID 9~16 を使用します。

# MTX3-34-M 34x34 8K モジュラーマトリックスの説明

このセクションでは、MTX3-34-Mの各部の説明をします。



図3: MTX3-34-M 34x34 8K モジュラーマトリックス フロントパネル

No.	機能		説明			
27	数字	数字	1~0			
	キーパッド	←(左に移動)	LCDディスプレイを左に移動します(ディスプレイを拡張した場合)			
		→(右に移動)	LCDディスプレイを右に移動します(ディスプレイを拡張した場合)			
28	ダブル機能	Menuボタンの	ALL	入力をすべての出力に接続します		
29	セレクターボタン  機能		STO	現在の設定をプリセットに保存します		
30	MENUボタンを		EDID	EDIDチャネルを割り当てます		
31	4回押すと有効	回押すと有効 かりられています	ESC	現在の操作を終了します		
32			OFF	出力をオフにします		
33			RCL	プリセットを呼び出します		
34			DELAY	操作の確認と出力ポートでの操作の実行の間の遅延を設 定します		
35			ENTER	2桁ではなく 1桁の数値を使用する場合は、入出力の設定を確認してください。たとえば、入力5を入力するには、 05または5、ENTER を押します。		
36	5 TAKE ボタン		操作を実行	します		

No.	機能	説明
37	EXIT MENU ボタン	押すとメニューが終了するか、スイッチングモードに戻ります
38	MENUボタン	ALL、STO、EDID、ESC、OFF、RCL、DELAY、ENTER ボタンを有 効にします。もう一度押すと設定メニューに入ります。
39	DEFAULT SETUPボタン	押すとディスプレイにリセットメニューが開きます
40	LOCKボタン	約2秒間押し続けると、フロントパネルのボタンがロック/ロック解除されます。短く押すと、LCDディスプレイがデフォルトのウィンドウに戻ります。
41	OUTPUTS/INPUTS LCDディスプレイ (OSD menu)	選択した入力 (下の行) にルーティングされる出力 (上の行) を表示 します。ユーザーインターフェイスのメッセージとメニューを表示します。
42	SERVICE Mini USB コネクタ	PCに接続すると、プロトコル3000コマンドをマトリックス スイッ チャーに送信することができます
43	POWER LED (MA3-PS)	電源がアクティブな場合は緑色に点灯します
44	ALERT LED (MA3-PS)	エラーを検出すると赤色に点灯します。 停電(ケーブルの切 断、電源オフなど)の直後に短時間赤色に点灯します。



図4: MTX3-16-M 16x16 8K モジュラーマトリックス リアパネル

No.	機能	説明		
45	電源とスイッチ (PS-1 と PS-2)	本機に電源を供給し、ヒューズホルダーを備えています。本機に電力を供給するには、PS-1 または PS-2、またはその両方を主電源 に接続し、スイッチを入れる必要があります。 電源LED⑬が緑色に点灯します。		

i

PS-1および/またはPS-2を接続できます(ブランクパネルの代わりにオプションのMA3-PSをPS-2の下に取り付ける場合)。そのうちの1台が動作しなくなった場合、もう1台が自動的にユニットに電力を供給できます。

46	48V DCハーネスコネクタ	MA3-PS-4812 (オプション、含まれていない) PoE電源アドオンに 接続して、関連するマトリックス カードへの PoE をサポートします
47	RESET 凹型ボタン	押すと、MTX3-34-M コントロールカードが再起動します
48	RS-232 3ピン ターミナルブロック コネクタ	遠隔制御用パソコンやリモコンと接続します
49	NET 1 RJ-45 コネクタ	Ethernet LAN (100Mb) 経由で PC
		またはコントローラーに接続します
50	NET 2-1G RJ-45 ጋネクタ	Ethernet LAN (100/1000Mb) 経由で PC またはコントローラに接続します

No.	機能	説明
51	最大17枚のマトリックス カード用のス ロット (15個のブランクが 15個のス ロットをカバー)	MTX3-34-M にはマトリクスカードを挿入できるスロットが17 個あります。MTX3-34-Mはホットプラグを採用しているため、本 機の動作中にカードを挿入することができ、カードのポートは自動 的に入力または出力に分類されます。 システム メニューを使用して、入出力指定を変更し、異なるカー ド上のポート間に柔軟な接続を作成します。 MTX3-34-M は、各カード スロットに割り当てられた ID番号に よってポートを識別します(15ページの「入力/出力ポートの識 別」を参照)。

## MTX3-16-M を設置する

このセクションでは、MTX3-16-Mの取り付け手順について説明します。 設置する前に環境が推奨範囲内にあることを確認して下さい:



- 動作温度: 0℃~40℃
- •保存温度: -40℃~70℃
- •湿度: 10%~90%、RHL 凍結無きこと

注意:

● ケーブルや電源を接続する前に、MTX3-16-M を設置してください

警告:

- •環境(最大周囲温度や空気の流れ等)がデバイスに適合していることを確認して下さい
- •装置に不均一な負荷をかけないでください
- •回路の過負荷を回避するために、装置の記載されている定格を適切に順守して ください
- ラックに設置する際は、確実な接地を維持してください

MTX3-16-M をラックに取り付けるには:

両方のラックイヤーを取り付けます (本体の両側からネジを取り外し、ラックイヤーに付属のネジと交換します)。



詳細については、こちらをご覧ください。 www.kramerav.com/downloads/MTX3-16-M

# MTX3-16-M および MTX3-34-M の接続

本機の電源が入っているときに、マトリックス カードをスロットに挿入できます。

i



最適な範囲とパフォーマンスを得るには <u>www.kramerav.com/downloads/MTX3-16-M</u>. で入手可能な推奨 Kramer ケーブルを使用してください。 サードパーティ製のケーブルを使用すると、損傷する可能性があります!

上に示したマトリックス カード スロット構成はデモンストレーションを目的としています。必要に応じて、異なる入出カマトリックス カード タイプを混在させることができます。

図5 の例に示すように MTX3-16-M を接続するには:

- 1. マトリックス カードをスロットに取り付けます。マトリックス カードの挿入手順につい ては、14ページの「マトリックス カードの取り付け」を参照してください。
- 2. マトリックス カードのポートを HDMIソース/アクセプターおよび音声機器に接続します。
- 3. RS-232 ポートをコントローラーに接続します。

19ページの「RS-232 経由での MTX3-16-M の管理」を参照してください。

- NET1 ポートを LAN経由で Kramer SL-240C コントローラーに接続します。
   17ページの Managing MTX3-16-M via Ethernet を参照してください。
- 5. PS/1 を主電源に接続し、電源を入れます。
- 6. 以下を使用して、システムを確認して設定します:
  - フロントパネルメニューについては、21ページの <u>Managing MTX3-16-M</u> を参照してください。
  - 内蔵Web UI メニューについては、31ページの <u>Managing MTX3-16-M from the</u> <u>Embedded Web UI</u> を参照してください。

マトリックスカードの取り付け

モジュラーマトリックスカードも同様に、MTX3-16-Mは横置き、MTX3-34-Mは縦置き になります。

マトリックス カードを MTX3-16-M シャーシの背面にあるスロットのいずれかに挿入します。システムが各ポートを識別する方法の説明については、15ページの「入力/出力ポートの識別」を参照してください。

- ↓ 本機の電源が入っているときにカードをスロットに挿入できます。
- 🊺 ) 挿入方法はすべてのカードで同じです。

入出力カードを取り付けるには:

- 1. プラスドライバーを使用してネジを緩めます:
- MTX3-16-M用ブランクプレートは左右です
- MTX3-34-Mの場合はブランクプレートの上下です
- 2. ブランク プレートをスロットから取り外し、将来の使用に備えて保管しておきます。
- 3. 新しいカードを納入箱と静電気防止袋から取り出します。
- 24. 突き出たハンドルを持ってカードを持ち、カードをプラスチックのガイド レールに合わせます。
- 5. カードの前面がシャーシ内のコネクタに接触するまで、カードをシャーシにスライドさせます。
- 6. コネクタ プレートがシャーシの背面パネルと面一になり、コネクタが完全に固定される まで、カードをスロットにしっかりと押し込みます。
- 7. カードの側面にある固定ネジを締めて、カードをシャーシに固定します。

8. 本機の電源を入れ、フロント パネル メニューまたは内蔵Web UIメニューを使用してカードを設定します。



図7: MTX3-16-M への入出力カードの取り付け

## 入力/出力ポートの識別

MTX3-16-Mのカード スロットに装着されるマトリックス カードには、入カポートや出カポートが含まれています。各カード スロットには、挿入されたカードに割り当てられる2個 のポートID番号があります。合計16個のポートID が利用可能です (MTX3-34-Mの場合は 34個)。

識別方法が異なる2種類のマトリックスカードが利用可能です:

- 2 ポート カード (15ページの「2 ポート カードのポートID の識別」を参照)
- 4 ポート カード (16ページの「4 ポート カードのポートID の識別」を参照)

ポートの入出力方向はポートID番号ごとに設定されます。

2ポート マトリックス カードには入力ポートまたは出力ポートが 2個あり、各ポートには固有の ID番号が付いています。

2ポート カードのポートID の識別

ポートID番号は、シャーシの各カード挿入ポイントの隣に記載されています。

- MTX3-16-M の場合、カードの左側のポートは 1個のポートID番号を使用し、カード の右側のポートは次のポートID番号を使用します。
- MTX3-34-M の場合、カードの上側のポートは 1個のポートID番号を使用し、カードの下側のポートは次のポートID番号を使用します。

Port ID Numbers 1 - 8

Port ID Numbers 9 - 16



図8:2ポートのポートIDサンプル

4ポートカードのポートID の識別

1枚の 4ポート マトリックス カードに 2ペアの入力ポートと出力ポートを含めることができ、各ペアは固有の ID番号を持ちます。

ポートID番号は、シャーシの各カード挿入ポイントの隣に記載されています。

- MTX3-16-M の場合、カードの 1番目の ID番号は左から 1番目 (入力) と 3番目 (出 力) を示し、カードの 2番目の ID番号は 2番目 (入力) と 4番目 (出力) のポートのID 番号を示します。
- MTX3-34-M の場合、カードの最初の ID番号は上から 1番目 (入力) と 3番目 (出力)のポートを示し、カードの 2番目の ID番号は 2番目 (入力) と 4番目 (出力)のポートのID番号を示します。



図9:4ポートのポートIDサンプル

## マトリックス カードへの PoEの提供

モジュラーマトリックスは、次のようにカード(DTAxr-IN2-F34など)にPoEを提供します:

- MTX3-16-Mの PoE提供(16ページ)
- MTX3-34-M の PoE提供(17ページ)

### MTX3-16-MのPoE提供

MTX3-16-M PS-2 (PoE) 電源モジュール<sup>23</sup>のスイッチがオンになり、主電源に接続されると、マトリックスは、PoE互換の接続エンドポイントへの HDBaseT接続を備えたマトリックス カードに 48V PoEを供給できます。

PS-2がオン、PS-1<sup>20</sup>がオフの場合でもPoEが供給されます(PS-1がないとMTX3-16-M自体は動作しません)。PoEが提供されている場合、PS2 電源LED<sup>10</sup> が緑色に点灯します。

MTX3-34-M の PoE提供

MA3-PS-4812 (オプション、別売) PoE電源アドオンが MTX3-34-M 48Vソケット%に 接続されている場合、マトリックスは HDBaseT接続を備えた互換性のある接続されたエ ンドポイントマトリックス カードに 48V PoEを供給できます。

Ethernet経由でMTX3-16-Mを管理する

MTX3-16-M を Ethernet経由で管理するには、次の何れかの方法で MTX3-16-M に接続します:

- LANスイッチへの接続(17ページ)
- クロスケーブルを使用して PCに直接接続する(17ページ)

● IPv6 アドレッシングを使用して LANに接続する必要がある場合は、IT部門にインストー ル手順を問い合わせてください。

LANスイッチへの接続

MTX3-16-M NET-1<sup>23</sup> イーサネット ポート (CNTLカード上) を LANスイッチ ポートに接続 します。

通常、LAN DHCP サーバーはマトリックスに IPアドレスを自動的に割り当てます。フロントパネルでマトリクス IPアドレスを表示するには、MENUボタン⑪ を 5回押し、1を押して ETH0 IP (イーサネット ポート NET-123) アドレスを表示します。

クロスケーブルを使用して PCに直接接続する

クロスケーブルを本機から PCのイーサネット ポートに接続して、**MTX3-16-M** を管理します。

 $(\mathbf{i})$ 

このタイプの接続は、通常動作中または工場出荷時設定にリセットした後の MTX3-16-MのIPアドレスを識別する場合に推奨されます。

MTX3-16-M を Ethernetポートに接続した後に PCを設定するには:

- 1. Start > Settings > Network & Internet をクリックします。
- 2. Advanced network settings で、Change adapter options をクリックします。
- 3. 本機の接続に使用するネットワーク アダプターを強調表示し、Change settings of this connection: この接続の設定を変更する をクリックします。

選択したネットワーク アダプタの「ローカル エリア接続のプロパティ」ウィンドウが 次のように表示されます:

Ethernet Properties	×					
Networking Sharing						
Connect using:						
Intel(R) Gigabit CT Desktop Adapter						
<u>C</u> onfigure						
This connection uses the following items:						
Client for Microsoft Networks						
File and Printer Sharing for Microsoft Networks						
QoS Packet Scheduler						
Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)						
L Microsoft Network Adapter Multiplexor Protocol						
✓ Microsoft LLDP Protocol Driver						
Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6)						
< >>						
Install Uninstall Properties						
Description						
Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The default wide area petwork protocol that provides communication						
across diverse interconnected networks.						
OK Cancel	5					

図10: ローカル エリア接続のプロパティ」ウィンドウ

- 4. インターネット プロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4) を強調表示します。
- **5. プロパティ**をクリックします。

ITシステムに関連する インターネット プロトコルのプロパティ ウィンドウが表示さ れます。

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)	Properties			? 💌		
General Alternate Configuration						
You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.						
Obtain an IP address automatical	y.					
Use the following IP address:						
IP address:						
Subnet mask:		÷.,				
Default gateway:		÷.,				
Obtain DNS server address autor	atically					
Use the following DNS server add	resses:					
Preferred DNS server:						
Alternate DNS server:	•	•				
Validate settings upon exit			Advar	nced		
		ОК		Cancel		

図11:インターネット プロトコル バージョン 4 プロパティ ウィンドウ

 6. 静的IPアドレス指定に次のIPアドレスを使用する を選択し、以下に示すように詳細 を入力します。IT部門から提供された 192.168.1.1 ~ 192.168.1.255 の範囲の任 意のIPアドレス (192.168.1.39 を除く)を使用できます。

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)	Properties
General	
You can get IP settings assigned autor this capability. Otherwise, you need to for the appropriate IP settings.	matically if your network supports o ask your network administrator
Obtain an IP address automatical	lly
• Use the following IP address:	
IP address:	192.168.1.2
Subnet mask:	255.255.255.0
Default gateway:	1
Obtain DNS server address autor	natically
O Use the following DNS server add	iresses:
Preferred DNS server:	
Alternate DNS server:	• • •
Validate settings upon exit	Advanced
	OK Cancel

図12:インターネット プロトコルのプロパティ ウィンドウ

- 7. OK をクリックします。
- 8. 閉じる をクリックします。

## RS-232経由でMTX3-16-Mを管理する

たとえばコントローラを使用して、RS-232 接続22 を介して MTX3-16-M を制御します。

**MTX3-16-M**は RS-232 3ピンターミナルブロックコネクタを装備しており、RS-232で **MTX3-16-M**を制御できます。

MTX3-16-M のリアパネルのRS-232ターミナルブロックと PC/コントローラーを接続します。 RS-232 9ピン D-subシリアル ポートから、次のように接続します:

- ピン2から MTX3-16-M RS-232ターミナルブロックの TXピンへ
- ピン3から MTX3-16-M RS-232ターミナルブロックの RXピンへ
- ピン5から MTX3-16-M RS-232ターミナルブロックの Gピン
   ヘ

## USB (VCOM) 経由で MTX3-16-M を管理する

本機の SERVICE Mini USBコネクタ⑮は、仮想COM (VCOM) ポートとして機能します。 MTX3-16-M に接続する PC の USBポートが VCOMポートとして設定されていることを確認 します。これを行うにはドライバーをインストールする必要がある場合があります。 Hercules などのツールを使用して、USB経由でプロトコル 3000コマンドを使用できます (69ページの 「プロトコル 3000」を参照)。K-Upload を使用して、USB経由でファームウェアもアップグ レードできます (54ページの「ファームウェアのアップグレード - K-Upload」を参照)。

 $\begin{array}{c|c}
9 & 5 \bullet \bullet \\
9 & 4 \bullet \\
8 \bullet 3 \bullet \\
7 \bullet 2 \bullet \\
6 \bullet 1 \bullet \\
\end{array} \xrightarrow{\text{Pin 5}} \text{Ground}$ 

**RS-232** Device

Μ	тхз-	·1	6-	Μ
	RS-2	32		

## MTX3-16-Mの動作を確保する

ここでは、MTX3-16-Mのセキュリティ機能について説明します。

## 規格認証

**MTX3-16-M** は、OWASP Application Security Verification Standard (ASVS) プロジェクト のセキュリティ管理要件に準拠してテストおよび認定されています。OWASP 認定を表示するに は、www.kramerav.com/downloads/MTX3-16-M にアクセスしてください。

MTX3-16-Mのセキュリティ手段

MTX3-16-M は以下によって保護されています:

- パスワード保護(20ページ)
- ユーザーアカウントの保護(20ページ)
- HTTPS保護(20ページ)

パスワード保護

初めて Web UI にアクセスするとき、ユーザーは複雑さのレベルに応じた新しいパスワードを 設定する必要があります。パスワードは、次の複雑さのレベルに準拠する必要があります(41 ページの「ユーザーアカウントの設定」も参照):

- 長さは8~12文字で、大文字と小文字を使用できます。
- パスワードには文字、数字、特殊文字(@、\$、!、%、\*、?、&)を含める必要があります。
- 管理者アカウントのみがパスワードを変更できます。

デフォルトのパスワードは、工場出荷時設定にリセットする APIコマンドでのみ復元できます(67ページのデフォルトの通信パラメータを参照)。

ユーザーアカウントの保護

ユーザーアカウントは 3レベル (管理者、マネージャー、オペレーター) あり、管理者は役割と権限に従ってマトリックスへのユーザーアクセスを安全に管理できます (41ページの「ユーザーアカウントの設定」も参照)。

 アカウント パスワードは、工場出荷時設定にリセットするAPIコマンド(67ページの「デ フォルトの通信パラメータ」を参照)のみで復元でき、フロントパネルや内蔵Web UI からは 復元できません。

HTTPS保護

デフォルトでは、内蔵Web UI やプロトコル3000API を含む、すべての IPベースのマトリックス管理と制御で HTTPS が使用されます。

## MTX3-16-M の管理

### MTX3-16-Mの管理、操作、制御:

- LCDメニューから(フロントパネルボタンを使用)を参照してください(22ページの 「フロントパネルボタンによる MTX3-16-M の管理」を参照)。
- 内蔵Web UI メニューの使用については、31ページの「内蔵Web UI から MTX3-16-M を管理する」を参照してください。
- プロトコル3000コマンドの使用については、69ページの「プロトコル3000」を参照 してください。

アカウントのデフォルトのパスワードは、工場出荷時設定にリセットするAPIコマンド(67ページの「デフォルトの通信パラメータ」を参照)でのみ復元でき、フロントパネルや内蔵Web UI からは復元できません。

# フロントパネルボタンによる MTX3-16-Mの管理

MENU ⑪ を押して、LCDスクリーン画面に表示されるメニューに進みます。

**〕** 6秒間何も操作しないと、画面はメインメニュー(現在のスイッチング状態)に戻ります。

 ◄ (戻る) または ► (進む) ボタン ① を押して、LCD に表示されるテキスト内を右また は左に移動します。

👔 ) 何処でも、LOCK 🚯 または EXIT 🖗 を押すと終了し、通常の操作画面に戻ります。

MTX3-16-M フロントパネルでは、次の操作をすることができます:

- MTX3-16-M LCDディスプレイメニューの使用方法(22ページ)
- TAKE ボタンを使用してアクションを確認する(30ページ)
- フロントパネルボタンのロック(30ページ)

MTX3-16-M LCDディスプレイメニューの使用方法

本機の電源を投入すると、LCDディスプレイはさまざまな画面を表示した後、通常の動作 表示になり、現在のスイッチングステータスが表示されます。

このセクションで説明する画面は、ポート数(16 ではなく 34)を除いて MTX3-34-M
 と同じです。

MTX3-16-Mを起動するには:

1. 電源スイッチをオンにします。

MTX3-16-M の起動中に、LCDディスプレイに一連の画面が表示されます:



シーケンスの最後の画面は通常動作モードです。

2. Menu ボタンを押して、メニュー オプションをスクロールします。

メニューはすぐに使用できます。

LCD 表示メニューを使用すると、次の操作をすることできます:

- ポートIDの表示(23ページ)
- 入力信号を出力にスイッチングする(24ページ)
- プリセットの保存と呼び出し(27ページ)
- スイッチング操作の遅延(28ページ)
- EDIDのコピー (28ページ)
- ネットワーク設定の表示(29ページ)
- LCDメニューによるマトリクスの再起動とリセット(29ページ)
- MTX3-16-M ファームウェアバージョンの表示(30ページ)

ポートID の表示

LCDディスプレイ メニューから、(挿入されたカード上で)利用可能な映像および音声ポートID を表示します。

👔 ) ポートID を識別する方法を理解するには、15ページの「入力/出力ポートの識別」に進みます。

映像ポートID を表示するには:

- **1. MENU** ① を1回押します。 ポートID ウィンドウ。
- 2. 映像入力ID と出力ID を表示します。

 VOUT:
 03
 04
 05
 06
 07
 08
 13
 14

 VIN
 :
 01
 02
 09
 10
 11
 12
 15
 16

**VOUT** (映像出力) – 利用可能な映像出力 ポートID (挿入されたカード上) のリスト **VIN** (映像入力) – (上記の出カポートIDに) 接続された映像入力ポートID

音声ポートID を表示するには:

**1. MENU** ① を1回押します。 ポートID ウィンドウ。

2. 映像入力ID と出力ID を表示します。



AOSW (音声出カスイッチ) - 利用可能 な音声出カポートIDのリスト AISW (音声入カスイッチ) - (上記の出力 ポートIDに) 接続された音声入力ポートID 入力信号を出力にスイッチングする

MTX3-16-M では、テンキー ① を使用して、LCDディスプレイ ⑯ メニューを介して 入力を出力にスイッチングすることができます。

テンキーを使用する場合:

Ĭ

- 1桁の数字(5など)を入力するには、0を押してから 5を押すか、5を押してから ENTERボタン⑨を押します。
- 00(または 0に続いて ENTERボタン)を押すと、現在入力されている出力番号がルー ティングされた入力から切断されます。
- 現在のステータスに影響を与えずに操作をキャンセルするには、ESCボタン⑤を使用します。たとえば、誤って間違った番号を入力した場合は、ESCを押して操作をキャンセルします。

) いずれの段階でも、約15秒以内にボタンが押されなかった場合、自動タイムアウトにより MTX3-16-M は操作を終了し、出力/入力表示に戻ります。

**MTX3-16-M** では、以下のスイッチング動作が可能です:

- 映像入力信号を出力にスイッチングする(24ページ)
- 音声入力信号を出力にスイッチングする(25ページ)
- 複数の入力を複数の出力にスイッチングする(25ページ)
- 入力をすべての出力にスイッチングする(26ページ)
- 出力をオフにする(27ページ)

映像入力信号を出力にスイッチングする

**MTX3-16-M**フロントパネルの LCDディスプレイを使用して、映像入力信号を出力に切り替えます。通常動作モード (スイッチング モード) では、スイッチング状態が表示されます:

VOSW: 03 04 05 06 07 08 11 12 VISW: 01 02 09 10 13 14 15 16 **VOSW**(映像出カスイッチ)-映像出力 ポートIDを表示します。 **VISW**(映像入カスイッチ)-映像出カポー ト(上図)に切り替えられる映像入カポート

を示します。

フロントパネルのボタンを使用して映像入力信号を選択した出力に切り替えるには:

1. テンキーで、目的の映像出力の番号 (たとえば、01) を押します。入力/出力ルーティングは、入力がブランクの状態で LCDディスプレイの右側に表示されます。

VOSW:	01	02	03	04	05	06	07	08		
VISW:		11	12	13	14	15	16	09	IN	=>OUT01

図14:映像スイッチング - 入力ブランク

2. 目的の映像入力の番号 (たとえば、16) を押します。

入力が表示され、映像が新しい出力先にすぐに切り替わります。

VOSW:	01	02	03	04	05	06	07	08	
VISW:		11	12	13	14	15	16	09	IN16=>OUT01

図15:映像スイッチング – 映像入力を入力

選択した映像入力信号が選択した出力に切り替わります。

音声入力信号を出力にスイッチングする

MTX3-16-M フロントパネルの LCDディスプレイを使用して、音声入力信号を出力に

切り替えます。 音声切り替え状態は : In the audio switching state:

AOSW: 03 04 05 06 07 08 13 14 AISW : AOSW (音声出力スイッチ) - 音声出力ポートを表示します。 AISW (音声入力スイッチ) - 映像出力 ポート (上図) に切り替えられる音声入力 ポートを示します。

フロントパネルのボタンを使用して入力音声信号を選択した出力に切り替えるには:

1. MENUボタン⑪を2回押します。

現在の音声切り替え設定が LCDディスプレイに表示されます。

AOSW:	01	02	03	04	05	06	07	08
AISW:		13	13	13	13	13	09	09

2. テンキー① で、目的の出力の番号を押します。

入力/出力ルーティングは、入力が空白の状態で LCDディスプレイの右側に表示されます。

AISW:	13	13	13	13	13	09	09	IN	=>OUT01	
		図1	7:音	声ス-	イッチ	シグ	- 出っ	りを訳		

3. 希望の入力の番号を押します。

入力が表示され、すぐに音声が切り替わります。

AOSW:	01	02	03	04	05	06	07	08	
AISW:		11	12	13	14	15	16	09	IN09=>OUT01

図18:音声入力を入力

選択した音声入力が選択した出力に切り替わります。

#### 複数の入力を複数の出力にスイッチングする

**MTX3-16-M**フロントパネルの LCDディスプレイと TAKEボタンを併用して、複数の入力を 出力に同時にルーティングします。

このセクションでは複数の映像切り替えについて説明しますが、複数の音声切り替えにも 同じことが当てはまります。

複数の入力と出力を切り替えるには:

- 1. フロントパネルの TAKE を押します。ボタンが赤く点灯します。
- 2. テンキーで、目的の映像出力の番号 (たとえば、01) を押します。入力/出力ルーティングは、 入力が空白の状態で LCDディスプレイの右側に表示されます。

 VOSW:
 01
 02
 03
 04
 05
 06
 07
 08

 VISW:
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 09
 IN\_=>OUT01

図19:LCD映像スイッチング表示

3. 目的の映像入力の番号 (たとえば、16) を押します。

入力が表示され、映像が新しい出力先にすぐに切り替わります。

 VOSW:
 01
 02
 03
 04
 05
 06
 07
 08

 VISW:
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 09
 IN16=>OUT01

 図20:
 映像入力の入力

TAKEボタンが点滅します。

4. 次の出力ポートを入力します。TAKEボタンが点灯します。

5. 2番目の出力にルーティングする入力を入力します。TAKEボタンが赤く点滅します。

6. 必要に応じて、追加の IN-OUT ペアを追加します。

7. 切り替えるすべての IN-OUT ペアを表示するにはESC を押します。

8. TAKEを押します。

複数の IN-OUT ペアが切り替わります。

入力をすべての出力にスイッチングする

MTX3-16-Mフロントパネルを使用して、入力をすべての出力に一度に切り替えます。

入力をすべての出力に切り替えるには:

1. MENU ボタン⑪を 4回押します。LCDディスプレイに Functions 画面が表示されます。

1: inXX=>ALL 3:outXX=OFF 7:EDID 9:Delay 4: store setup XX 6: recall setup XX

図21: Functions表示 - 全ての機能表示

- 2. フロントパネルの数字キー ALL② (または「1」) を押します。LCD ディスプレイに 「inXX=>ALL」画面が表示されます。
- 3. すべての入力に切り替える入力信号のタイプを選択します:
  - Video input : テンキーの ALL (1) を押して映像信号を切り替えます。
  - Audio input: テンキーの1を押して映像信号を切り替えます。
- 4. 希望の入力番号を入力します。TAKEボタンが点滅します。
- 5. TAKEを押します。

すべての出力が選択した入力に切り替わります。

MTX3-16-Mフロントパネルを使用して出力をオフにします。これは、入力が出力に切り替わらないことを意味します。フロントパネルディスプレイには、出力の下に空白の入力が表示されます。

### 出力をオフにする:

1. **MENU**ボタン⑪ を 4回押します。 LCDディスプレイに Functions 画面が表示されま す。

1: inXX=>ALL 3:outXX=OFF 7:EDID 9:Delay 4: store setup XX 6: recall setup XX

図22: Functions表示 - 全ての機能表示

2. テンキーの **OFF**⑥ (または「3」) を押します。

次のメッセージが表示されます:

out\_\_\_=> OFF

3. 関連する出力番号 (01 など) を入力します。TAKEボタンが点滅します。

-					図2	3:0	ut 01	Off		_
VISW:		11	12	13	14	15	16	09		
VOSW:	01	02	03	04	05	06	07	08		

4. TAKEを押します。

選択した出力がオフになります。

プリセットの保存と呼び出し

MTX3-16-Mフロントパネルを使用して、最大60個の異なる入出力接続シナリオを記憶 (保存) し、呼び出すことができます。

現在の入出力接続シナリオをプリセットとして保存するには:

- 1. MENU ⑪を 4回押します。LCDディスプレイに Functions 画面が表示されます。
- 2. STO③ を押して、接続シナリオを保存するプリセット番号 (1~60) を入力します。 TAKEボタンが点滅します。



) このプリセットが空でない場合は、警告メッセージが表示されます。

3. **TAKE**を押します。

現在の入出力設定が保存されます。

保存されたプリセットを呼び出すには:

1. MENUボタン⑪を 4回押します。

LCDディスプレイに Functions 画面が表示されます。

- **2. RCL**⑦ を押して、呼び出したいプリセット番号 (1~60) を入力します。TAKEボタン が点滅します。
- 3. TAKE<sup>10</sup> を押して確定します。

プリセットが呼び出され、入出力設定が選択したプリセットに変更されます。

スイッチング動作の遅延

MTX3-16-M をスイッチング動作の遅延時間 (0~15) を設定して使用する。

 $(\mathbf{i})$ 

各遅延単位は 200ms に相当します。

たとえば、遅延時間を15に設定すると、スイッチング動作が3秒遅れます。 (15 x 200ms=3秒)。

#### 出力遅延時間を設定するには:

- **1. MENU**⑪ を 4回押します。
- 2. LCDディスプレイに Functions 画面が表示されます。
- 3. DELAY⑧ を押します。
- 4. テンキーを使用して、出力番号とディレイユニットの数を入力します。たとえば、OUT3 の遅延は遅延時間 9 (1.8 秒) に設定されます。TAKEボタンが点滅します。

OLIST:	03	04	05	06	07	08	11	12
DTIME:	09	0	0	0	0	0	0	0

図24:出力3に1.8秒の遅延

5. **TAKE**<sup>①</sup> を押して選択を確定します。

選択した出力の実行遅延が設定されます。

### EDIDのコピー

**MTX3-16-M**フロントパネル LCDディスプレイを使用して、任意の入力または出力から任意の 入力に EDID をコピーします。

EDID をコピーするには:

1. MENUボタン⑪を 4回押します。

LCDディスプレイに Functions 画面が表示されます。

**2. EDID**④ (「7」も) を押します。

EDIDコピー画面が表示されます。

- 3. SOURCE番号 (入力または出力ポート番号を選択できます) と DEST番号 (入力ポートを 選択します) を入力します。
- 4. LCDディスプレイに Successメッセージが表示されるまで待ちます。

EDIDがコピーされます。

ネットワーク設定の表示

**MTX3-16-M**フロントパネルの LCDディスプレイを使用して、デバイスの IPアドレスおよ びその他のネットワーク設定を表示します。

ネットワーク設定を表示するには:

- 2. IPアドレスを表示します:
  - テンキーの1を押すと、ETH0 IP (シャーシのポート NET-1 23) アドレスが 表示されます。
  - テンキーの2を押すと、ETH1 IP (シャーシのポート NET-2-1G 2) アドレスが 表示されます。

ネットワーク設定が表示されます。

LCDメニューによるマトリクスの再起動とリセット

**MTX3-16-M**フロントパネルの LCDディスプレイを使用して、本機を再起動するか、 デフォルトのパラメータにリセットします。

前面パネルから工場出荷時設定にリセットしても、管理者/ユーザーのアカウントとパスワード、または MACアドレスと本機のシリアル番号はリセットされません。内蔵Web UI またはプロトコル3000コマンドを使用して、工場出荷時に設定されたデフォルトのパスワードを復元します。

本機をリセットまたは再起動するには:

1. MENU<sup>①</sup> を 6回押します。LCDディスプレイにマトリックス リセット画面が表示されます。

Completely Matrix Reset 1 Reset 2 Factory Default 図25 : マトリックス リセット LCDディスプレイ

- 2. 次のいずれかを実行します:
  - テンキーの1を押して本機を再起動します。
  - テンキーの2を押して、本機を工場出荷時のデフォルト設定にリセットします。 TAKEボタンが2回点滅します。
- 3. LCDディスプレイの指示に従って TAKE を 2回押します。

本機は再起動/リセットされました。

MTX3-16-M ファームウェアバージョンの表示

**MTX3-16-M** フロントパネルの LCDディスプレイを使用して、ファームウェアのバージョン を確認します。

バージョン形式は xx.yy.zzzz です。xx はメジャーバージョン、yy はリビジョン、zzzz はビルド バージョンです。

ファームウェアのバージョンを表示するには:

1. テンキーの MENU ⑪ を 7回押します。LCDディスプレイにバージョン情報表示 画面が表示されます。

> Version Information Display MAIN APP VERSION: 01.04.0000 >> 図26:ファームウェアバージョン表示

- 2. テンキーの ENTER または ESC を押して、各ファームウェアのバージョンを表示します:
  - MAIN\_APP:ファームウェアのバージョンを表示する
  - SOFT\_KET:キーボードのバージョンを表示する
  - HARD\_KEY: ハードウェアのバージョンを表示する

ファームウェアのリビジョンが表示されます。

## TAKEボタンを使用して操作を確認する

MTX3-16-M の LCD表示メニューを使用する場合、一部の操作には確認が必要です。たとえば、 複数の IN/OUT ペアを切り替えるとき、または本機をデフォルトのパラメータにリセットすると きです。

が数秒以内に TAKE を押さないと、操作がタイムアウトになります。

## フロントパネルボタンのロック

MTX3-16-M のフロントパネルをロックして、本体の改ざんや誤って設定が変更されるのを防 ぎます。MTX3-16-M のリモート操作は影響を受けません (Webページまたはプロトコル 3000APIコマンド経由)。

### フロントパネルのボタンをロックするには:

ボタンが点灯するまで、LOCK ⑬ を押し続けます。
 フロントパネルのボタンがロックされます。

### フロントパネルボタンのロックを解除するには:

ボタンが消えるまで LOCK ③ を押し続けます。
 フロントパネルのボタンのロックが解除されます。

# 内蔵Web UI から MTX3-16-M を管理する

内蔵の使いやすい Web UI を使用して、LAN経由で MTX3-16-M を管理および制御します。

以下を使用して MTX3-16-M を操作および制御することができます:

- プロトコル3000コマンドについては、70ページの「プロトコル3000コマンド」を参照してください。
- フロントパネルのボタンについては、2ページの「MTX3-16-M の管理」を参照してください。

**MTX3-34-M** and **MTX3-16-M** web UI is identical except for the number of inputs and outputs (34x34 and 16x16, respectively).

**MTX3-16-M**内蔵Web UI は次の操作で使用します:

- 内蔵Web UI を開く(32ページ)
- 入力から出力へのルーティング(33ページ)
- ユーザーアカウントの設定(41ページ)
- EDIDの取得(44ページ)

Ĭ

- MTX3-16-Mの設定(45ページ)
- モジュールカードファームウェアのアップグレード/復元(47ページ)
- 入力/出力ポートの設定(48ページ)
- MTX3-16-M ハードウェアのモニタリング(50ページ)
- Aboutページの表示(53ページ)

内蔵Web UI を開く

 $(\mathbf{i})$ 

i

内蔵Webページが正しく更新されない場合は、Webブラウザのキャッシュをクリアします。

MTX3-34-M 内蔵Web UI を参照するには:

1. インターネットブラウザのアドレスバーにMTX3-16-MのIPアドレスを入力します。

- IPアドレスを表示するには、MENU ① を 5回押してから 1 を押し、ETHO IP アドレス (シャーシのポート NET-1 ②) を表示します。
- DHCPサーバーを使用されていない場合、デフォルトの IPアドレスは 192.168.1.39 です。使用中の場合は、192.168.1.1 ~ 192.168.1.255 の範囲 の任意の IPアドレスを使用できます。

本機はプライベートCA (認証証明書) を使用するため、ブラウザーに「接続はプライベート ではありません」という警告が表示されます (Microsoft Edge の場合 - 他のブラウザーで は異なるメッセージが表示される場合があります)。

Your connection isn't private	
Attackers might be trying to steal your information from <b>192.168.1.39</b> (for example, pass messages, or credit cards).	words,
NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID	
Advanced Go	back

図27: Microsoft Edge のメッセージ

2. Advanced をクリックして続行すると、ログインウィンドウが表示されます。

come
NETWORK
syfi
GIN

図28: 内蔵Web UI ログインウインドウ

- 最初のログインは、管理者のデフォルトのユーザー名とパスワードを使用する必要があります (67ページのデフォルト通信パラメータを参照)。
  - パスワードの要件については、(20ページの「MTX3-16-M の動作を保護する」を参照)。
  - ログイン後に新しいユーザーを設定するには、43ページの「ユーザー アカウントの作成または削除」を参照してください。

最初のログイン後、管理者パスワードを変更して再ログインする必要があります。

- 3. キャプチャが不明瞭な場合は、画像をクリックして新しいキャプチャをロードします。
- 4. メインのランディング ページが表示されます。

Q	kramer 🛚	ITX3-16-M Flexible I/O Digital	Matrix Switcher	admin ()
	×	VIDEO AUDI	0	PRESETS 🖸
ሔ	Routing Settings			• 1 Save Load
e	Account Management	Video Number of Inputs:8	buts	2 Save Load
01001	EDID Management	Number of Outputs:8	Out 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	<ul> <li>3 Save Load</li> <li>4 Save Load</li> </ul>
o;	Settings		AFV O O O O O O O O	<ul> <li>5 Save Load</li> </ul>
∷≣	Status	Inputs		• 6 Save Load
<b>i</b>	About	CLOSE     IN1	0000000	• 7 Save Load
	Status ———	<ul> <li>IN2</li> </ul>		8 Save Load
<b>°</b>	Temperatures	<ul> <li>IN9</li> </ul>	00000000	• 9 Save Load
	Voltages Fans	<ul> <li>IN10</li> <li>IN11</li> </ul>		• 10 Save Load
_	PSU	<ul> <li>IN12</li> </ul>		• 11 Save Load
<b>(</b> )	PS1 Ok	IN15	00000000	12 Save Load
•	PS2 Off-line	<ul> <li>IN16</li> </ul>		• 13 Save Load
	PS-48V ——— PS-48V Off-line			14 Save Load

図29: ナビゲーション ウィンドウを備えたメイン ランディング ページ



入力の横にある緑色のインジケータ(●)は、その入力にアクティブな信号が存在することを示します。

出力の横にある緑色のインジケータ(●)は、出力デバイスが検出されたことを 示します。

5. 画面左側のナビゲーション ウィンドウをクリックして、関連する Webページにアクセ スします。

### Web-UI からログオフする

### Web ページからログオフするには:

- 1. ページの右上隅にある 🕚 ロゴをクリックします。
- 2. 終了することを確認します。

## 入力から出力へのルーティング

内蔵Web UI を使用して、入力を出力にルーティング (スイッチング) します:

- 映像入力を出力にルーティングする(34ページ)
- 音声入力を出力にルーティングする(37ページ)
- プリセットの保存と呼び出し(40ページ)
- ポート設定の表示/設定(40ページ)

VIDEOボタンの横にある X をクリックして、ナビゲーション ウインドウペインを非表示にします。

映像入力を出力にルーティングする

MTX3-16-M Web UI を使用して、映像入力を選択した出力にスイッチングします:

- 映像入力を出力にルーティングする(34ページ)
- 映像入力をすべての出力にルーティングする(35ページ)
- AFV (オーディオフォロービデオ)の設定(36ページ)
- 映像出力の切断(37ページ)

映像入力を出力にルーティングする

映像入力を出力にルーティングするには:

- 1. Routing Settingsページに移動します。
- 2. VIDEO をクリックします。Videoページが表示され、利用可能な入力/出力ポートが表示 されます。

VIDEO	AUDIO	
	Video Number of Inputs:4 Number of Outputs:4 InToALL	studtuo <sup>2/10</sup> AFV
	Inputs	
	<ul> <li>CLOSE</li> <li>IN1</li> <li>IN2</li> <li>IN11</li> <li>IN12</li> </ul>	

図30: Video Routing ページ

3. 入力/出力クロスポイントをクリックします。たとえば、IN2 から OUT3 をクリックします。



図31: IN2 を OUT3 にルーティングする

映像入力は出力にルーティングされます。

**MTX3-16-M** Web UIを使用して、映像入力をすべての出力にスイッチングします。

映像入力をすべての出力にスイッチングするには:

- 1. Routing Settingsページに移動します。
- 2. InToALL をクリックします。 一連の「ALL」チェックボックスが OUTポートの下に表示 され、白い円の列が INポートの横に表示されます。他のクロスポイントはグレー表示され ます。



図32: Routing Settings ページ - InToALL 有効

3. ALLチェックボックスの下にある白い丸の 1つ (たとえば、IN1) をク リックします。IN1 はすべての出力にルーティングされます。



図33: Routing Settings ページ - IN1 をすべての出力にスイッチング

関連するチェックボックスを選択または選択解除して、選択した入力を特定の出力のみに
 スイッチングします。

) 通常のスイッチング モードに戻すには、InToALL スライダーをオフに設定します。

選択した入力はすべての出力にルーティングされます。

AFV (オーディオフォロービデオ)の設定

**MTX3-16-M**内蔵Web UI で AFVモードを使用すると、映像をスイッチングするたびに音 声も一緒にスイッチングします。

AFVを設定するには:

- **1. Routing Settings** ページに移動します。
- 2. AFV チェックボックスを選択します。

すべての AFV チェックボックスが選択されており、すべての入力の音声スイッチングが映像スイッチングに従うように設定されています。



) 音声クロスポイントは無効になります。



図34: Routing Settings ページ – AFVを有効にする (audio follow video)
特定の音声出力のみが映像に従うように設定するには、関連する AFVチェックボックスを 選択します。

映像出力の切断:

MTX3-16-M 内蔵Web UI を使用して出力を切断し、入力に接続されないようにします。

出力を切断するには:

- 1. Routing Settings ページに移動します。
- 2. オフにする出力に対応する CLOSE 行のクロスポイントをチェックします。

すべての出力をオフにするには、InToALL をクリックし、CLOSE に対応するALL チェックボックスの下の円をクリックします (図32)。

選択した出力がオフになります。

音声入力を出力にルーティングする

MTX3-16-M Web UI を使用して、音声入力を選択した出力にスイッチングします:

- 入力を出力にルーティングする(37ページ)
- 音声入力をすべての出力にルーティングする(38ページ)
- 音声出力の切断(39ページ)

入力を出力にルーティングする

音声入力を出力にルーティングするには:

- 1. Routing Settingsページに移動します。
- 2. AUDIO をクリックします。Audioページが表示され、使用可能な入力/出力ポートが表示されます。



図35: Audio Routing ページ

3. 入力/出力クロスポイントをクリックします。たとえば、IN1~OUT4 をクリックします。

VIDEO	D	
	Audio Number of Inputs:4 Number of Outputs:4 InToALL	Outputs oura oura oura
	Inputs	
	CLOSE	0000
	IN1	
	IN2	
	IN11	0000
	IN12	

図36: IN2 を OUT3 にルーティング

音声入力は出力にルーティングされます。

音声入力をすべての出力にルーティングする

MTX3-16-M Web UIを使用して、音声入力をすべての出力にスイッチングします。

音声入力をすべての出力にスイッチングするには:

- 1. Routing Settingsページに移動します。
- 2. InToALLをクリックします。一連の ALLチェックボックスが OUT ポートの下に表示され、白い円の列が IN ポートの横に表示されます。他のクロスポイントはグレー表示され、無効になります。



図37: Routing Settings ページ - InToALL 有効

3. ALL チェックボックスの下にある白い丸の 1つ (たとえば、IN2) をク リックします。IN2は全出力にスイッチングします。



図38: Routing Settings ページ - IN2 を全ての出力にルーティング

関連するチェックボックスを選択または選択解除して、選択した入力を特定の出力のみに ルーティングします。

) 通常のスイッチング モードに戻すには、InToALL スイッチをオフに設定します。

選択した入力はすべての出力にルーティングされます。

#### 音声出力の切断

MTX3-16-M 内蔵Web UI を使用して出力を切断し、入力に接続されないようにします。

出力を切断するには:

- 1. Routing Settingsページに移動します。
- 2. オフにする出力に対応する CLOSE 行のクロスポイントをチェックします。

すべての出力をオフにするには InToALL をクリックし、CLOSE に対応する ALL チェックボックスの下の円をクリックします (図32)。

選択した出力がオフになります。

プリセットの保存と呼び出し

**MTX3-16-M** Web-UI を使用して、最大60の異なる映像および音声入出力接続シナリオを 保存および呼び出しできます。緑色の点は、プリセットに接続シナリオが保存されているこ とを示します。

現在の入出力接続シナリオをプリセットとして保存するには:

1. Routing Settingsページに移動し、目的の接続シナリオを設定します。



図39: Routing Settings ページ - プリセット

 PRESETS で Save をクリックして、接続シナリオをプリセット (1~60) に保存 します。現在の映像および音声の入出力設定が保存されます。

#### 保存されたプリセットを呼び出すには:

PRESETS で、呼び出したいプリセット番号 (1~60)の横にある Load をクリックします。

プリセットが呼び出され、入出力接続シナリオが選択したプリセットに変わります。

ポート設定の表示/設定

**MTX3-16-M** ルーティング設定 Web-UI ページを使用して、各マトリックス カード (入 力または出力)の設定を表示および設定します。



Settingsページの Portタブには、ポート情報/設定パネルも表示されます(48ページの「入力/出力ポートの設定」を参照)。

ポートの設定を設定するには:

1. Routing Settings ページの 入力または出力リストで関連する入力ポートまたは出力 ポートをクリックします(例:IN2)。

選択したポートの現在の設定を表示するための情報パネルが表示されます。

Video Number of Inputs:4 Number of Outputs:4 InToALL	Outputs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
Inputs	Port	Information
• IN1	Port Index:	1
<ul> <li>IN2</li> </ul>	Port Type:	DTAxrD2
• IN11	Direction:	In
<ul> <li>IN12</li> </ul>	Port Name:	IN1
	Reset:	Repower Factory
	Volume:	50
	Balance:	50
	Bass:	T
	Treble:	7
	Mute:	Non-Mute V
	Audio Matrix Source:	Embedded V
		······································
	Save	Exit

図40:ポート情報の表示

 使用可能なポート設定属性は、選択したマトリックス カードのタイプとポートの方向(入 カ/出力)によって異なります。62ページの DTAxrD2-IN2-F34 / DTAxrD2-OUT2-F34
 / DTAxrD2P-OUT2-F34 を参照してください。

ポート情報が表示されます。

# ユーザーアカウントの設定

**MTX3-16-M** Web UI を使用して、管理者アカウント (admin) がより低い権限で最大5 つの追加アカウントを作成できます。管理者アカウントは 1つだけ存在できます。

フロントパネルから工場出荷時設定にリセットしても、Webページアカウントやその パスワードはリセットまたは削除されません。

このセクションでは、次の操作について説明します:

- アカウント権限について(42ページ)
- ユーザー アカウントの作成または削除(43ページ)

アカウント権限について

アカウントの権限にはユーザー名とパスワードが必要です。以下は、ユーザーとパス ワードの要件と権限レベルの定義です。

	機能
Administrator デフォルト:	(67ページの デフォルト通信パラメータ を参照してください)
ユーザー名の要件:	<ul> <li>長さは 4~20文字、小文字のみ (a~z)、数字とアンダースコア 「_」およびマイナス「-」を使用できます。</li> <li>ユーザー名に「admin」という単語を含めることはできません。</li> </ul>
パスワードの要件 :	<ul> <li>長さは 8~12文字で、大文字と小文字を使用できます。</li> <li>パスワードには文字、数字、特殊文字(@、\$、!、%、*、?、 &amp;)を含める必要があります。</li> <li>管理者アカウントのみがパスワードを変更できます。</li> </ul>

### アカウント権限レベル:

次の表は、アカウントの権限レベルを示しています:

アカウントの種類	Administrator	Manager	Operator
権限レベル			
新しいアカウントを作成する	Yes	No	No
パスワードを変更する	Yes	No	No
ファームウェアを更新して設定ファイルをロードする	Yes	Yes	No
設定の更新、ルーティングの変更など	Yes	Yes	Yes

ユーザーアカウントの作成または削除

Web UI の管理者アカウントのみがユーザーアカウントの作成または削除、およびパスワードの変更を行うことができます。

( 👔 ) 最大5人のユーザーを追加できます。

アカウントを追加するには:

1. アカウント管理ページを開きます。

🚫 kramer	MTX3-16-M Flexible I/O	Digital Matrix Sv	vitcher admin 🖒
×			Add
品 Routing Settings	User Name	Role	Operation
Account	opt1	Operator	Delete Modify
Management	simon1	Operator	Delete Modify
EDID	tiny	Manager	Delete Modify
management	tiney2	Operator	Delete Modify
🗱 Settings	tiny3	Manager	Delete Modify

図41:ユーザーアカウントの追加

- 2. Add をクリックします。
- 3. ユーザー名を入力し、役割 (オペレーターまたはマネージャー) を選択し、初期パス ワードを入力します。

ユーザー名ルール、役割権限、およびパスワード ルールについては、「アカウント権限について (42ページ)」を参照してください。

# EDIDの取得

**MTX3-16-M** Web UI を使用して、任意の入出力、カスタム ファイル、またはデフォルト の EDID を任意の入力にコピーします。

### EDID をコピーするには:

1. EDID管理ページに移動します。



図42:EDID管理ページ

2. Read From 領域で入力または出力をクリックします。

-または-

デフォルト EDID を使用するには、DEFAULT をクリックします。

-または-

File BROWSE をクリックしてカスタム EDID z ファイルを選択します。

- **3.** Copy to 領域で関連するすべての入力をクリックするか、All チェックボックスを選択 してすべての入力にコピーします。
- **4. COPY** をクリックします。

選択した EDID が、選択したすべての入力にコピーされます。

### MTX3-16-Mの設定

Settings ページ > Device タブを使用して、デバイスのモデルとシリアル番号の表示、 ネットワークの設定、MTX3-16-M ファームウェアのアップグレード、設定の保存、本機の をリセットします:

- ネットワークパラメータの更新(45ページ)
- ファームウェアのアップグレード(46ページ)
- デバイス設定ファイルの保存またはロード(46ページ)

### ネットワークパラメータの更新

ネットワーク設定を表示または更新するには:

1. Settingsページの Deviceタブ(デフォルト)に移動します。

×	Device Card	Port	
Routing Settings	Information	n	
Account	Model:	MTX3-16-M	Firmware Upgrade
management	Name:	KRAMER_0001	Choose a file
EDID Management	SN:	0000000000001	Prouvo
managomont	Firmware Version:	1.4.0	Diowse
Settings	MAC:	00-1D-56-00-97-70	
Statue	IP:	192.168.1.39	
Julus	MASK:	255.255.0.0	
) About	GATE:	192.168.0.1	
Status ———	TCP Port:	5000	
Temperatures	UDP Port:	50000	
Voltages	DHCP:		
Fans	Save Changes:	Save Changes	
PSU	Configuration File	Save	Load
PS1 Ok	Reset:	Repower	Factory
PS2 Off-line	Befresh	Datroch	
PS-49V	Reliesii.	Reliesi	

図43 : Settings ページ – デバイス設定

- 2. デバイス名を表示または更新します。
- 3. 必要に応じてネットワーク設定を変更します:
  - IP (ETH0/Net-1 23 のアドレス)
  - Mask、Gate (ETH1/NET2-1G 29のアドレス)
  - TCP ポート番号
  - UDP ポート番号
- 4. マトリックスに挿入されたすべてのカードの DHCPアドレス解決を有効/無効にします。
- 5. Save Changes をクリックします。

デバイス設定が設定されます。

ファームウェアのアップグレード

( ) このオプションは、管理者とマネージャー アカウントでのみ使用できます。

MTX3-16-M ファームウェアをアップグレードするには:

- **1. Settings**ページ > **Device**タブに移動します。
- 2. Browse(右上) をクリックし、新しいファームウェア ファイルを選択します。
- 3. Open をクリックします。ファームウェアファイルが開きます。
- 4. オンラインの指示に従い、アップデートが完了するまで待ちます。
- 5. Repower をクリックしてデバイスを再起動します。
- 6. Webページを更新するには、Refresh をクリックします。

ファームウェアが更新されました。

デバイス設定ファイルの保存またはロード

MTX3-16-M Web UI を使用して、将来使用できるように構成設定を JSON ファイルに エクスポートおよびバックアップします。

エクスポートされた構成ファイルには、ルーティング情報、EDIDデータ、マトリックス カードの詳細と設定、ポートの詳細と設定が含まれます。ユーザーアカウント情報はエ クスポートされません。

これらのオプションは、管理者アカウントとマネージャー アカウントに 対してのみ表示されます。

MTX3-16-M 設定ファイルをエクスポートまたはインポートするには:

- **1. Settings**ページ > **Device**タブに移動します。
- 2. 選択肢一つを選択してください:
  - Save をクリックし、設定ファイルをエクスポートするファイルの宛先を 選択します。設定ファイルはダウンロードフォルダーに保存されます。
  - Load をクリックして (以前に保存した) 設定ファイルをインポートし、次のス テップに進みます。
- 3. インポートするファイルを選択します。
- 4. MTX3-16-Mの設定を置き換えることを確認します。

インポートした設定ファイルのパラメーターを使用して MTX3-16-M が再起動します。

MTX3-16-Mのリセット

MTX3-16-M のデバイスパラメータをデフォルト値にリセットまたはリセットするには:

- **1. Settings**ページ > **Device**タブに移動します。
- 2. 選択肢一つを選択してください:
  - MTX3-16-M を再起動するには: Repower (下部近く) をクリックします。
  - 工場出荷時のデフォルト設定に戻すには、Factory をクリックします。
- 3. クリックして選択したオプションを確認します。

MTX3-16-M がリセットされます。

モジュールカードファームウェアのアップグレード/復元

Settingsページの Card タブには Card Listがあり、現在 MTX3-16-M に挿入されている マトリクスカードが表示されます。スロットをクリックすると、そのマトリックスカードの タイプ、モデル、ビデオ方向 (入力または出力)、およびファームウェアのバージョンが表 示されます。

このページでは、次の操作が有効です:

- マトリックスカードを工場出荷時設定に復元する(47ページ)
- マトリックスカードのファームウェアのアップグレード(48ページ)

マトリックスカードには、58ページの「マトリックス カード UI 名」で要約されているように、Web UI に表示される一意の名前があります。

マトリックスカードを工場出荷時のデフォルトに戻す

1. Settingsページの Card タブに移動します。

×	Device Card	Port		
ரி Routing Settings	Card List	Informa	tion - Slot 1	Firmware Upgrade
<ul> <li>Account</li> </ul>	Slot 1-VGAA	Туре:	Input	Choose a file
Management	Slot 2-VGAA	Model:	VGAA	Browse
EDID	Slot 3-DTAxrD2P	Model ID:	18	
Management	Slot 4-DTAxrD2	Direction:	In	
coe Settings	Slot 5-DTAxrD2	Firmware version:	1.1.0	
	Slot 6-DTAxrC2	Factory:	Factory	
E Status	Slot 7-F676	Refresh:	Refresh	
(i) About	Slot 8-F676	121320112272963		
– Status –––––		5		

図44 : Settings ページ – カード構成

- 2. Factory をクリックします。
- 3. 選択を確認するプロンプトが表示されます。

挿入されたカードの工場出荷時の設定が復元されます。

マトリックスカードのファームウェアのアップグレード

 $(\mathbf{i})$ 

Webページ経由でマトリックスカードのファームウェアをアップグレードする場合は、他の開いているアカウントを閉じ、現在のマネージャーまたは管理者アカウントが1つだけオンラインで開いていることを確認することをお勧めします。

Matrix MTX3-16-M ファームウェアをアップグレードするには:

- 1. Settingsページ > Card タブに移動します。
- 2. Browse(右上) をクリックし、新しいファームウェア ファイルを選択します。
- 3. Open をクリックします。ファームウェアファイルが開きます。
- 4. オンラインの指示に従ってください。
- 5. ファームウェアのアップグレードが完了するまで待ちます。

マトリックスカードのファームウェアのアップグレードが完成しました。

入力/出力ポートの設定

MTX3-16-M Web UI を使用して、モジュールカードのポート設定を編集し、ポートを 工場出荷時の設定に戻し、電源を再投入(再起動)します。

マトリックス カードには、58ページの「マトリックスカード UI 名」で要約されているように、Web UI に表示される一意の名前があります。

ポート設定を設定するには:

- 1. Settingsページの Portタブで、Port Listからポートを選択します。
- 選択したポートの情報ペインが表示されます。使用可能な設定属性は、選択したマトリックスカードのタイプとポートの方向 (入力または出力) によって異なります (62ページの DTAxrD2-IN2-F34 / DTAxrD2-OUT2-F34 / DTAxrD2P-OUT2-F34 を参照)。

Devi	ice Card	Port			
	Port List		Information - Port 1		
	Port 1-IN1		Port Index:	1	
	Port 2-IN2		Port Type:	DTAxrD2	
	Port 3-OUT3		Direction:	In	
	Port 4-OUT4		Port Name:	IN1	
	Port 5-OUT5		Reset:	Repower Factory	
	Port 6-OUT6		Volume:		50
	Port 11-IN11		Balance:		50
	Port 12-IN12		Bass:		7
			Treble:		7
			Mute:	Non-Mute V	
			Audio Matrix Source:	Embedded V	
			Analog Audio Port Direction:	IN V	
			HDMI Audio Source:	Embedded V	
			XTRA:	OFF V	
			Save Changes:	Save Changes	
			Refresh:	Refresh	
			4		•

図45: Settings ページ > Port タブ > Port 情報パネル

3. 必要に応じて設定を行います。

4. Save Changes をクリックして更新を実装します。

Routing Settingsページでポート名をクリックして、ポート情報/設定パネルにアクセスすること もできます (33ページの「入力から出力へのルーティング」を参照)。

### HDBTレンジの設定

) これらの設定は、次の入出力カードに適用されます:

- DTAxrC2-IN2-F34 / DTAxrC2-OUT2-F34
- DTAxrD2-IN2-F34 / DTAxrD2-OUT2-F34
- DTAxrD2P-OUT2-F34

#### HDBTレンジを設定するには:

- Port Information パネルの XTRA で、次のいずれかを選択します:
  - ON HDBaseT ウルトラロングレンジ (帯域幅を減らして伝送距離を延長できるようにする)。
  - OFF HDBaseT 標準レンジ

 $\mathbf{(i)}$ 

Ĭ

実際の伝送距離は信号の解像度によって異なります。詳細については、カードの仕様 を参照してください。

11 2xHDMI-AUD Out OUT11
2xHDMI-AUD Out OUT11
Out OUT11
OUT11
Auto
Repower Factory
50
O
Non-Mute
OFF
OFF
ction: OUT
rce: Embedded 🗸
Auto 🗸
Save Changes
Refresh
c

図46: Settings ページ > Port タブ > Port 情報パネル HDBaseT

Configuring Compression Level

**(i)** 

これらの設定は、次の入出力カードに適用されます:

• DTAxrC2-IN2-F34 / DTAxrC2-OUT2-F34

圧縮レベルを設定するには:

- Port情報 ペインの XTRA で、次のいずれかを選択します:
  - Standard
  - High

圧縮解像度の設定

i

これらの設定は、次の入出力カードに適用されます:

• DTAxrC2-IN2-F34 / DTAxrC2-OUT2-F34

圧縮レベルを設定するには:

- Port Information パネルの XTRA で、次のいずれかを選択します:
  - >1080P 1080p を超える信号解像度で圧縮します。
  - ALL すべての信号解像度で圧縮して、伝送距離の延長を可能にします。

### MTX3-16-M ハードウェアのモニタリング

このページでは、次の操作をすることができます:

- 温度の監視(51ページ)
- 電圧の監視(51ページ)
- PoE供給の監視(52ページ)
- ファンステータスの監視(52ページ)

**MTX3-16-M** Web UIを使用して、コントロールカードおよびマトリクスカードのステータス を監視します。

#### ステータス情報パネル -

Webページの左側のパネルにはステー タス情報エリアがあります。パネルが 非表示の場合、(上部の) X をクリック すると、(緑の) アイコンが表示された ままになり、問題が検出されると赤に 変わります。



図47:ステータス情報パネル - 温度ステータス

### 温度ステータスを確認するには:

### 1. Statusページ > **Temperatures**タブを開きます。

Tempe	ratures Vo	ltages	Port-POE	Fans		
	Name		Max(°C)		Value(°C)	Status
	Control Bo	ard	75.00		35.50	ОК
	Slot_1 (DTA	xrD2)	75.00		38.05	ОК
	Slot_2 (DTA)	rrD2P)	75.00		47.00	ОК
	Slot_3 (DTA	xrD2)	75.00		35.00	ОК
	Slot_6 (DTA	xrC2)	75.00		38.05	ОК
	Environment	Monitor	60.00		43.00	ОК

図48:温度ステータス ページ

2. 温度ステータスを表示します。

Temperaturesタブには、スロットに挿入されているカードがリストされます。各行に は、挿入されたカードの最大許容温度 (Max) と現在の温度 (Value) が表示されます。 カードに温度の問題がある場合、 Statusに警告メッセージが表示され、ステータス パ ネルの Temperaturesアイコンが赤色になります。

### 電圧の監視

#### 1. Status > Voltages タブを開きます。

Tempe	ratures	Voltages	Port-POE	Fans		
		Name	Standard valu	ie(V)	Value(V)	Status
	Slot	_1 (DTAxrD2)	12.00		12.26	ОК
	Slot_	2 (DTAxrD2P)	12.00		12.00	ОК
	Slot	_3 (DTAxrD2)	12.00		12.22	ОК
	Slot	_6 (DTAxrC2)	12.00		12.39	ОК

図49 : 電圧ステータスページ

2. 電圧ステータスを表示します。

このタブには、スロットに挿入されたカード、各カードに必要な電圧 (標準値)、および実際に受信した電圧 (値) がリストされます。

いずれかのカードに電圧の問題がある場合、ステータスには警告メッセージが表示され、ステータスパネルには赤色の電圧アイコンが表示されます。

### PoE供給の監視

1. Statusページ > **Port-POE**タブを開きます。

×	Temperatures Voltages	Port-POE Fans	
நீ Routing Settings	Name	Port1	Port2
EDID Management	Slot_3 (DTAxrC2)	Corr Orr	on
<b>¢\$</b> Settings	Slot_5 (DTAxrC2)		
i∃ Status		â	â
<ol> <li>About</li> </ol>	Slot_13 (DTAxrC2)	on	no

図50: Status ページ - Port-POE タブ

2. Port-POE ステータスの表示

このタブには、PoE供給に対応するHDBTポートを持つ、挿入されたマトリックスカード がリストされます。PoE供給に対応するポートには緑色の RJ-45アイコンが表示され、 PoE供給に対応しないポートには黒色のアイコンが表示されます。

ファンステータスの監視

すべてのファンは同じレベル値を持ち、すべてのファンは最高温度に応じて 60秒ごとに速度 を自動的に調整します:

- 最高温度が 55℃ を超える場合 (最大 > 55℃)、すべてのファンは直接 Level\_7 に 進みます。
- 最高温度が 50℃~55℃ の場合、すべてのファンは最大レベル\_7 まで徐々に上昇します。
- 最高温度が 45℃~50℃ の場合、すべてのファンは変化しません。
- 最高温度が 45℃ 未満の場合、すべてのファンは徐々に最小値 (レベル\_1) まで低下 します。

ファンのステータスを確認するには

- 1. Statusページ > **Fan** タブを開きます。
- 2. ファンのステータスを表示します。

このタブには、ファンとその動作レベルがリストされます。ファンの1つに問題がある場合は、Status列に警告が表示されます。

EDID Management	Temperatures	Voltages	Port-POE	Fans
😂 Settings	Name	Value(Level_1~7)	Status	
	Fan_1	Level_1	ок	
Status	Fan_2	Level_1	ОК	
(i) About	Fan_3	Level_1	ОК	

図51: Status ページ - Fans タブ

Aboutページの表示

About をクリックして、Webバージョンと Kramer情報を表示する Aboutページにアクセスします。



図52 : About ページ

ファームウェアのアップグレード

MTX3-16-M ファームウェアは以下の方法でアップグレードできます:

- 内蔵Web UI の使用については、54ページの「Web UI からのファームウェアのアップグレード」を参照してください。
- K-Upload を使用して、USBポート①、イーサネット接続、または RS-232 接続を介して通信する方法については、54ページの「ファームウェアのアップグレード K-Upload」を参照してください。
- プロトコル3000コマンド経由 (70ページの「プロトコル3000コマンド」を参照)。

Web UIからファームウェアをアップグレードする

内蔵Web UI を使用して MTX3-16-M シャーシ ファームウェアをアップグレードするには:

- 1. Settingsページの Deviceタブで、 Browse をクリックします。
- 2. 関連するアップグレード ファイルを選択します。
- 3. アップグレードを実行する前に確認を求められます。

内蔵Web UI を介してマトリックス カードの 1つのファームウェアをアップグレードするには、 次の手順で行います:

- 1. Settingsページの Cardタブで、**Browse** をクリックします。
- 2. 関連するアップグレード ファイルを選択します。
- 3. アップグレードを実行する前に確認を求められます。

## ファームウェアのアップグレード – K-Upload

**MTX3-16-M** では、http://www1.kramerav.com/support/product\_downloads.asp で 入手可能な K-Upload ソフトウェアアプリケーションを使用して、RS-232、USB (VCOM)、 またはイーサネット経由でデバイスとカードのファームウェアをアップグレードできます。

**K-UPLOAD** の最新バージョンとインストール手順は、弊社Webサイト http://www1.kramerav.com/support/product\_downloads.asp からダウンロードできます。

マイクロ USBポートを使用する場合は、
 https://k.kramerav.com//support/download.asp で入手可能な Kramer
 USB ドライバーをインストールします。

#### ファームウェアをアップグレードするには:

- 1. K-UPLOADをダウンロードして実行します。
- **2. K-Upload** 画面で、**Connect** をクリックします。
- 3. Connection Method ダイアログで、MTX3-16-M との通信方法を選択します。
- **4. Browse** をクリックしてファームウェア ファイル (例: MTX3-XX-M \_1.4.0.kptw) を見つ けます。
- 5. Upload をクリックします。

6. MTX3-16-M が自動的に再起動し、K-Upload にアップグレードの成功または失敗 のメッセージが表示されます。

Settings Webページの Deviceタブで、ファームウェアのバージョンが更新されていることを確認します。

# MTX3-16-M CNTL および シャーシ

CNTL カード		
ポート	1Gbp Ethernet	RJ-45コネクタ for matrix LAN connection
	100Mbps Ethernet	RJ-45コネクタ for matrix service
	RS-232	3ピン ターミナルブロック for local service
RS-232	ボーレート	9600/19200/38400/57600/112500 (デフォルト)
	文字フレーム	8ビット / パリティ無し / 1ストップビット / ASCII
シャーシ		
ポート	USB	Mini-USBコネクタ ファームウェアアップグレード用
バックプレーン	AV	50Gbps
データレート/ポート	Ethernet	1Gbps
カードスロット	セントラルコントロール	1
	I/O	8
モジュール	電源	1 マトリックス 電源
		1 PoE 電源
	ファン	1
電源	消費電力	100-240V AC、50/60Hz、2.2A
環境条件	動作温度	0°∼+40°C
	保存温度	-45°~+72°C
		10%~90%、RHL 結露無き事
	冷却	強制空冷、3 ファン
規制対応	安全	CE
	環境	RoHs、WEEE
アクセサリ	付属品	2 電源コード
		ラックマウント用ラックイヤー
	オプション	最適な伝送距離とパフォーマンスを得るには、以下で入手可能
		な推奨 Kramer ケーノルを使用してくたさい:
		www.kramerav.com/product/MTX3-16-M
製品	「」法 (幅、奥仃さ、高さ)   手目	43./x18.4x8.8cm 19 <sup></sup> フック 30サイス
		約 /.45kg
悃己	小法 (幅、奥行き、局さ)   手員	58 X 53.5 X 21.5CM
	里重	約 9.3Kg
	振動	ISTA 1A カートン内 (Jatamatianal Cafe Turnait Anni Lini - )
		(International Safe Transit Association)

# MTX3-34-M CNTL および シャーシ

CNTL カード		
ポート	1Gbp Ethernet	RJ-45コネクタ for matrix LAN connection
	100Mbps Ethernet	RJ-45コネクタ for matrix service
	RS-232	3ピン ターミナルブロック for local service
RS-232	ボーレート	9600/19200/38400/57600/112500 (デフォルト)
	文字フレーム	8ビット / パリティ無し / 1ストップビット / ASCII
シャーシ		
ポート	USB	Mini-USBコネクタ ファームウェアアップグレード用
バックプレーン	AV	50Gbps
データレート/ポート	Ethernet	1Gbps
カードスロット	セントラルコントロール	1
	I/O	17
モジュール	電源	2 マトリックス電源:1台付属、2台目オプションで付属無し
		1 PoE 電源 (オブション、含まれていません)
		1
電源	消費電力	100-240V AC、50/60Hz、5.2A
環境条件		0°~+40°C
	保存温度	-45°~+72°C
	湿度	10%~90%、RHL 結露無き事
	冷却	強制空冷、3 ファン
規制対応	安全	CE
	環境	RoHs、WEEE
アクセサリ	付属品	電源コード、ラックマウント用ラックイヤー
筐体	材質	アルミニウム
製品	寸法 (幅、奥行き、高さ)	43.7 x 36 x 17.7cm 19″ラック 4Uサイズ
	重量	約 6.7kg
梱包	寸法 (幅、奥行き、高さ)	57 x 48 x 28cm
	重量	約 8kg
	振動	ISTA 1A カートン内
		(International Safe Transit Association)

# マトリックスカード

このセクションでは、Web UI に表示されるマトリックス カードの一意の名前 (58 ページの「マトリックス カード UI 名」を参照) と、次のマトリックス カード仕様につ いて説明します:

- MC3-2Hi / H2-IN2-F34 / MC3-2Ho / H2-OUT2-F34 (59ページ)
- MC3-2HAi / H2A-IN2-F34 / MC3-2HAo / H2A-OUT2-F34(60ページ)
- MC3-2Ri / DTAxrC2-IN2-F34 / MC3-2To / DTAxrC2-OUT2-F34 (61ページ)
- DTAxrD2-IN2-F34 / DTAxrD2-OUT2-F34 / DTAxrD2P-OUT2-F34 (62ページ)
- F676-IN2-F34 / F676-OUT2-F34 (63ページ)
- VGAA-IN2-F34 / VGAA-OUT2-F34 (63ページ)
- SDIA-IN2-F34 (64ページ)
- MC3-2S-2S (64ページ)
- MC3-2F-2F (65ページ)
- MC3-2H-2T / MC3-2R-2H (66ページ)

### マトリックス カード UI 名

マトリックス カード	UI 名	マトリックス カード UI 名	UI 名
VGAA-IN2-F16	VGAA	F676-IN2-F34	F676
VGAA-OUT2-F16	VGAA	F676-OUT2-F34	F676
SDIA-IN2-F16	SDIA	MC3-2Hi	2xHDMI
H2-IN2-F34	H2	MC3-2Ho	2xHDMI
H2-OUT2-F34	H2	MC3-2HAi	2xHDMI-AUD
H2A-IN2-F34	H2A	MC3-2HAo	2xHDMI-AUD
H2A-OUT2-F34	H2A	MC3-2Ri	2xHDBT-AUD
DTAxrC2-IN2-F34	DTAxrC2	MC3-2To	2xHDBT-AUD
DTAxrC2-OUT2-F34	DTAxrC2	MC3-2S-2S	2S-2S
DTAxrD2-IN2-F34	DTAxrD2	MC3-2F-2F	2F-2F
DTAxrD2-OUT2-F34	DTAxrD2	MC3-2R-2H	2R-2H
DTAxrD2P-OUT2-F34	DTAxrD2P	MC3-2H-2T	2H-2T

# MC3-2Hi / H2-IN2-F34 / MC3-2Ho / H2-OUT2-F34

- MC3-2Hi / H2-IN2-F34:2 HDMI入力
- MC3-2Ho / H2-OUT2-F34:2 HDMI出力

入力/出力	2 HDMI	HDMIコネクタ
Video	最大データレート	18Gbps (各映像系統につき6Gbps)
	最大解像度	4K@60Hz (4:4:4)
	入力間の最大スイッチ	
	_ ンク時間	注記:最大3秒の遅延時間の奇与かめる一般的な表示を想定
	スイッチング時の出力	黒/青画面
	遷移	
	HDMI規格	2.0
	コンテンツ保護	HDCP 2.2/1.4準拠
電源	消費電力	5W
環境条件	動作温度	0°~+40°C
	保存温度	-40°~+70°C
	湿度	10%~90%、RHL 結露無き事
規制対応	安全	CE
製品	寸法 (幅、奥行き、高さ)	12.9 x 24.9 x 2.0cm
	重量	約 0.2kg
梱包	寸法 (幅、奥行き、高さ)	16.5 x 34.5 x 5.9cm
	重量	約 0.4kg

# MC3-2HAi / H2A-IN2-F34 / MC3-2HAo / H2A-OUT2-F34

- MC3-2HAi / H2A-IN2-F34: 2 HDMI入力 および2 アナログ音声ポート
- MC3-2HAo / H2A-OUT2-F34:2 HDMI出力 outputs および2 アナログ音声ポート

入力/出力	2 HDMI	HDMIコネクタ	
ポート	2 アナログ音声	3.5mm ミニジャック	
Video	最大データレート	18Gbps (各映像系統につき6Gbps)	
	最大解像度	4K@60Hz (4:4:4)	
	入力間の最大ス イッチング時間	7.5秒 注記:最大3秒の遅延時間の寄与がある一般的な表示を想定	
	スイッチング時の出 力遷移	黒/青画面	
	HDMI規格	2.0	
	コンテンツ保護	HDCP 2.2/1.4準拠	
電源	消費電力	5W	
環境条件	動作温度	0°~+40°C	
	保存温度	-40°~+70°C	
	湿度	10%~90%、RHL 結露無き事	
規制対応	安全	CE	
製品	寸法 (幅、奥行き、高さ)	12.9 x 24.9 x 2.00cm	
	重量	約 0.2kg	
梱包	寸法 (幅、奥行き、高さ)	16.5 x 34.5 x 5.90cm	
	重量	約 0.4kg	

MC3-2Ri / DTAxrC2-IN2-F34 / MC3-2To / DTAxrC2-OUT2-F34

- MC3-2Ri / DTAxrC2-IN2-F34:2 HDBTポート、2 アナログ音声ポート、2 IRポート、2 RS-232ポート および 1 Ethernetポート
- MC3-2To / DTAxrC2-OUT2-F34:2 HDBTポート、2 アナログ音声ポート、2 IRポート、2 RS-232ポート および 1 Ethernetポート

入力/出力	2 HDBaseT	RJ-45コネクタ	
ポート	2 アンバランス音声	6ピン ターミナルブロックコネク	19
	2 RS-232	6ピン ターミナルブロックコネク	19
	2 IR	4ピン ターミナルブロックコネク	19
	1 Ethernet	RJ-45コネクタ	
延長距離	Standard圧縮	最大100m 4K@60Hz(4 4K@30Hz (4:4:4)にて	:4:4)、4K@60Hz(4:2:0) または
		最大180m フルHD (1080p@60Hz 24bpp)にて	
	High圧縮 	最大100m 4K@60Hz(4 て	::4:4)、4K@60Hz(4:2:0)に
		最大180m 4K@30Hz(4	:4:4)にて
		最大200m フルHD (108	0p@60Hz 24bpp)にて
	非圧縮	最大100m 4K@60Hz(4	:2:0)にて
		最大180m フルHD (108	0p@60Hz 24bpp)にて
		() Kramer 推奨ケーブル	を使用する場合
	規格準拠	HDBaseT 1.0	
映像	最大データレート	最大18Gbps (各映像系統 over CAT ケーブル	充につき6Gbps)、10Gbps CSC
	最大解像度	Standard圧縮	4096x2160@60Hz(4:4:4) 24bpp
		High圧縮	3840x2160@60Hz(4:4:4) 24bpp
		非圧縮	4096x2160@60Hz(4:2:0) 24bpp
	入力間の最大スイッチ ング時間	7.5秒 注記:最大3秒の遅延時間の寄与がある一般的な表示を想定	
	スイッチング時の出力 遷移		
	コンプライアンス	HDCP 2.2、HDR 10	
	HDMI規格	2.0	
Ethernet延長	帯域幅	最大100Mbps	
RS-232延長	ボーレート	300~115200	
電源	消費電力	21.5W	
環境条件	動作温度	0°~+40°C	
	保存温度	-40°∼+70°C	
	湿度	10%~90%、RHL 結露類	無き事 しんしん しんしん しんしん しんしん しんしん しんしん しんしん しん
規制対応	安全	CE	
環境 RoHs、WEEE		RoHs、WEEE	
製品	寸法 (幅、奥行き、高さ)	13 x 25 x 2cm	
	重量	約 0.3kg	
梱包	寸法 (幅、奥行き、高さ)	16.5 x 34.5 x 5.9cm	
	重量	約 0.5kg	

DTAxrD2-IN2-F34 / DTAxrD2-OUT2-F34 / DTAxrD2P-OUT2-F34

- **DTAxrD2-IN2-F34 :** 2 HDBTポート、2 アナログ音声ポート、2 IRポート、2 RS-232 ポート および 1 Ethernetポート
- **DTAxrD2-OUT2-F34 :** 2 HDBTポート、2 アナログ音声ポート、2 IRポート、2 RS-232ポート および 1 Ethernetポート
- **DTAxrD2P-OUT2-F34**: 2 PoE供給対応HDBTポート、2 アナログ音声ポート、2 IRポート、2 RS-232ポート および 1 Ethernetポート

入力/出力	2 HDBaseT	RJ-45コネクタ	
ポート	2 アンバランス音声	6ピン ターミナルブロックコネクタ	
	2 RS-232	6ピン ターミナルブロックコネクタ	
	2 IR	4ピン ターミナルブロックコネクタ	
	1 Ethernet	RJ-45コネクタ	
延長距離	圧縮	4K@60(4:2:0) を超える信号に対する低レベルの標準 DSC 圧縮	
	4K@60(4:4:4)	圧縮を伴う範囲:最大100m	
	4K@60(4:2:0)	圧縮なしの範囲 : 最大100m	
	フルHD(1080p@60Hz)	圧縮なしの範囲:最大130m	
		ウルトラロングモードでの距離:最大180m	
		🚺 Kramer 推奨ケーブルを使用する場合	
	規格準拠	HDBaseT 2.0-	
映像	最大データレート	圧縮あり: 17.95Gbps (各映像系統につき5.98Gbps)	
		圧縮なし: 10.2Gbps (各映像系統につき3.4Gbps)	
	最大解像度	圧縮あり: 3840x2160@60Hz 4:4:4 24bpp	
		圧縮なし: 4096x2160@60Hz 4:2:0 24bpp	
	HDMI規格	2.0	
	コンプライアンス	HDCP 2.2、HDR 10	
Ethernet延長	帯域幅	最大100Mbps	
RS-232延長	ボーレート	300~115200	
電源	消費電力	21.5W	
環境条件	動作温度	0°~+40°C	
	保存温度	-40°~+70°C	
	湿度	10%~90%、RHL 結露無き事	
規制対応	安全	CE	
	環境	RoHs、WEEE	
製品	寸法 (幅、奥行き、高さ)	13 x 25 x 2cm	
	重量	約 0.2kg	
梱包	寸法 (幅、奥行き、高さ)	16.5 x 34.5 x 5.9cm	
	重量	約 0.4kg	

### F676-IN2-F34 / F676-OUT2-F34

- F676-IN2-F34: 2LCコネクタ、2 RS-232ポート
- F676-OUT2-F34: 2 LC コネクタ、2 RS-232ポート

入力/出力	2光ファイバー	LCコネクタ
ポート	2 RS-232	3ピン ターミナルブロックコネクタ
映像	最大帯域幅	18Gbps
	最大解像度	4K@60(4:4:4)
	HDMI規格	2.0
	コンテンツ保護	HDCP 2.2
延長ライン	光ファイバー	マルチモード (MM) または シングルモード (SM)
	光モジュール	Kramer 10Gbps SFP+ IEEE802.3ae準拠 モジュール(MMを付属)
マルチモードライン	コンプライアンス	G.651.1 OFNRファイバー
	OM3 MMファイバーの最大伝送距離	3km
シングルモードライン	コンプライアンス	G.652D OFNRファイバー
	OS1 SMファイバーの最大伝送距離	33km
RS-232延長	ボーレート	300~115200
ユーザーインターフェイス	インジケーター	光リンクLEDs
電源	消費電力	9W
環境条件	動作温度	0°~+40°C
	保存温度	-40°~+70°C
	湿度	10%~90%、RHL 結露無き事
規制対応	安全	CE、UL
	環境	RoHs、WEEE
付属品	2 MM SFP+トランシーバー	

### VGAA-IN2-F34 / VGAA-OUT2-F34

- VGAA-IN2-F34:215ピン HDコネクタ、2アナログ音声ポート
- VGAA-OUT2-F34: 2 15ピン HDコネクタ、2 アナログ音声ポート

ポート	2 VGA	15ピン HDコネクタ	
	2 アンバランス アナログ 音声	3.5mm ミニジャックコネクタ (CーGF/GMAF-30ケーブルで接続)	
帯域幅		450MHz	
最大距離		10m	
電源	消費電力	9.5W	
環境条件	動作温度	0°~+40°C	
	保存温度	-40°~+70°C	
	湿度	10%~90%、RHL 結露無き事	
規制対	安全	CE	
応	環境	RoHs、WEEE	
付属品		2 C-GF/GMAF-30 ケーブル	
製品	寸法 (幅、奥行き、高さ)	13 x 25 x 2cm	
	重量	約 0.3kg	
梱包	寸法 (幅、奥行き、高さ)	16.5 x 34.5 x 5.9cm	
	重量	約 0.7kg	

### SDIA-IN2-F34

### • 2 BNCコネクタ、2 アナログ音声ポート

ポート	2 SDI	75Ω BNCコネクタ
	2 アンバランスアナログ音声	3.5mm ミニジャックコネクタ
総帯域幅		3Gps
最大伝送距離	SD	300m
	HD 1080p	200m
	3G 1080p	90m
3D パススルー		非対応
電源	消費電力	6W
環境条件	動作温度	0°~+40°C
	保存温度	-40°~+70°C
	湿度	10%~90%、RHL 結露無き事
規制対応	安全	CE
	環境	RoHs、WEEE
製品	寸法 (幅、奥行き、高さ)	13 x 25 x 2cm
	重量	約 0.3kg
梱包	寸法 (幅、奥行き、高さ)	16.5 x 34.5 x 5.9cm
	重量	約 0.5kg

### MC3-2S-2S

入力	2 12G SDI	75Ω BNCコネクタ	
出力	2 12G SDI	75Ω BNCコネクタ	
SDI	データレート	270Mbps~12Gbps	
	最大出力レベル	800mVpp / 75Ω	
映像	最大SDI解像度	4K60 4:2:2	
	スケーリング入力解像度	NTSC、PAL、720p、1080i、1080p、2160p	
	入力間の最大スイッチング時間	1.5秒	
	スイッチング時の出力遷移	スムーズなカットスルー	
	映像遅延	1-2フレーム	
	規格への準拠	SMPTE 259M (SD-SDI)、292M (HD-SDI)、 424M (3G HD-SDI)、ST-2081 (6G-SDI)、ST- 2082 (12G-SDI)	
ケーブルイコライゼー	12Gbps	最大80m	
ション伝送距離	6Gbps	最大100m	
	3Gbps	最大180m	
	1.5Gbps	最大200m	
	SD	最大300m	
	(i) Kramerケーブルを使用時		
環境条件	動作温度	0°~+40°C	
	保存温度	-40°~+70°C	
	湿度	10%~90%、RHL 結露無き事	
規制対応	安全	CE、FCC、UKCA	
	環境	RoHs and WEEE	
製品	寸法 (幅、奥行き、高さ)	13 x 25.5 x 2cm	
	重量	約 0.2kg	
梱包	寸法 (幅、奥行き、高さ)	29.5 x 16.6 x 6.4cm	
	重量	約 0.4kg	

### • MC3-2S-2S: 2 SDI入力、2 SDI出力

### MC3-2F-2F

• MC3-2F-2F:2 光ファイバー入力、2光ファイバー出力

入力	2 光ファイバー	LCコネクタ	
出力	2 光ファイバー	LCコネクタ	
ファイバー	光ファイバー	マルチモード (MM) または シングルモード (SM)	
	光モジュール	Kramer 10Gbps SFP+ IEEE802.3ae準拠モ	
		ジュール (MMを付属)	
	MM コンプライアンス	G.651.1 OFNRファイバー	
	OM3 MMファイバーの最大伝送距離	3km	
	SM コンプライアンス	G.652D OFNRファイバー	
	OS1 SMファイバーの最大伝送距離	33km	
	i Kramer の光モジュール使用	時	
映像	最大データレート	18Gbps (各映像系統につき6Gbps)	
	最大解像度	4K@60(4:4:4)	
	入力間の最大スイッチング時	6.5秒	
	間	注記:最大3秒の遅延時間の寄与がある一般的な表示を	
		想定	
	スイッチング時の出力遷移	黒/青画面	
	HDMI準拠	HDMI 2.0b で規定されている 4K	
	コンテンツ保護	HDCP 2.2	
RS-232延長	ボーレート	9600~115200	
環境条件	動作温度	0°∼+40°C	
	保存温度	-40°~+70°C	
	湿度	10%~90%、RHL 結露無き事	
規制対応	安全	CE、FCC、UKCA	
	環境	RoHs and WEEE	
製品	寸法 (幅、奥行き、高さ)	13 x 25.5 x 2cm	
	重量	約 0.2kg	
梱包	寸法 (幅、奥行き、高さ)	29.5 x 16.6 x 6.4cm	
	重量	約 0.4kg	

MC3-2H-2T / MC3-2R-2H

- MC3-2H-2T: 2 HDMI入力、2 HDBT出力(送信器)
- MC3-2R-2H: 2 HDBT入力(受信器)、2 HDMI出力

入力	MC3-2H-2T: 2 HDMI	HDMIコネクタ	
	MC3-2R-2H: 2 HDBaseT	RJ-45コネクタ	
出力	MC3-2H-2T: 2 HDBaseT	RJ-45コネクタ	
	MC3-2R-2H: 2 HDMI	HDMIコネクタ	
延長ライン	伝送距離	最大100m	
		Kramer HDBaseTケーブル使用時	
	規格準拠	HDBaseT 3.0	
映像	最大データレート	18Gbps (各映像系統につき6Gbps)	
	最大解像度	4K@60Hz(4:4:4)	
	対応解像度	480i@30Hz、480p@60/72/75/85Hz、576p@50Hz、 600p@60/72/75/85Hz、768p@50/60/70/75/85Hz、 800p@60Hz、864p@75Hz、900p@60Hz、 640x480p@60/72/75/85Hz、720x480i@30Hz、 720x480p@60Hz、720x576p@50Hz、 800x600p@60/72/75/85Hz、848x480p@60Hz、 852x480p@60Hz、1024x768p@60/70/75/85Hz、 1152x864p@75Hz、1280x768p@60Hz、 1280x800p@60Hz、 1280x960@60Hz、1280x1024p@60/75Hz、 1360x768p@60Hz、1366x768p@50/60Hz、 1400x1050p@60Hz、1440x900p@60Hz、 1600x900p@60Hz、1600x1200p@60Hz、 1680x1050p@60Hz、1920x1080i@50/60Hz、 1920x1080p@24/30/50/60Hz, 3840x2160p@24/30/60Hz 3840x2160p@24/30/60Hz	
	入力間の最大スイッチン グ時間	1.5秒	
	スイッチング時の出力遷移	スムーズなカットスルー	
	映像遅延	1 - 2フレーム	
	HDMI準拠	HDMI 2.0b で規定されている 4K、HDR10	
	コンテンツ保護	HDCP 2.3	
USB延長	データレート	最大480Mbps	
	スループット	最大12Mbps	
	デバイスタイプ	HID	
	規格準拠	USB1.1 および 2.0	
Ethernet延長	帯域幅	最大1Gbps	
RS-232延長	ボーレート	9600~115200	
電源	消費電力	21.5W	
環境条件	動作温度	0°~+40°C	
	保存温度	-40°~+70°C	
	湿度	10%~90%、RHL 結露無き事	
規制対応	安全	CE, UKCA	
//0.03/ 3//0	環境	RoHs, WEEE	
製品	寸法 (幅、奥行き、高さ)	13 x 25.5 x 2cm	
	重量	約 0.4kg	
	<u>→</u>   寸法 (幅、 奥行き、 高さ)	29 5 x 16 6 x 6 4cm	
	重量	約 0.5kg	
1			

# デフォルト通信パラメータ

RS-232制御 / フロトコル3	000				
ボーレート:		115,200			
データビット:		8			
ストップビット:		1			
パリティ:		None			
コマンドフォーマット:		ASCII			
プロトコル3000でのコマンド例	: Input 1 を Output 3 にルーティングする	#AV 1>3 <cr></cr>			
IP					
IP 設定を工場出荷時の値に	リセットするには:				
Menu ->Setup -> Factor   押します	ry Reset -> 確認の <b>Enter</b> を				
IPアドレス:	192.168.1.39				
サブネットマスク:	トマスク: 255.255.0.0				
デフォルトゲートウェイ :	192.168.0.1				
TCP ポート番号:	5000				
UDP ポート番号 :	50000				
Administrator					
Username:	admin				
Password:	M01@kramer				
完全な工場出荷時設定へのリセット					
OSD	Menu-> Setup -> Factory Reset -> 確認	の Enter を押します			
フロントパネルボタン	Default Setup ⑭ を押し、次に 1 を選択してス	<b>本機をリセットします</b>			

# デフォルトEDID

Monitor Model name...... MTX3-XXX (where XXX are the first 3 letters of the input card model, for example on input card H2A-IN2-F34, the default EDID is MTX3-H2A). Manufacturer..... KMR Plug and Play ID...... KMR1200 Serial number...... 295-883450100 Manufacture date...... 2014, ISO week 255 EDID revision......1.3 Input signal type...... Digital Color bit depth..... Undefined Display type..... Monochrome/grayscale Screen size...... 520 x 320 mm (24.0 in) Power management...... Standby, Suspend, Active off/sleep Extension blocs...... 1 (CEA-EXT) DDC/CI.....n/a Color characteristics Default color space..... Non-sRGB Display gamma...... 2.20 Red chromaticity...... Rx 0.674 - Ry 0.319 Green chromaticity...... Gx 0.188 - Gy 0.706 Blue chromaticity...... Bx 0.148 - By 0.064 White point (default).... Wx 0.313 - Wy 0.329 Additional descriptors... None Timing characteristics Horizontal scan range .... 30-83kHz Vertical scan range..... 56-76Hz Video bandwidth..... 170MHz CVT standard..... Not supported GTF standard..... Not supported Additional descriptors... None

Standard timings supported 720 x 400p at 70Hz - IBM VGA 720 x 400p at 88Hz - IBM XGA2 640 x 480p at 60Hz - IBM VGA 640 x 480p at 67Hz - Apple Mac II 640 x 480p at 72Hz - VESA 640 x 480p at 75Hz - VESA 800 x 600p at 56Hz - VESA 800 x 600p at 60Hz - VESA 800 x 600p at 72Hz - VESA 800 x 600p at 75Hz - VESA 832 x 624p at 75Hz - Apple Mac II 1024 x 768i at 87Hz - IBM 1024 x 768p at 60Hz - VESA 1024 x 768p at 70Hz - VESA 1024 x 768p at 75Hz - VESA 1280 x 1024p at 75Hz - VESA 1152 x 870p at 75Hz - Apple Mac II 1280 x 1024p at 75Hz - VESA STD 1280 x 1024p at 85Hz - VESA STD 1600 x 1200p at 60Hz - VESA STD 1024 x 768p at 85Hz - VESA STD 800 x 600p at 85Hz - VESA STD 640 x 480p at 85Hz - VESA STD 1152 x 864p at 70Hz - VESA STD 1280 x 960p at 60Hz - VESA STD EIA/CEA-861 Information Revision number...... 3 DTV underscan..... Supported Basic audio..... Supported YCbCr 4:4:4..... Not supported YCbCr 4:2:2..... Not supported Native formats......1 Detailed timing #1...... 1920x1080p at 60Hz (16:10) Modeline......"1920x1080" 148.500 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync Detailed timing #2...... 1920x1080i at 60Hz (16:10) ..... "1920x1080" 74.250 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1094 1124 interlace +hsync +vsync Modeline... Detailed timing #3...... 1280x720p at 60Hz (16:10) Detailed timing #4...... 720x480p at 60Hz (16:10) Modeline...... "720x480" 27.000 720 736 798 858 480 489 495 525 -hsync -vsync CE audio data (formats supported) LPCM 2-channel, 16/20/24 bit depths at 32/44/48 kHz CE video data (timings supported) 1920 x 1080p at 60Hz - HDTV (16:9, 1:1) [Native] 1920 x 1080i at 60Hz - HDTV (16:9, 1:1) 1280 x 720p at 60Hz - HDTV (16:9, 1:1) 720 x 480p at 60Hz - EDTV (16:9, 32:27) 720 x 480p at 60Hz - EDTV (4:3, 8:9) 720 x 480i at 60Hz - Doublescan (16:9, 32:27) 720 x 576i at 50Hz - Doublescan (16:9, 64:45) 640 x 480p at 60Hz - Default (4:3, 1:1) NB: NTSC refresh rate = (Hz\*1000)/1001 CE vendor specific data (VSDB) IEEE registration number. 0x000C03 CEC physical address..... 0.1.0.0 Maximum TMDS clock...... 165MHz CE speaker allocation data Channel configuration.... 2.0 Front left/right...... Yes Front LFE..... No Front center..... No Rear left/right..... No Rear center..... No Front left/right center.. No Rear left/right center... No Rear LFE..... No Report information

# プロトコル 3000

クレイマー機器は、シリアルポートまたはイーサネットポート経由で送信される Kramer プロトコル3000 コマンドを使用して操作できます。

# プロトコル3000 について

プロトコル3000 コマンドは、次のように構成された一連のASCII 文字です。

• コマンドフォーマット:

Prefix	Command Name	Constant (Space)	Parameter(s)	Suffix
#	Command		Parameter	<cr></cr>

• フィードバックフォーマット:

Prefix	Device ID	Constant	Command Name	Parameter(s)	Suffix
~	nn	@	Command	Parameter	<cr><lf></lf></cr>

- コマンドパラメータ:複数のパラメーターはコンマ(,)で区切る必要があります。さらに、 カッコ([と])を使用して、複数のパラメーターを1つのパラメーターとしてグループ化で きます。
- パラメーター属性:パラメータには複数の属性が含まれる場合があります。属性は、 カッコ(<…>)で示され、ピリオド(.)で区切る必要があります。

コマンドフレーミングは、MTX3-16-M/MTX3-34-Mとのインターフェース方法によって異なります。次の図は、ターミナル通信ソフトウェア(Hercules等)を使用して#コマンドがどのように構成されているかを示します。

a 1					
Hercules SETUP utility by HW-group.com			-		×
UDP Setup Serial TCP Client TCP Server UDP Test Mode Abo	ut				
Received/Sent data		TOD			
Connecting to 192,168,110,54		- ILP		_	
Connected to 192,168,110,54		Module IP		Port	
#~010 OK		192.168.1	10.54	5000	
		Pin	,	🗙 Discor	nnect
		TEA autho	rization		
		TEA key			
		1.0103	0304		
		1. 0102	.0.004	3. 1050-000	_
		2: 0506	0708	4: 0D0E0F	10
		Authorizati	on code		
					-
		PortStore	test		
		🖂 NVT d	isable		
		F	leceived	test data	
		Redirec	t to UDP		
Send					
## <cr></cr>	□ HEX	Send	H	Jaro	up
		e		.HW-group.	com
1	I HEX	Send	Hange	les er tun .	
	□ HEX	Send	Hercu	Version 3	.2.8
			_		

# プロトコル 3000 コマンド

👔 コマンドは、ポートの数を除き、すべてのモジュラー マトリックスで同一です。

Function	Description	Syntax	Parameters/Attributes	Example
#	Protocol	COMMAND		# <cr></cr>
	handshaking.	# <cr></cr>		
	Validates the	FEEDBACK		
	Protocol 3000	~nn@_ok <cr><lf></lf></cr>		
	connection and gets			
	Step-in master			
	command to identify			
	the availability of a			
AUD	LEGACY	COMMAND	in – Input number or '0' to disconnect	Switch embedded audio
	COMMAND.	#AUD_in>out_id,in>out_id, <cr></cr>	output	HDMI IN 1 to HDMI OUT 3: #AUD_1>3 <cr></cr>
	Switch Audio Matrix.	FEEDBACK	> – Connection character between in and out parameters	
	(i) When AFV	~nn@AUD_in>out_id <cr><lf></lf></cr>	out_id - Output number	
	active, this command	~nn@AUD_in>out_id <cr><lf></lf></cr>	* for all outputs	
	also switches video			
	and unit replies with command ~AV			
AUD?	LEGACY	COMMAND	in – Input number or '0' to disconnect	Get audio switch state for
	COMMAND.	#AUD?_out_id <cr></cr>	output	output 1:
	state.	#AUD?_* <cr></cr>	and out parameters	#AUD?_1 <cr></cr>
		FEEDBACK	out_id-Output number	
	switching mode is	~nn@AUD_in>out_id <cr><lf></lf></cr>	* for all outputs	
	active, this command	~nn@AUD_in>1,in>2, <cr><lf></lf></cr>		
	also switches video			
	command ~AV.			
AUD-LVL	Set volume level.	COMMAND	io_mode - 0 for input port, 1 for output	Set audio level of output 1 to
		<b>#AUD-LVL</b> io_mode, io_index, vol_level <cr></cr>	io_index - port number (1-16)	#AUD_1,1,20 <cr></cr>
		FEEDBACK	vol_level- volume level, 0 to 70.	
			Ofen input pert 1 fen	
AUD-LVL?	Get volume level.	#AUD-LVL? io mode, io index <cr></cr>	output port	20:
		EEEDBACK	io_index - port number (1-16)	#AUD_1,1? <cr></cr>
		<pre>~nn@AUD-LVL_io_mode,io_index,vol_level<cr><lf></lf></cr></pre>	vol_level - volume level, 0 to 70.	
AV	Switch audio and	COMMAND	in – Number that indicates the specific	Switch IN 1 to OUT 4:
	video matrix at the same time.	#AV_in>out_id,in>out_id, <cr></cr>	input:	#AV_1>4 <cr></cr>
		FEEDBACK	0 - disconnect output	
		~nn@AV_in>out_id,in>out_id, <cr><lf></lf></cr>	<ul> <li>– Connection character between in</li> </ul>	
			and out parameters	
			* for all outputs	
BALANCE	Set balance level.	COMMAND	out_index - Number of the	Set the speaker output
		<pre>#BALANCE_out_index,balance_level<cr></cr></pre>	output/input port: 1-16	balance to +12:
		FEEDBACK	the module card, $0 - 100, ++,$ .	#BALANCE_1,12 <cr></cr>
		~nn@BALANCE_out_index,balance_level <cr><lf></lf></cr>		
BALANCE?	Get balance level.	COMMAND	out_index – Number of the	Get balance level for channel
		#BALANCE?_OUL_INDEX <cr></cr>	balance_level – Audio parameter in	#BALANCE?1 <cr></cr>
		~nn@BALANCE out index.balance level <cr><lf></lf></cr>	the module card, 0 – 100, ++,	
BASS	Set audio bass level		out index - Number of the	Set audio bass level of
DIDD		<pre>#BASS_io_index,bass_level<cr></cr></pre>	output/input port: 1-16	channel 1 to 5:
		FEEDBACK	balance_level – Audio parameter in	<pre>#BASS_1,5<cr></cr></pre>
		<pre>~nn@BASS_io_index,bass_level<cr><lf></lf></cr></pre>	the module card, 0 – 100, ++,	
BASS?	Get audio bass level.	COMMAND	out_index - Number of the	Get audio bass level of
		#BASS?_io_index <cr></cr>	output/input port: 1-16	channel 1:
		FEEDBACK	the module card, $0 - 100, ++,$ .	#BASS?_1 <cr></cr>
		<pre>~nn@BASS_io_index,bass_level<cr><lf></lf></cr></pre>		
BAUD	Set protocol serial		baud_rate - One of 9600 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200	Set the baud rate to 9600:
			current_baud_rate - Current	#BAUD_9600 <cr></cr>
	The new defined	~nn@BAUD baud rate <cr><lf></lf></cr>	protocol serial port baud rate.	
	the EEPROM and	~nn@BAUD current baud rate <cr><lf></lf></cr>		
	used when powering			
	<sup>up.</sup>			
	Default baud rate is			
	reset).			
	devices supporting			
	this command (if			
	the default baud rate			
	is used).			1

Function	Description	Syntax	Parameters/Attributes	Example	
BAUD?	Get protocol serial	COMMAND	baud_rate - One of 9600 / 19200 /	Get protocol serial port baud	
	port baud rate.	#BAUD?_<	38400 / 57600 / 115200.	rate:	
	The new defined	FEEDBACK	current_baud_rate - Current	#BAUD?_ <cr></cr>	
	baud rate is stored in	<pre>~nn@BAUD_baud_rate<cr><lf></lf></cr></pre>	protocol serial port baud rate.		
	the EEPROM and	~nn@BAUD.current baud rate <cr><lf></lf></cr>			
	used when powering				
	up. Default baud rate is 115200 (on factory				
	reset).				
	Only works with devices supporting this command (if ERR 002 is returned,				
	is used).				
BRIGHTNESS	Set image brightness		out_index - Number that indicates	Set brightness for output 1 to	
	per output.	#BRIGHTNESS_OUL_INDEX,VALUE <cr></cr>	1-16	BRIGHTNESS 1,50 <cr></cr>	
	(i) Value limits can vary for different devices.	FEEDBACK ~nn@BRIGHTNESS_out_index,value <cr><lf></lf></cr>	value – Brightness value, <b>1 – 63</b> .		
	Value is a property of input connected to current output. Changing input source might cause changes in this value (refer device definitions).				
	In devices that enable showing multiple outputs on one display – each in a separate window – this command relates only to the window associated with the output indicated in the out-index parameter.				
BRIGHTNESS	Get image brightness	COMMAND	out_index - Number that indicates	Get brightness for output 1:	
?	per output.	<pre>#BRIGHTNESS?_out_index<cr></cr></pre>	the specific output:	#BRIGHTNESS?_1 <cr></cr>	
	<ul> <li>Value limits can vary for different devices.</li> </ul>	FEEDBACK ~nn@BRIGHTNESS_out_index,value <cr><lf></lf></cr>	value – Brightness value, 1 – 63.		
	Value is a property of input connected to current output. Changing input source might cause changes in this value (refer device definitions).				
	In devices that enable showing multiple outputs on one display – each in a separate window – this command relates only to the window associated with the output indicated in the out-index parameter.				
BUILD-	Get device build date		date – Format: YYYY/MM/DD where YYYY = Year	Get the device build date:	
DAID:	uulo.	<pre>#BUILD-DATE?_<cr></cr></pre>	MM = Month	#BUILD-DATE? <cr></cr>	
1			DD = Day		
1		~IIII@OULUD-DATE_CALC, LINE <ck><lf></lf></ck>	time – Format: hh:mm:ss where		
1			mm = minutes		
			ss = seconds		

Function	Description	Syntax	Parameters/Attributes	Example
CONTRAST	Set image contrast	COMMAND	out_index - Number that indicates	Set contrast for output 1 to
	per output.	<pre>#CONTRAST_out_index,value<cr></cr></pre>	the specific output: 1-16	40: #CONTRAST 1,40 <cr></cr>
	(i) Value limits can vary for different devices.	FEEDBACK ~nn@CONTRAST_out_index,value <cr><lf></lf></cr>	value –, Contrast value 1 – 63.	
	Value is a property of input connected to current output. Changing the input source might cause changes in this value (refer to device definitions).			
	In devices that enable showing multiple outputs on one display – each in a separate window – this command relates only to the window associated with the output indicated in the out-index parameter.			
CONTRAST?	Get image contrast	COMMAND	out_index - Number that indicates	Get contrast for output 1:
	Value limits can vary for different devices.	FEEDBACK ~nn@CONTRAST_out_index,value <cr><lf></lf></cr>	1-16 value – Contrast value, <b>1-63</b> .	
	Value is a property of input connected to current window. Changing the window input source might cause changes in this value (refer to device definitions).			
	In devices that enable showing multiple outputs on one display – each in a separate window – this command relates only to the window associated with the output indicated in the out-index parameter.			
CPEDID	Copy EDID data from the output to the input EEPROM.	COMMAND #CPEDID_edid_io,src_id,edid_io,dest_bitmap <cr></cr>	edid_io-EDID source type (usually output) 1 - Input	Copy the EDID data from the Output 1 (EDID source) to the Input:
	(i) Destination bitmap size depends on device properties (for 64 inputs it is a 64 bit word)	<pre>#CPEDID_edid_io,src_id,edid_io,dest_bitmap,safe_mo de<cr> FEEDBACK ~nn@CPEDID_edid_io,src_id,edid_io,dest_bitmap<cr>&lt;</cr></cr></pre>	2 – Output 3 – Default EDID src_id – Number of chosen source port 1 – Default EDID source	#CPEDID_1,1,0,0x1 <cr> Copy the EDID data from the default EDID source to the Input: #CPEDID_2,0,0,0x1<cr></cr></cr>
	Example: bitmap 0x0013 means inputs 1,2 and 5 are loaded	LF> ~nn@CPEDID_edid_io,src_id,edid_io,dest_bitmap,safe _mode <cr><lf></lf></cr>	2 – 16: Port number. edid_io – EDID destination type 0 – Input	
	with the new EDID. In certain products Safe_mode is an optional parameter. See the HELP command for its availability.		<ul> <li>dest_bltmap - bltmap representing destination IDs. Format: XXXXX, where X is hex digit. The binary form of every hex digit represents corresponding destinations.</li> <li>1 - indicates that EDID data is not copied to this destination.</li> <li>2 - indicates that EDID data is copied to this destination.</li> <li>safe_mode - Safe mode</li> </ul>	
			<ol> <li>device accepts the EDID as is without trying to adjust</li> <li>device tries to adjust the EDID (default value if no</li> </ol>	
DETAIL-	Get detail timing	COMMAND	parameter is sent) param – Detail Timing	Get detail timing parameters:
TIMING?	parameters.	<pre>#DETAIL-TIMING?_param,in_index<cr> FEEDBACK ~nn@DETAIL-TIMING_param,in_index,value<cr><lf></lf></cr></cr></pre>	Z - H-active 5- V-active in_index - Number of the port: 1-16 value - Video parameter in Kramer units, minus sign precedes negative values	<pre>#@DETAIL-TIMING?_2,1&lt; CR&gt;</pre>
DISPLAY?	Get output HPD	COMMAND	out_index - Number of the output	Get the output HPD status of
	status.	#DISPLAY?_out_index <cr></cr>	port: 1-16 status – HPD status according to	port 1: #DISPLAY?_1 <cr></cr>
		<pre>ret=t=2-72/2% ~nn@DISPLAY_out_index,status<cr><lf></lf></cr></pre>	signal validation 1 – Sink is not valid 2 – Sink is valid 3 – Sink and FDID are valid	
L	1	1		1
Function	Description	Syntax	Parameters/Attributes	Example
--------------------	---	--	--	--
EO-LVI.	Set equalization	COMMAND	io mode - Input/Qutout	Set Bass EO Jevel of the
	level.	#EQ-LVL_io_mode,io_index,eq_type,eq_level <cr></cr>	1 – Input	speaker output to 12:
		FEEDBACK	2 – Output	#EQ-LVL_1,1,0,12 <cr></cr>
		<pre>~nn@EQ-LVL_io_mode,io_index,eq_type,eq_level<cr><l< pre=""></l<></cr></pre>	specific input or output port:	
			1-16	
			1 – Bass	
			2 – Treble	
			eq_level – Equalizer level (range 0 – 15).	
EQ-LVL?	Get equalization	COMMAND	io_mode - Input/Output	Get Bass EQ level of the
	level.	<pre>#EQ-LVL?_io_mode,io_index,eq_type<cr></cr></pre>	1 – Output	#EQ-LVL?_1,2,0 <cr></cr>
		<pre>rn@EQ-LVL_io_mode,io_index,eq_type,eq_level<cr><l< pre=""></l<></cr></pre>	io_index – Number that indicates the	
		F>	specific input or output port: 1-16	
			eq_type – Equalizer Types	
			2 – Treble	
			eq_level – Equalizer level (range 0 –	
ETH-PORT	Set Ethernet port	COMMAND	port_type - TCP/UDP	Set the Ethernet port
	protocol.	#ETH-PORT_port_type,port_id <cr></cr>	port_id – TCP/UDP port number	protocol for TCP to port
	(i) If the port number	FEEDBACK	(0 - 00000)	#ETH-PORT_0,12457 <cr></cr>
	you enter is already	~nn@ETH-PORT_port_type,port_1d <cr><lf></lf></cr>		
	returned.			
	must be within the			
	following range: 0-			
ETH-PORT?	Get Ethernetport	COMMAND	port_type-TCP/UDP	Get the Ethernetport
	protocol.	#ETH-PORT?_port_type <cr></cr>		protocol for UDP: #ETH-PORT?1 <cr></cr>
		FEEDBACK	port_id - TCP / UDP port number (0	<b>_</b>
	Sot the default input		- 65535)	Set input 1 as the default for
VIDIN	for an output.	<pre>#EXT-DEF-VIDIN_out_index,in_index<cr></cr></pre>	the specific output:	output 3::
	(i) This command	FEEDBACK	1-16 * – All outputs	#EXT-DEF- VIDIN 3,1 <cr></cr>
	defines the default	~nn@EXT-DEF-VIDIN_out_index, in_index <cr><lf></lf></cr>	in_index - Number that indicates the	·
	time an output		specific input: 1-16	
	module card is			
	This setting is not deleted after factory			
	reset.			
EXT-DEF- VIDIN?	for an output.	#EXT-DEF-VIDIN?_out_index <cr></cr>	the specific output:	Get the default input for output 3::
		FEEDBACK	1-16 * All outputo	#EXT-DEF-VIDIN?_3 <cr></cr>
		~nn@EXT-DEF-VIDIN?_out_index,in_index <cr><lf></lf></cr>	in_index - Number that indicates the	
			specific input:	
EXT-FAN-	Set the fan level.	COMMAND	fan_index - Number of the fan	Set fan #1 speed to 2 and
LEVEL	(i) Sets the auto	<b>#EXT-FAN-LEVEL_</b> fan_index,fan_speed,fan_mode <cr></cr>	being set: $1 - 3$ .	mode to continuous:
	sync features for the	FEEDBACK	fan_mode -	LEVEL_1,2,1 <cr></cr>
	selected scaler.	LEVEL_fan_index, fan_speed, fan_mode, fan_status <cr>&lt;</cr>	1 – Fan operation automatically	
		LF>	temperature	
			2 – Continuous operation	
			(i) The default is automatic. If a fan is	
			reset, the fan returns to automatic.	
	Cot the fan level	COMMAND	fan_status - OK or WARN.	Get fan #1 status:
LEVEL?		#EXT-FAN-LEVEL?_fan_index,fan_speed <cr></cr>	being set: $1 - 3$ .	#EXT-FAN-LEVEL?_1 <cr></cr>
	sync features for the	FEEDBACK	fan_speed:1-7. fan mode-	
	selected scaler.	<pre>~nn@EXT-FAN- LEVEL.fan index,fan speed,fan mode,fan status<cr>&lt;</cr></pre>	1 – Fan operation automatically	
		LF>	controlled based on the device temperature	
			2 – Continuous operation	
			(i) The default is automatic. If a fan is	
			set to continuous and the device is reset, the fan returns to automatic	
			fan_status – OK or WARN.	
EXT-INFO- IO?	Get a list of ports	#EXT-INFO-IO?, signal type, io mode <cr></cr>	1-video	Get the list of video input ports:
	type (video or audio)	FEEDBACK	2-audio	#EXT-INFO-IO?_1,0 <cr></cr>
	or outputs).	<pre>~nn@Device_signal_type,io_mode,io_index,io_index,i</pre>	io_mode - Input/Output 0 - Input	
		0_1ndex,<\k> <lk></lk>	1 – Output	
			io_index - Number that indicates the	
			specific input or output port: 1-16	

Function	Description	Syntax	Parameters/Attributes	Example
FACTORY	Reset device to factory default configuration. This command restores all system parameters except MAC address, MODEL, SN and account settings. All user data is deleted from the device. The deletion can take some time. Device requires powering off and powering on for the changes to take effect. User accounts and passwords will be removed, leaving the admin account and the default password.	COMMAND #FACTORY <cr> FEEDBACK ~nn@FACTORY_ok<cr><lf></lf></cr></cr>		Reset the device to factory default configuration: #FACTORY <cr></cr>
FPGA-VER?	Get currentFPGA version.	COMMAND #FPGA-VER?_fpga_id <cr> FEEDBACK ~nn@FPGA-VER_fpga_id,expected_ver,ver<cr><lf></lf></cr></cr>	fpga_id - FPGA id (default is 0). expected_ver - Expected FPGA version for current firmware ver - Actual FPGA version	Get current FPGA version: #FPGA-VER?_1 <cr></cr>
GEDID	Get EDID support on certain input/output. (i) For old devices that do not support this command, ~nn@ERR 002-CR> <lf>is received.</lf>	<pre>COMMAND #GEDID_io_mode,in_index<cr> FEEDBACK ~nn@GEDID_io_mode,in_index,size<cr><lf></lf></cr></cr></pre>	io_mode - Input/Output 0 - Input 1 - Output 2 - Default EDID in_index - Number that indicates the specific input: 1-16 size - Size of data to be sent from device 0 means on EDID support	Get EDID support information for input 1: #GEDID_0,1# <cr></cr>
H-PHASE	Set H-phase.	COMMAND #H-PHASE_io_mode,io_index,value <cr> FEEDBACK -nn@H-PHASE_io_mode io_index value<cr><lf></lf></cr></cr>	io_mode - Input/Output io_mode - Input/Output io_index - Number that indicates the specific input or output port: 1-16 value - Video parameter in Kramer units: 0-63 ++ increase current value	Set H-phase on input port 1 to 1: #H-PHASE_1,1,1 <cr></cr>
H-PHASE?	Get H-phase.	COMMAND #H-PHASE?_io_mode,io_index <cr> FEEDBACK ~nn@H-PHASE_io_mode io_index value<cr><lf></lf></cr></cr>	decrease current value     decrease current value     io_mode - Input/Output     1 - Input     2 - Output     io_index - Number that indicates the     specific input or output port:     1-16     value - Video parameter in Kramer     units, minus sign precedes negative     value	Get H-phase for input port 1: #H-PHASE?_1,1 <cr></cr>
HDCP-MOD	Set HDCP mode. (i) Set HDCP working mode on the device input: HDCP supported - HDCP_ON [default]. HDCP not supported - HDCP OFF. HDCP Support changes following detected sink - MIRROR OUTPUT. When you define 3 as the mode, the HDCP status is defined according to the connected output in the following priority: OUT 1, OUT 2. If the connected display on OUT 2 supports HDCP, but OUT 1 does not, then HDCP is defined as not supported. If OUT 1 is not connected, then HDCP is defined by OUT 2.	COMMAND #HDCP-MOD_in_index,mode <cr> FEEDBACK ~nn@HDCP-MOD_in_index,mode<cr><lf></lf></cr></cr>	in_index_Number that indicates the specific input: 1-N (N= the total number of inputs) mode - HDCP mode: 0 - HDCP Off 1 - HDCP On	Set the input HDCP-MODE of IN 1 to Off: #HDCP-MOD_1,0 <cr></cr>

Function	Description	Syntax	Parameters/Attributes	Example
HDCP-MOD?	Get HDCP mode.	COMMAND	in_index – Number that indicates the	Get the input HDCP-MODE
	Set HDCP	#HDCP-MOD?_in_index <cr></cr>	specific input:	of IN 1 HDMI:
	working mode on the	FEEDBACK	mode – HDCP mode:	#HDCP-MOD?_1 <cr></cr>
	device input:	~nn@HDCP-MOD_in_index,mode <cr><lf></lf></cr>	1 – HDCPOff	
	HDCP supported - HDCP_ON[default].		2 – HDCPOn	
	HDCP not supported - HDCP OFF.			
	HDCP support changes following detected sink -			
	MIRROR OUTPUT.			
HDCP-STAT?	Get HDCP signal status.	#HDCP-STAT? io mode.in index <cr></cr>	0 – Input	Get the output HDCP- STATUS of IN 1:
	in mode =1 get	FEEDBACK	1 – Output	#HDCP-STAT?_0,1 <cr></cr>
	the HDCP signal	~nn@HDCP-STAT_io_mode,in_index,status <cr><lf></lf></cr>	io_index – Number that indicates the	
	status of the sink		(based on io_mode):	
	the specified output.		1-N (N=total number of inputs or outputs)	
	io_mode =0 – get the		status – Signal encryption status -	
	HDCP signal status		valid values On/Off 0 – HDCPOff	
	connected to the		1–HDCP On	
	specified input.	COMMAND	and name. Name of a specific	Cot the command list:
HELP	help for specific	#HELP <cr></cr>	command	#HELP <cr></cr>
	command.	#HELP_cmd_name <cr></cr>		
		FEEDBACK		To get help for HW-TEMP?:
		To get help for command use: HELP (COMMAND_NAME) <cr><lf></lf></cr>		
		~nn@HELP_cmd_name: <cr><lf></lf></cr>		
		description <cr><lf></lf></cr>		
		USAGE:usage <cr><lf></lf></cr>		
HW-TEMP?	Get temperature of a		region_id-ID of the temperature	Get temperature of a specific
	hardware.		1 - Linux control board.	#HW-TEMP?_1 <cr></cr>
	(i) There is no "Set"	<pre>~nn@HW-TEMP_region_id,temperature<cr><lf></lf></cr></pre>	2 – 8 – Module card in MTX3-34-M 205 – Fan control board	
	command.		* - Status of the Matrix.	
	The Get command is		temperature – Temperature in	
	not available for all parts of the		Celsius of the HW region, rounded	
	hardware, and is		down to the closest integer	
INFO-IO?	LEGACY	COMMAND	in_count – Number of inputs in the	Get inputs count:
	COMMAND.	#INFO-IO?_ <cr></cr>	unit	#INFO-IO?_ <cr></cr>
	Get in/out count.	FEEDBACK	out_count - Number of outputs in the unit	
	150401/	~nneINFO-IO_IN_IN_COUNT,OUT_OUT_COUNT <cr><lf></lf></cr>	(1.60)	
INFO-PRST?	COMMAND.	#INFO-PRST?_ <cr></cr>	Maximum number of video presets in	audio presets:
	Get maximum preset	FEEDBACK	the unit	#INFO-PRST?_ <cr></cr>
		~nn@INFO-PRST_vid_video_preset_count,aud_audio_pre	Maximum number of audio presets in	
	video and audio	set_count <ck>tk&gt;</ck>	the unit	
	presets with the			
	stored and recalled			
	together by commands #PRST-			
	STO and #PRST-			
LOAD	Load file to device.	COMMAND	file_name - Name of file to save on	Load the file response.dat
		#LOAD_file_name,size <cr></cr>	device	file to the device:
		FEEDBACK	Using the Packet Protocol	<pre>#LOAD_file_response.d at,5360<cr></cr></pre>
		* Device -	Send a command: LDRV, LOAD, IROUT, LDEDID	
		~01@LOAD_file_name,size_ready <cr><lf></lf></cr>	Receive Ready or ERR###	
		* End User (+Device)- Send file in Protocol Packets	If Ready: a. Send a packet.	
		* Device -	b. Receive OK on the last packet,	
		~01@LOAD_file_name,size_ok <cr><lf></lf></cr>	C. Receive OK for the command Packet structure:	
			Packet ID (1, 2, 3) (2 bytes in	
			Length (data length + 2 for CRC)	
			- (2 bytes in length)	
			CRC – 2 bytes	
			01  02 03  04 05 Packet ID Length Data CPC	
			5. Response: ~nnnn_ok <cr><lf></lf></cr>	
			(Where <b>NNNN</b> is the received	
LOCK-FP	Lock the front panel.	COMMAND	lock/unlock - On/Off	Unlock front panel:
	In NT-52N this	#LOCK-FP_lock/unlock <cr></cr>	1 – Off unlocks front panel buttons	#LOCK-FP_0 <cr></cr>
	command includes	FEEDBACK	2 – On locks front panel buttons	
	the PortNumber (1-2) parameter.	~IIIWLUCK-FF_IOCK/UNIOCK <ck><lf></lf></ck>	or keyboard	

Function	Description	Syntax	Parameters/Attributes	Example
LOCK-FP?	Get the front name	COMMAND	lock/unlock = Op/Off	Get the front papellock
TOCK-FP:	lock state.	#LOCK-FP? <cr></cr>	1 – Off unlocks front panel buttons	state:
		FEEDBACK	or keyboard	#LOCK-FP? <cr></cr>
	command includes	~nn@LOCK-FP_lock/unlock <cr><lf></lf></cr>	2 – On locks front panel buttons	
	the PortNumber (1-2)	-	or keyboard	
TOC TATES	parameter.	COMMAND	line num Ontional default line num	Cat the last "0" lines of
LOG-IAIL?	of message logs.	#LOG-TAIL?.line num <cr></cr>	is 10	message logs:
		FEDBACK		#LOG-TAIL?_2 <cr></cr>
	advanced	Get:		
	troubleshooting.	~nn@LOG-TAILnn <cr><lf></lf></cr>		
	Helps find error root	Line content #1 <cr><lf></lf></cr>		
	details not displayed	Line Content #2 <cr><lf></lf></cr>		
	in the error code	Etc		
MIX	Set audio MIX.	COMMAND	out_index - Number that indicates	Set audio MIX:
		#MIX_out_index,mix_mode <cr></cr>	the specific output:	#MIX_1,1 <cr></cr>
		FEEDBACK	1-16 mix mode - On/Off	
		~nn@MIX_out_index,mix_mode <cr><lf></lf></cr>	1–Off	
			2 – On	
MIX?	Get audio MIX.	COMMAND	out_index - Number that indicates	Get audio MIX:
		#MIX?_ <cr></cr>	1-16	#MIX?_ <cr></cr>
		FEEDBACK	mix_mode - On/Off	
		~nnemix_out_index,mix_mode <cr><lf></lf></cr>	1-Off	
MODEL 2	Cot dovice model	COMMAND	2 - On model	Cat the device model:
MODEL	Get device model.	#MODEL? <cr></cr>	printable ASCII chars	#MODEL? <cr></cr>
		FEEDBACK		
		~nn@MODEL_model_name <cr><lf></lf></cr>		
MODULE-	Get module	COMMAND	slot_id - Module ID (slot number):	Get information for the
INFO?	information.	#MODULE-INFO?_slot_id <cr></cr>	0 – control module	module in slot 8:
		FEEDBACK	1-x - I/O cards (maximum number	#MODULE-INFO?_8 <cr></cr>
		~nn@MODULE-INFO_slot_id,m_direction,channel_start,	201 – keyboard software application	
		Channel_end,mod_type,iw_ver,upgradable,mod_status< CR> <lf></lf>	202 – keyboard hardware	
			m_direction - Transmission	
			1 – input	
			2 – output	
			3 – unknown	
			channel_start - Start ID of the port	
			dependent on matrix)	
			channel_end – End ID of the port in	
			the device: 1-x (maximum number	
			mod type – Module type	
			1 – DVI	
			2 – HDCP	
			7. –DP	
			8. –SDI	
			09-F610	
			10-F670 12 DCKat	
			18 – VGAA	
			22 – AAD	
			24 – HAA	
			32 – SDIA	
			34 – HDBT7 (VS-1616DN-EM) / DT	
			(VS-3232DN-EM)	
			41 – UHD	
			42 – OHDA 45 – DTAxr	
			47 – control module	
			fw_ver – Module firmware version	
			AL.where the digit groups are: major.minor.build version	
			upgradable - Indicates whether the	
			firmware can be upgraded	
			2 – upgradable	
			mod_status - Module status	
			1 – UNKNOWN error 2– no communication	
			3 – module missing	
MODULE-	Get module type.	COMMAND	module_id-Number of the card	Get module type:
TYPE?		#MODULE-TYPE?_module_id <cr></cr>	mod status - Module status	#MODULE-TYPE?_1 <cr></cr>
			1 – OK	
		LF>	2 – Unknown error	
			3 – No communication	

Function	Description	Syntax	Parameters/Attributes	Example
MODULE-	Get module version.	COMMAND	module_id - Number that identifies	Get module version:
VER?	(i) Some devices do	#MODULE-VER?_module_id <cr></cr>	the module 0 – Matrix control board	#MODULE-VER?_1 <cr></cr>
	not set the new	FEEDBACK	1-8 – Card module I/O slot number	
	machine number until the device is	<pre>~nn@MODULE-VER_module_id,fw_version<cr><lf></lf></cr></pre>	fw_version - XX.XX.XXXX where the	
	restarted.		digit groups are: major.minor.build	
	Some devices can			
	change the machine			
	DIP-switches.			
MUTE	Set audio mute.	COMMAND	out_index - Number that indicates	Set Output 1 to mute:
		#MUTE_OUT_Index, mute_mode <cr></cr>	1-16	#MUTE_1,1 <cr></cr>
		<pre>record record reco</pre>	mute_mode - On/Off	
			1 – On	
MUTE?	Get audio mute.	COMMAND	out_index - Number that indicates	Get mute status of output 1
		#MUTE?_out_index <cr></cr>	the specific output: 1-16	#MUTE_1? <cr></cr>
		FEEDBACK	mute_mode - On/Off	
NAME	Set machine (DNS)	COMMAND	machine name – String of up to 15	Set the DNS name of the
	name.	#NAME_machine_name <cr></cr>	alpha-numeric chars (can include	device to room-442:
	(i) The machine	FEEDBACK	hyphen, not at the beginning or end)	#NAME_room-442 <cr></cr>
	name is not the	~nn@NAME_machine_name <cr><lf></lf></cr>		
	name. The machine			
	name is used to			
	machine or a			
	network in use (with			
NAME?	Get machine (DNS)	COMMAND	machine_name - String of up to 15	Get the DNS name of the
	name.	#NAME?_ <cr></cr>	alpha-numeric chars (can include	device:
	(i) The machine	FEEDBACK	Typhen, not at the beginning of end)	#NAME : _ CR>
	same is not the	~nn@NAME_machine_name <cr><lf></lf></cr>		
	name. The machine			
	identify a specific			
	machine or a			
	DNS feature on).			
NAME-RST	Reset machine			Reset the machine name
	factory default.			#NAME-
	Factory defaultof	~nn@NAME-RST_Ok <cr><lf></lf></cr>		RST_kramer_0102 <cr></cr>
	machine (DNS)			
	hame is "KRAMER_" + 4 last digits of			
	device serial number.			
NET-CONFIG	Set a network	COMMAND #NET-CONFIG netw id.net in.net mask.gateway.[dns1]	netw_id – Network ID-the device	Set the device network parameters to IP address
		,[dns2] <cr></cr>	than one). Counting is 0 based,	192.168.113.10, net mask
	Parameters	FEEDBACK	meaning the control port is '0', additional ports are 1 2 3	255.255.0.0, and gateway 192.168.0.1:
	[DNS2] are optional.	<pre>~nn@NET-CONFIG_netw_id,net_ip,net_mask,gateway<cr></cr></pre>	net_ip - Network IP	#NET-CONFIG_0,192.168
			net_mask – Network mask	.113.10,255.255.0.0,1 92.168.0.1<
	compatibility, the id			52.100.011
	parameter can be			
	the Network ID, by			
	default, is 0, which is			
	port.			
	() If the gateway			
	address is not			
	compliant to the			
	for the host IP, the			
	an error. Subnet and			
	gateway compliancy			
	specified by RFC950.			
NET-	Get a network	COMMAND	netw_id-Network ID-the device	Get network configuration:
CONFIG?	configuration.	<pre>#NET-CONFIG?_netw_id<cr></cr></pre>	network interface (if there are more than one), Counting is 0 based	#NET-CONFIG?_id <cr></cr>
		FEEDBACK	meaning the control port is '0',	
		<pre><li><lf></lf></li></pre>	additional ports are 1,2,3 net ip - Network IP	
			net_mask - Network mask	
			gateway - Network gateway	

Function	Description	Syntax	Parameters/Attributes	Example
NET-DHCP	Set DHCP mode.	COMMAND	dhcp_state -	Enable DHCP mode for port 1, if available:
	(i) Only 1 is relevant	<pre>#NET-DHCP_dhcp_state<cr></cr></pre>	1 – Try to use DHCP. (If unavailable, use the IP address set by the	
	for the mode value.	FEEDBACK	factory or the net-ip command).	
	the user must	"IIIWEI"-DICP_State(CK/LL/		
	configure a static IP			
	device.			
	Connecting Ethernet			
	to devices with			
	more time in some			
	networks.			
	To connect with a			
	IP by DHCP, specify			
	the device DNS			
	using the NAME			
	command. You can also get an assigned			
	IP by direct			
	RS-232 protocol port,			
	if available.			
	For proper settings			
	administrator.			
	(i) For Pookword			
	compatibility, the id			
	parameter can be			
	the Network ID, by			
	the Ethernet control			
NET-DUCD2	port.	COMMAND	dhan mode -	Cot DHCP modes for each
Mar blier.		#NET-DHCP? <cr></cr>	1 – Do not use DHCP. Use the IP	port:
	For Backward compatibility, the id	FEEDBACK	set by the factory or using the net- ip or net-config	#NET-DHCP? <cr></cr>
	parameter can be	~nn@NET-DHCP_dhcp_mode <cr><lf></lf></cr>	command.	
	the Network ID, by		<ol> <li>I ry to use DHCP. If unavailable, use the IP set by</li> </ol>	
	default, is 0, which is		the factory or using the net-ip	
	port.	COMMAND		
NET-GATE	Set gateway IP.	#NET-GATE_ip_address <cr></cr>	1p_address - Format: XXX.XXX.XXX.XXX	to 192.168.0.1:
	A network gateway connects	FEEDBACK		#NET-
	the device via	~nn@NET-GATE_ip_address <cr><lf></lf></cr>		CR>
	maybe over the			
	Internet. Be careful of security issues			
	For proper settings			
	administrator.			
NET-GATE?	Get gateway IP.	COMMAND	ip_address - Format: xxx.xxx.xxx.xxx	Get the gateway IP address:
	(i) A network	#NET-GATE?_ <cr></cr>		#NET-GATE? <cr></cr>
	gateway connects the device via	~nn@NET-GATE_ip_address <cr><lf></lf></cr>		
	another network and			
	Internet. Be aware of			
NET-IP	Set IP address	COMMAND	ip address - Format: xxx.xxx.xxx.xxx	Set the IP address to
	E E E E E E E E E E E E E E E E E E E	<pre>#NET-IP_ip_address<cr></cr></pre>		192.168.1.39:
	settings consult your	FEEDBACK		#NET- IP_192.168.001.039 <cr< td=""></cr<>
	network administrator	<pre>~nn@NET-IP_ip_address<cr><lf></lf></cr></pre>		>
NET-IP?	Get IP address.	COMMAND	ip_address - Format: xxx.xxx.xxx	Get the IP address:
		#NET-IP? <mark>_<cr></cr></mark>		#NET-IP?_ <cr></cr>
		FEEDBACK		
NET-MAC?	Get MAC address.	COMMAND	mac_address - Unique MAC address.	#NET-MAC? <cr></cr>
		#NET-MAC? <cr></cr>	Format: XX-XX-XX-XX-XX-XX where X	
		FEEDBACK	is nex digit	
	Sot output most	~INWNET-MAC_mac_address <cr><lf></lf></cr>	not most Formative very very	Cattles submat
NET-MASK	Set subnet mask.	#NET-MASK_net_mask <cr></cr>		255.255.0.0:
	Settings consult your	FEEDBACK		#NET-
	network	~nn@NET-MASK_net_mask <cr><lf></lf></cr>		CR>
NET-MASK?	Get subnet mask.	COMMAND	net_mask - Format: xxx.xxx.xxx	Get the subnet mask:
		#NET-MASK?_ <cr></cr>		#NET-MASK? <cr></cr>
		FEEDBACK		
		<pre>~nnewET-MASK_net_mask<cr><lf></lf></cr></pre>		

Function	Description	Syntax	Parameters/Attributes	Example
PORT-	Get port direction for	COMMAND	port_index – Port number from the	#PORT-
DIRECTION?	video port.	#PORT-DIRECTION?_port_index <cr></cr>	direction -	DIRECTION?_5 <cr></cr>
	This command     defines the direction	FEEDBACK	1 - Input (IN)	~01@PORT-DIRECTION 5,OUT
	of a bidirectional			#PORT-
	port.			
	Then routing is			1,IN
	them, use X-ROUTE			
	as following:			
	ROUTE_out.sdi.5			
	, in.sdi.1 <cr></cr>			
	ROUTE_out.sdi.5			
	.video.1, in.sdi			
		COMMAND	Ward on XX XX where X is a	Cat the device protocol
PROT-VER?	version.	#PROT-VER?_ <cr></cr>	decimal digit	version:
		FEEDBACK	-	#PROT-VER?_ <cr></cr>
		~nn@PROT-VER_3000:version <cr><lf></lf></cr>		
PRST-AUD?	Get audio	COMMAND	preset – Preset number: 1-60	Get audio input that is
	saved preset.	<pre>#PRST-AUD?_preset,out<cr></cr></pre>	out – Number that indicates the	preset 1:
	(i) In most units	<pre>#PRST-AUD?_preset,*<cr></cr></pre>	specific output:	#PRST-AUD?_1,4 <cr></cr>
	video and audio	<pre>recodd recommended recommende recommended recommended recommende recommended recommended recommen</pre>	1 – 16 * – All outputs	
	presets with the same number are	~@PRST-AUD_preset,i>1,i>2,i>3, <cr><lf></lf></cr>	> – Connection character between in	
	stored and recalled		and out parameters	
	together by commands #PRST-			
	STO and #PRST-			
PRST-LST?	Get saved preset list.	COMMAND	preset - Preset number	Show preset list:
	() In most units	#PRST-LST? <mark>_<cr></cr></mark>		#PRST-LST? <cr></cr>
	video and audio	FEEDBACK		
	presets with the	~nn@PRST-LST_preset,preset, <cr><lf></lf></cr>		
	stored and recalled			
	together by commands #PRST-			
	STO and #PRST-			
PRST-RCL	Recall saved preset	COMMAND	preset – Preset number	Recall preset 1:
	list.	#PRST-RCL_preset <cr></cr>		#PRST-RCL_1 <cr></cr>
	(i) In most units,	FEEDBACK		
	presets with the			
	same number are			
	together by			
	STO and #PRST-			
	RCL.			
PRST-STO	Store current connections,	#PRST-STO_preset <cr></cr>	preset - Preset number	Store preset 1: #PRST-STO 1 <cr></cr>
	volumes and modes	FEEDBACK		
		~nn@PRST-STO_preset <cr><lf></lf></cr>		
	(i) In most units, video and audio			
	presets with the			
	same number are stored and recalled			
	together by			
	STO and #PRST-			
	RCL.	COMMAND	Drooot pumber Number	Ostalia san i i
PRST-VID?	connections from	<pre>#PRST-VID?_preset,out_id<cr></cr></pre>	the input:	preset 3 for all outputs:
	saved preset.	<pre>#PRST-VID?_preset,*<cr></cr></pre>	1 – 16	#PRST-VID?_3,* <cr></cr>
	(i) In most units,	FEEDBACK	<ul> <li>– Output is disconnected</li> <li>– Connection character between in</li> </ul>	
	video and audio	~nn@PRST-VID_preset,in_id>out_id <cr><lf></lf></cr>	and out parameters.	
	same number are	<pre>~nm@PRST-VID_preset,in_id&gt;out_id,in_id&gt;out_id,in_i</pre>	out_id -Output number, * for all outputs.	
	stored and recalled together by	a>out_la <ck><lf></lf></ck>	in_id -Input number, * for all inputs.	
	commands #PRST-			
	RCL.			

Function	Description	Syntax	Parameters/Attributes	Example
RESET	Reset device. (i) To avoid locking the port due to a USB bug in Windows, disconnect USB connections immediately after running this command. If the port was locked, disconnect and reconnect the cable to reopen the port.	COMMAND #RESET_CR> FEEDBACK ~nn@RESET_ok <cr><lf></lf></cr>		Reset the device: #RESET <cr></cr>
ROUTE	Set layer routing. (1) This command replaces all other routing commands.	COMMAND #ROUTE_layer_type,out_index,in_index <cr> FEEDBACK ~nn@ROUTE_layer_type,out_index<cr><lf></lf></cr></cr>	layer_type Layer Enumeration         1 - Video         2 - Audio         out_index         1 - OUT 1 HDMI         2 - OUT 2 HDBT         3 - OUT 3 HDBT         4 - OUT 4 HDBT         5 - OUT 5 HDBT         6 - OUT 6 HDBT         7 - OUT 7 HDBT         8 - OUT 8 HDBT         9 - OUT 9 HDBT         * - ALL         x - disconnect         in_index - Source id         0-Disconnect input port from output         1 - IN 1 HDMI         2 - IN 2 HDBT	Route video IN 2 HDBT to video OUT 8 HDBT: #ROUTE_1,8,2 <cr></cr>
ROUTE?	Get layer routing. (1) This command replaces all other routing commands.	<pre>COMMAND #ROUTE?_layer_type,out_index<cr> FEEDBACK ~nn@ROUTE_layer_type,out_index,in_index<cr><lf></lf></cr></cr></pre>	layer_type Layer Enumeration         1 - Video         2 - Audio         out_index         1 - OUT 1 HDMI         2 - OUT 2 HDBT         3 - OUT 3 HDBT         4 - OUT 4 HDBT         5 - OUT 5 HDBT         6 - OUT 6 HDBT         7 - OUT 7 HDBT         8 - OUT 8 HDBT         9 - OUT 9 HDBT         * - ALL         x - disconnect         in_index - Source id         0-Disconnect input port from output         1 - IN 1 HDMI         2 - IN 2 HDBT	Get the layer routing: #ROUTE?_1,1,2 <cr></cr>
SIGNAL?	Get inputsignal status.	COMMAND #SIGNAL?_in_index <cr> FEEDBACK ~nn@SIGNAL_in_index,status<cr><lf></lf></cr></cr>	in_index - Number that indicates the specific input: 1-16 status - Signal status according to signal validation: 0 - Off 1- On	Get the input signal lock status of IN 1: #SIGNAL?_1 <cr></cr>
SN?	Get device serial number.	COMMAND #SN?_ <cr> FEEDBACK ~nn@SN_serial_num<cr><lf></lf></cr></cr>	<pre>serial_num- 14 decimal digits, factory assigned</pre>	Get the device serial number: #SN?_ <cr></cr>

Function	Description	Syntax	Parameters/Attributes	Example
TEST-MODE	Perform device test according to defined test parameters. This command starts device test procedure:	COMMAND #TEST-MODE <cr> FEEDBACK ~nn@TEST-MODE_result<cr><lf></lf></cr></cr>	result – Test Results 1 – OK 2 – Failed (general) 2N – Device specific failed error code	Perform device test according to defined test parameters: #TEST-MODE <cr></cr>
	When the command replies OK, MTX3-34-Menters "Keyboard Testing Mode":			
	When a button on the front panel is pressed, the LCD display echoes "~01@EXT- KEYBUTTON xxxx,DOWN".			
	When the button is released, the LCD display echoes "~01@EXT- KEYBUTTON ALL,UP".			
	When testing is complete, please power the matrix off and then on to return to normal operation.			
	functions are not supported.in "TEST- MODE",			
TIME	Set device time and date.	COMMAND #TIME_day_of_week,date,data <cr> FEEDBACK</cr>	day_of_week - One of {SUN,MON,TUE,WED,THU,FRI,SAT} date - Format: DD-MM-YYYY. data - Format: bb:mm:ss where	Set device time and date to December 5, 2018 at 2:30pm:
	4 digits. The device does not	<pre>~nn@TIME_day_of_week,date,data<cr><lf></lf></cr></pre>	h = hours mm = minutes ss = seconds	#TIME_MON_05-12- 2018,14:30:00 <cr></cr>
	validate the day of week from the date. Time format - 24			
	hours. Date format - Day,			
TIME?	Get device time and	COMMAND	day_of_week - One of	Get device time and date:
	(i) The year must be 4 digits.	<pre>#ILBE<ck> FEEDBACK ~nn@TIME_day_of_week,date,data<cr><lf></lf></cr></ck></pre>	date – Format: YYYY/MM/DD where YYYY = Year MM = Month	
	The device does not validate the day of week from the date.		DD = Day data - Format: hh:mm:ss where hh = hours mm = minutes	
	Time format - 24 hours.		ss = seconds	
TREBLE	Month, Year.	СОММАНД	io index – Number that indicates the	Set audio troble level:
	level.	#TREBLE_io_index,treble_level <cr>         FEEDBACK         ~nn@TREBLE_io_index,treble_level<cr><lf></lf></cr></cr>	specific input or output port: 1-16 treble_level – Audio parameter in the module card, range 0 – 15, ++,	#TREBLE_1,1 <cr></cr>
TREBLE?	Get audio treble level.	COMMAND #TREBLE?_io_index <cr> FEEDBACK ~nn@TREBLE_io_index,treble_level<cr><lf></lf></cr></cr>	specific input or output port: 1-16 treble_level – Audio parameter in the module card, range 0 – 15, ++,	Get audio treble level: #TREBLE?_1 <cr></cr>
VERSION?	Get firmware version number.	COMMAND #VERSION?_ <cr> FEEDBACK ~nn@VERSION_firmware_version<cr><lf></lf></cr></cr>	firmware_version - XX.XX.XXXX where the digit groups are: major.minor.build version	Get the device firmware version number: #VERSION?_ <cr></cr>
VFRZ	Set freeze on selected output.	<pre>COMMAND #VFRZ_out_index,freeze_flag<cr> FEEDBACK ~nn@VFRZ_out_index,freeze_flag<cr><lf></lf></cr></cr></pre>	out_index - Number that indicates the specific output: 1-16 freeze_flag - On/Off 1-Off 2-On	Set freeze on selected output: #VFRZ_1,1 <cr></cr>
VFRZ?	Get output freeze status.	COMMAND #VFRZ?_out_index <cr> FEEDBACK ~nn@VFRZ_out_index,freeze_flag<cr><lf></lf></cr></cr>	<pre>out_index - Number that indicates the specific output: 1-16 freeze_flag - On/Off 1-Off 2-On</pre>	Get output freeze status: #vfrz?_1 <cr></cr>

<b>F</b>	Description	Contract	D	For and a
Function	Description	Syntax	Parameters/Attributes	Example
VID	LEGACY	COMMAND	in_id – Indicates the ID of the input:	Switch IN 1 to OUT 3:
	COMMAND.	#VID_in_id>out_id <cr></cr>	1-16	#VID_1>3 <cr></cr>
	Set video switch	FEEDBACK	and out parameters	
	State.	~nn@VID_in_id>out_id <cr><lf></lf></cr>	out_id -Output number	
	(i) The GET		* for all outputs	
	command identifies			
	Input switching on Step in clients			
	The SET command			
	is for remote input			
	switching on Step-In			
	via by the Web).			
	This is a legacy			
	Sten-in modules			
	support the ROUTE			
	command.			
VID-	Set test pattern on	COMMAND	out_index - Number that indicates	Switch PATTERN 1 to OUT
PATTERN	output.	#VID-PATTERN_out_index,pattern_id <cr></cr>	the specific output:	3:
		FEEDBACK	pattern id - 1-127	#VID-PATTERN_3, 1 <cr></cr>
		~nn@VID-PATTERN_out_index,pattern_id <cr><lf></lf></cr>		
VID-	Get test pattern on	COMMAND	out index – Number that indicates	Get test pattern on output:
PATTERN?	output.	#VID-PATTERN?_out_index <cr></cr>	the specific output: 1-16	#VID-PATTERN?_3 <cr></cr>
		EEEDBACK	pattern_id-1-127	_
		~nn@VID-PATTERN.out index.pattern id <cr><lf></lf></cr>		
	Out autout 11			
VID-RES	Set output resolution.	HUTD DEC in mode in index is astiss was luting		Set output resolution:
	(i) "Set" command	#VLD_RES_IO_MODE, IO_INDEX, IS_NATIVE, resolution <cr></cr>		$  #VID-RES_1, 1, 1, 1 < CR >$
	with is_native=ON	FEEDBACK	io index – Number that indicates the	
	sets native resolution	<pre>~nn@VID-RES_io_mode,io_index,is_native,resolution&lt;</pre>	specific input or output port:	
	on selected output	CR> <lf></lf>	N.(N= the total number of input or	
	(resolution index sent		output ports)	
	as answer actual VIC		is_native - Native resolution flag	
	ID of native		1 –Off	
	resolution.		2 – On	
	To upo "ouotom		<b>0</b> -Ne Signal (for input) / Native EDID	
	resolutions" (entries		(for output)	
	100-105 In View		1=640x480p@59.94Hz/60Hz	
	Modes), define them		<b>4=</b> 1280x720p@59.94Hz/60Hz	
	using the DEF-RES		5=1920x1080i@59.94Hz/60Hz	
	command.		6=720(1440)x480i@59.94Hz/60Hz	
			10=2880x480i@59.94Hz/60Hz	
			12=2880x240p@59.94Hz/60Hz	
			<b>14=</b> 1440x480p@59.94Hz/60Hz	
			17=720x576p@50Hz	
			19=1280x720p@50Hz	
			20=1920x1080i@50Hz 21=720(1440)x576i@50Hz	
			<b>23=</b> 720(1440)x288p@50Hz	
			25=2880x576i@50Hz	
			27=2880x288p@50Hz 29=1440x576p@50Hz	
			<b>31=</b> 1920x1080p@50Hz	
			32=1920x1080p@23.97Hz/24Hz	
			<b>33=</b> 1920x1080p@25Hz <b>34=</b> 1920x1080p@29.97Hz/30Hz	
			<b>35=</b> 2880x480p@59.94Hz/60Hz	
			37=2880x576p@50Hz	
			40=1920X1080i@100Hz 41=1280x720p@100Hz	
			<b>42=</b> 720x576p@100Hz	
			44=720(1440)x576i@100Hz	
			40=1920X1080l@119.88/120Hz 47=1280x720p@119.88/120Hz	
			48=720x480p@119.88/120Hz	
			<b>50=</b> 720(1440)x480i@119.88/120Hz	
			<b>54</b> =720(1440)x576j@200Hz	
			56=720x480p@239.76/240Hz	
VTD-REC2	Getoutput		<b>50</b> =120(1440)X4801(@239.16/240Hz	Set output resolution:
VID-KES!	resolution	#VID-RES? in mode in index is native (P)		
			1 – Output	# * 1D-KED : L / L / L < CK>
	(i) "Get" command		io_index – Number that indicates the	
	with is_native=ON	<pre>~mmevill=RES?_io_mode,io_index,is_native,resolution</pre>	specific input or output port:	
	returns native		1-16	
	resolution VIC, with		is_native - Native resolution flag	
	returns current			
	resolution.		VID-RES command for list	
	To use "custom		א-עויא command for list.	
	resolutions" (entries			
	100-105 In View			
	using the DEE RES			
	command.			
		•		

Function	Description	Syntax	Parameters/Attributes	Example
X-MUTE	Set mute ON/OFF on a specific signal. This command is designed to Mute a Signal. This means that it could be applicable to both audio and video. This is an Extended Protocol 3000 command.	<pre>COMMAND #X-MUTE_<direction_type>.<port_format>. <port_index>.<signal_type>.<index>,state<cr> FEEDBACK ~nn@X-MUTE_<direction_type>.<port_format>. <port_index>.<signal_type>.<index>,state<cr><lf></lf></cr></index></signal_type></port_index></port_format></direction_type></cr></index></signal_type></port_index></port_format></direction_type></pre>	The following attributes comprise the signal ID: <ul> <li><direction_type> - Direction of the port:</direction_type></li> <li>IN - Input</li> <li><port_format> - Type of signal on the port:</port_format></li> <li>ANALOG_AUDIO</li> <li><port_index> - The port number as printed on the front or rear panel</port_index></li> <li><signal_type> - Signal ID attribute:</signal_type></li> <li>AUDIO</li> <li><index> - Indicates a specific channel number when there are multiple channels of the same type</index></li> </ul>	Mute the video on HDMI OUT 4: #X-MUTE_out.AUDIO.1
X-MUTE?	Get mute ON/OFF state on a specific signal. This command is designed to Mute a Signal. This means that it could be applicable on any type of signal. Could be audio, video and maybe IR, USB or data if this capability is supported by the product. This is an Extended Protocol 3000 command.	<pre>COMMAND #X-MUTE?_<direction_type>.<port_format>. <port_index>.<signal_type>.<index><cr> FEEDBACK ~nn@X-MUTE_<direction_type>.<port_format>. <port_index>.<signal_type>.<index>,state<cr><lf></lf></cr></index></signal_type></port_index></port_format></direction_type></cr></index></signal_type></port_index></port_format></direction_type></pre>	<pre>state - OFF/ON (Increase sensitive) The following attributes comprise the signal ID:</pre>	Get the mute ON/OFF state on a specific signal: #x-MUTE?_out.AUDIO.4. video.1 <cr></cr>

結果とエラーコード

シンタックス

エラーが発生した場合、デバイスはエラーメッセージで応答します。

エラーメッセージの構文:

- **~NN@ERR XXX<CR><LF>:**一般的なエラーの場合、特定コマンドはありません
- ~NN@CMD ERR XXX<CR><LF>:特定のコマンドの場合
- NN: デバイスのマシン番号、デフォルト= 01
- XXX:エラーコード

## エラーコード

Error Name	Error Code	Description
P3K_NO_ERROR	0	No error
ERR_PROTOCOL_SYNTAX	1	Protocol syntax
ERR_COMMAND_NOT_AVAILABLE	2	Command not available
ERR_PARAMETER_OUT_OF_RANGE	3	Parameter out of range
ERR_UNAUTHORIZED_ACCESS	4	Unauthorized access
ERR_INTERNAL_FW_ERROR	5	Internal FW error
ERR_BUSY	6	Protocol busy
ERR_WRONG_CRC	7	Wrong CRC
ERR_TIMEDOUT	8	Timeout
ERR_RESERVED	9	(Reserved)
ERR_FW_NOT_ENOUGH_SPACE	10	Not enough space for data (firmware, FPGA…)
ERR_FS_NOT_ENOUGH_SPACE	11	Not enough space – file system
ERR_FS_FILE_NOT_EXISTS	12	File does not exist
ERR_FS_FILE_CANT_CREATED	13	File can't be created
ERR_FS_FILE_CANT_OPEN	14	File can't open
ERR_FEATURE_NOT_SUPPORTED	15	Feature is not supported
ERR_RESERVED_2	16	(Reserved)
ERR_RESERVED_3	17	(Reserved)
ERR_RESERVED_4	18	(Reserved)
ERR_RESERVED_5	19	(Reserved)
ERR_RESERVED_6	20	(Reserved)
ERR_PACKET_CRC	21	Packet CRC error
ERR_PACKET_MISSED	22	Packet number isn't expected (missing packet)
ERR_PACKET_SIZE	23	Packet size is wrong
ERR_RESERVED_7	24	(Reserved)
ERR_RESERVED_8	25	(Reserved)
ERR_RESERVED_9	26	(Reserved)
ERR_RESERVED_10	27	(Reserved)
ERR_RESERVED_11	28	(Reserved)
ERR_RESERVED_12	29	(Reserved)
ERR_EDID_CORRUPTED	30	EDID corrupted
ERR_NON_LISTED	31	Device specific errors
ERR_SAME_CRC	32	File has the same CRC – not changed
ERR_WRONG_MODE	33	Wrong operation mode
ERR_NOT_CONFIGURED	34	Device/chip was not initialized





SAFETY WARNING Disconnect the unit from the power supply before opening and servicing

For the latest information on our products and a list of Kramer distributors, visit our website where updates to this user manual may be found.

We welcome your questions, comments, and feedback.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. All brand names, product names, and trademarks are the property of their respective owners.